

**A**

Aanvullende apparatuur	
meerdere apparaten aansluiten . . . . .	151
ABS (antiblokkeersysteem)	
waarschuwinglampje . . . . .	60
ACC (adaptieve cruise control) . . . . .	122
annuleren . . . . .	123
automatisch uitschakelen . . . . .	124
bedienen . . . . .	122
defect . . . . .	126
ingestelde snelheid hervatten . . . . .	124
rijtips . . . . .	125
storing . . . . .	126
tussenruimte wijzigen . . . . .	123
volgfunctie . . . . .	122
volgfunctie hervatten . . . . .	124
Accu	
hulpstartkabels	
aansluiten . . . . .	228
opladen . . . . .	231
verwijderen . . . . .	230
wisselen	
afstandsbediening getimede	
temperatuurregeling . . . . .	231
voertuig	
verwijderen . . . . .	230
waarschuwingssymbolen . . . . .	228
Accu vervangen (getimede	
temperatuurregeling) . . . . .	231
Accu verwijderen . . . . .	230
Achterin, media	
scherminstellingen . . . . .	68
Achteruitgang door veroudering	
(banden) . . . . .	226
Adaptieve bochtverlichting (AFS)	
waarschuwinglampje . . . . .	60
Afmetingen . . . . .	212
AFS (adaptieve bochtverlichting) . . . . .	42
Afspelen media geblokkeerd . . . . .	156
Afstandsbediening	
batterij vervangen . . . . .	11
systeemzenders . . . . .	215

Airbags	
afdekkingen . . . . .	199
SRS (aanvullend beveiligingssysteem voor	
inzittenden) . . . . .	191
waarschuwinglampjes . . . . .	60
Airconditioning	
achterin . . . . .	77
luchtkwaliteitsensor . . . . .	72
Alarm . . . . .	13, 191
omtrekalarm . . . . .	13
uitschakelen . . . . .	15
Antidiefstalsysteem . . . . .	191
Antivriespeil controleren . . . . .	203
ASL (automatische snelheidsbegrenzer)	
waarschuwinglampje . . . . .	60
Audio/video	
bedieningselementen . . . . .	136
draagbare media	
aansluitpunten . . . . .	149
afspelen . . . . .	151
bedieningselementen . . . . .	147
paren . . . . .	151
dubbele weergave,	
bedieningselementen . . . . .	157
dubbele weergave, scherm . . . . .	158
televisie	
bedieningselementen . . . . .	153
videomediaspeler	
bedieningselementen . . . . .	155
Automatisch uitschakelen (ACC) . . . . .	124
Automatisch vergrendelen . . . . .	8
Automatische transmissie . . . . .	101

**B**

Banden	
achteruitgang door veroudering . . . . .	226
bandverzorging . . . . .	223
lek . . . . .	225
platte plekken . . . . .	226
reparatieset . . . . .	216, 217
reparatieprocedure . . . . .	218
veiligheid . . . . .	216

- sneeuwkettingen . . . . . 227
- spanningen . . . . . 224
- TPMS (bewakingsstelsel van de bandenspanningen)
  - waarschuwinglampje . . . . . 61
- ventielen . . . . . 225
- vervangen . . . . . 225
- winter . . . . . 226
- Bandenreparatieset . . . . . 216
  - gebruiksaanwijzing . . . . . 217
  - reparatieprocedure . . . . . 218
- Bandenspanning controleren na een reparatie . . . . . 219
- Bandreparatieset
  - veiligheid . . . . . 216
- Bedieningselementen
  - koplampen . . . . . 41
- Bedieningselementen op stuurwiel . . . . . 167
- Bedieningselementen voor de bestuurder . . . . . 278
- Begeleiding van het navigatiesysteem starten . . . . . 175
- Bekleding
  - airbagafdekkingen (schoonmaken) . . . . . 199
- Beltminder
  - waarschuwinglampje . . . . . 59
- Benzine
  - milieuvriendelijke brandstof . . . . . 186
  - motor
    - uitschakelen . . . . . 97
    - octaangehalte . . . . . 185
    - specificatie . . . . . 188
    - verbruik . . . . . 190
- Bepaalde stoelverstelling . . . . . 18
- Berging
  - sleeпоgen . . . . . 246
  - vervoeren . . . . . 248
- Bestemming instellen (navigatie) . . . . . 174
- Bestemming invoeren . . . . . 174
  - postcode . . . . . 177
  - zoekgebied . . . . . 174
- Bestuurdersinformatiesysteem
  - waarschuwinglampjes . . . . . 58
- Beveiliging . . . . . 13
  - alarm . . . . . 191
    - omtrekalarm . . . . . 13
    - het alarm uitschakelen . . . . . 15
- Binnenkant schoonmaken . . . . . 198
- Binnenverlichting
  - gloeilampen vervangen . . . . . 196
- Bluetooth . . . . . 164
  - audio
    - paren . . . . . 151
  - media
    - paren . . . . . 151
  - telefoon
    - compatibiliteit . . . . . 165
    - overzicht . . . . . 164
    - paren . . . . . 166
    - pictogrammen . . . . . 167
    - telefoonboek . . . . . 168
    - veiligheid . . . . . 165
- Brandstof bijna op . . . . . 187
- Brandstof en brandstof tanken
  - beveiliging tegen verkeerde brandstof . . . . . 188
  - bijna op . . . . . 187
  - brandstofsificatie . . . . . 188
  - brandstofsysteem . . . . . 193
  - brandstofverbruik
    - testcyclus binnen de bebouwde kom . . . . . 190
  - brandstofvulklep . . . . . 187
  - diesel
    - zwavelgehalte . . . . . 186
  - ethanol . . . . . 185
  - inhoud tank . . . . . 188
  - methanol . . . . . 186
  - milieuvriendelijke brandstof . . . . . 186
  - MTBE (methyl tertiaire butylether) . . . . . 186
  - octaangehalte . . . . . 185
  - veiligheidsvoorzorgsmaatregelen . . . . . 185

- verbruik . . . . . 190  
   testcyclus binnen de bebouwde  
   kom . . . . . 190  
   testcyclus buiten de bebouwde  
   kom . . . . . 190  
 vulklep . . . . . 187  
 water in de brandstof . . . . . 188
- Brandstof tanken**  
 brandstof bijna op . . . . . 187  
 diesel . . . . . 186  
   zwavelgehalte . . . . . 186  
 milieuvriendelijke brandstof . . . . . 186  
 octaangehalte . . . . . 185  
 veiligheidsvoorzorgsmaatregelen . . . . . 185
- Brandstofvulklep** . . . . . 187  
**BSM (dodehoekmonitor)** . . . . . 52  
**Buitenkant schoonmaken** . . . . . 197  
**Buitenland, rijden in het**  
   koplampen . . . . . 42  
   Buitenspiegels . . . . . 50  
**Buitenverlichting**  
   gloeilampen vervangen . . . . . 196
- C**  
**Comfortontgrendeling** . . . . . 7  
**Comfortvergrendeling** . . . . . 14  
**Condensatie (koplampen)** . . . . . 43  
**Conformiteitsverklaringen** . . . . . 184, 252  
**Contact**  
   inschakelen . . . . . 97  
   rijdend herstarten . . . . . 98  
**Cruise control**  
   ACC (adaptieve cruise control) . . . . . 122  
   annuleren . . . . . 123  
   bedienen . . . . . 122  
   defect . . . . . 126  
   ingestelde snelheid hervatten . . . . . 124  
   volgfunctie hervatten . . . . . 124  
   bedienen . . . . . 121  
   volgfunctie . . . . . 122  
**Cruise control gebruiken** . . . . . 121
- D**  
**DAB**  
   ensembles . . . . . 146  
**DAB-radio**  
   bedieningselementen . . . . . 144  
**Dagelijkse controles** . . . . . 191  
**De ruiten opnieuw instellen** . . . . . 197  
**Dealerlocaties** . . . . . 178  
**Detectiestraal, problemen** . . . . . 125  
**Diesel**  
   beveiliging tegen verkeerde  
   brandstof . . . . . 188  
   brandstofverbruik . . . . . 190  
   motor . . . . . 186  
   uitschakelen . . . . . 97  
   specificatie . . . . . 188  
   vulklep . . . . . 187  
   water in de brandstof . . . . . 188  
   zwavelgehalte . . . . . 186  
**DPF (roetfilter)** . . . . . 192  
**Draagbare media**  
   aansluitpunten . . . . . 149  
   afspelen . . . . . 151  
   apparaten aansluiten . . . . . 150  
   apparaten verwisselen . . . . . 152  
   bedieningselementen . . . . . 147  
   meerdere apparaten aansluiten . . . . . 151  
   paren . . . . . 151  
   verbinding verbroken . . . . . 152  
**DSC (dynamische stabiliteitsregeling)**  
   inschakelen . . . . . 105  
   uitschakelen . . . . . 105  
   waarschuwinglampje  
     actief . . . . . 60  
     uit . . . . . 60  
**Dubbele weergave,**  
   bedieningselementen . . . . . 157  
**Dubbele weergave, scherm** . . . . . 158  
**Dubbelvergrendelen** . . . . . 13

- E**
- EBA (noodstophulp) . . . . . 110
  - EBD (elektronische remkrachtverdeling) . . . . . 110
  - Elektrisch bediende stoelen
    - achter . . . . . 21
  - Elektrisch verstelbare stoelen
    - voor . . . . . 17
  - Elektronische gegevens . . . . . 251
  - Elektronische handrem (EPB) . . . . . 111
  - Elektronische remkrachtverdeling (EBD) . . . . . 110
  - Ensembles (DAB-radio) . . . . . 146
  - Entertainment
    - DAB-radio
      - bedieningselementen . . . . . 144
    - draagbare media
      - aansluitpunten . . . . . 149
      - afspelen . . . . . 151
      - apparaten aansluiten . . . . . 150
      - apparaten verwisselen . . . . . 152
      - bedieningselementen . . . . . 147
      - meerdere apparaten aansluiten . . . . . 151
      - paren . . . . . 151
      - verbinding verbroken . . . . . 152
    - navigatie
      - coördinaten . . . . . 177
      - menu . . . . . 171
      - postcode . . . . . 177
      - PVI (punten van interesse) . . . . . 176, 177
      - PVI-categorieën . . . . . 178
      - snelweg . . . . . 177
      - standaardinstellingen herstellen . . . . . 176
      - TMC . . . . . 178
      - TMC-pictogrammen . . . . . 179
      - TMC-scherm . . . . . 179
      - vorige bestemming . . . . . 177
    - radio
      - bedieningselementen . . . . . 142
      - RDS (radiodatasysteem) . . . . . 143
    - RSE (entertainmentsysteem achterin)
      - scherminstellingen . . . . . 68
    - telefoon
      - paren . . . . . 166
      - telefoonboek . . . . . 168
    - televisie
      - bedieningselementen . . . . . 153
    - touchscreen . . . . . 200
      - bediening . . . . . 68
      - hoofdmenu . . . . . 67
      - instellingen . . . . . 68
      - onderhoud touchscreen . . . . . 68
      - stelsysteeminstellingen . . . . . 68
    - videomediaspeler
      - bedieningselementen . . . . . 155
  - EPB (elektronische handrem) . . . . . 111
  - Ethanol . . . . . 185
  - EU-conformiteit (navigatiesysteem) . . . . . 184
- G**
- Garagedeuropener . . . . . 55
    - alle programmeringen wissen . . . . . 56
    - programmeren . . . . . 55
      - apparaat met steeds veranderende code . . . . . 56
      - een enkele toets . . . . . 56
      - toegangshekken . . . . . 57
  - Garantie . . . . . 184
  - Gebruikte motorolie . . . . . 193
  - Gedeeld kaartscherm . . . . . 173
  - Gegevensopslag . . . . . 251
  - Geluidsinstallatie
    - instellingen . . . . . 137
  - Gespreksvolume . . . . . 168
  - Gewichten . . . . . 211
  - Gloeilampen vervangen . . . . . 196
  - Gordels . . . . . 199
    - waarschuwinglampje
      - veiligheidsgordels . . . . . 59
  - Grootlicht
    - waarschuwinglampje . . . . . 61

**H**

Handrem . . . . .	111
waarschuwingslampje . . . . .	59
Hervatten, snelheid en volgfunctie (ACC) . . . . .	124
Het contact inschakelen . . . . .	97
Homelink . . . . .	55
programmeren van een apparaat met een steeds veranderende code . . . . .	56
programmeren van een enkele toets . . . . .	56

**I**

In- en uitstapfunctie . . . . .	26
Informatieverstrekking . . . . .	58
Infotainment	
DAB-radio	
bedieningselementen . . . . .	144
draagbare media	
aansluitpunten . . . . .	149
afspelen . . . . .	151
apparaten aansluiten . . . . .	150
apparaten verwisselen . . . . .	152
bedieningselementen . . . . .	147
meerdere apparaten aansluiten . . . . .	151
paren . . . . .	151
verbinding verbroken . . . . .	152
navigatie	
coördinaten . . . . .	177
menu . . . . .	171
postcode . . . . .	177
PVI (punten van interesse) . . . . .	176, 177
PVI-categorieën . . . . .	178
snelweg . . . . .	177
standaardinstellingen herstellen . . . . .	176
TMC . . . . .	178
TMC-pictogrammen . . . . .	179
TMC-scherm . . . . .	179
vorige bestemming . . . . .	177
radio	
bedieningselementen . . . . .	142
RDS (radiodatasysteem) . . . . .	143

**RSE (entertainmentsysteem achterin)**

scherminstellingen . . . . .	68
telefoon	
paren . . . . .	166
telefoonboek . . . . .	168
televisie	
bedieningselementen . . . . .	153
touchscreen . . . . .	200
bediening . . . . .	68
hoofdmenu . . . . .	67
instellingen . . . . .	68
onderhoud touchscreen . . . . .	68
systeeminstellingen . . . . .	68
videomediaspeler	
bedieningselementen . . . . .	155
Inschakelen, valetfunctie . . . . .	69
Instappen	
instap- en uitstapfunctie . . . . .	26
instappen zonder sleutel . . . . .	8
instappen zonder sleutel . . . . .	8
Instellingen	
media achterin . . . . .	68
Instrumentenpaneel	
lampentest . . . . .	58
waarschuwingslampjes . . . . .	58

**J**

Juiste zithouding . . . . .	18
-----------------------------	----

**K**

Kaart (navigatiesysteem) . . . . .	177
Kaart, gedeeld scherm (navigatiesysteem) . . . . .	173
Klimaatregeling	
achterin . . . . .	77
Klimaatregeling, stoelen . . . . .	72
Koelvloeistof	
bijvullen . . . . .	204
peil controleren . . . . .	203
specificatie . . . . .	204
Kofferruimte	
zekeringkast . . . . .	238

- Koplampen  
 adaptieve ..... 42  
 AFS (adaptieve bochtverlichting) ..... 42  
 bedieningselementen ..... 41  
 condensatie ..... 43  
 gloeilamp vervangen ..... 196  
 rijden in het buitenland ..... 42  
 sproeiers ..... 47  
 waarschuwinglampje (AFS) ..... 60  
 waarschuwinglampje van het  
 grootlicht ..... 61  
 Kritieke waarschuwingen ..... 58
- L**
- Lampen  
 bedieningselementen ..... 41  
 condensatie ..... 43  
 gloeilampen vervangen ..... 196  
 Lampentest ..... 58
- Lampjes  
 waarschuwing  
 handrem ..... 59  
 waarschuwinglampjes ..... 58  
 TPMS (bewakingssysteem van de  
 bandenspanningen) ..... 61  
 Leer schoonmaken ..... 198  
 Lekke banden ..... 225  
 Luchtkwaliteitsensor ..... 72
- M**
- Massagefunctie, stoelen ..... 73  
 Mededelingen ..... 58  
 Media ..... 156  
 draagbare  
 afspelen ..... 151  
 verbinding verbroken ..... 152  
 draagbare media  
 aansluitpunten ..... 149  
 geblokkeerd ..... 156  
 Methanol ..... 186  
 Milieuvriendelijke brandstof ..... 186
- Mistlampen  
 waarschuwinglampje ..... 60
- Motor  
 dieselmotoren ..... 186  
 DPF (dieseldeeltjesfilter) ..... 192  
 koelvloeistofpeil controleren ..... 203  
 motorruimte ..... 195  
 openen ..... 193  
 overzicht ..... 195  
 zekeringkast ..... 235  
 oliepeil controleren ..... 201  
 specificaties ..... 208  
 start niet ..... 99  
 uitschakelen ..... 97  
 Motor uitschakelen ..... 97
- Motorkap  
 openen ..... 193  
 sluiten ..... 194  
 Motorkap sluiten ..... 194  
 mpg ..... 190  
 MTBE (methyl tertiaire butylether) ..... 186
- N**
- Naderingsalarm ..... 126
- Navigatie  
 bedienen ..... 170  
 begeleiding annuleren ..... 176  
 bestemming invoeren ..... 174  
 begeleiding starten ..... 175  
 coördinaten ..... 177  
 postcode ..... 177  
 snelweg ..... 177  
 vorige ..... 177  
 zoekgebied ..... 174  
 bestemmingen invoeren  
 noodgeval ..... 177  
 gedeeld kaartscherm ..... 173  
 kaart ..... 177  
 menu ..... 171  
 overzicht ..... 170

- PVI (punten van interesse) . . . . . 177  
 categorieën/subcategorieën . . . . . 178  
 selectie van snelle PVI's . . . . . 176  
 PVI zoeken . . . . . 178  
 schermweergaven . . . . . 174  
 spraakbegeleiding . . . . . 176  
 spraakopdrachten (PVI) . . . . . 163  
 standaardinstellingen herstellen . . . . . 176  
 TMC . . . . . 178  
 pictogrammen . . . . . 179  
 scherm . . . . . 179  
 TMC gebruiken . . . . . 180  
 Noodloopfunctie . . . . . 104  
 Noodstophulp (EBA) . . . . . 127
- O**
- Obstructiedetectie  
 ruiten . . . . . 49
- Olie  
 gebruikte motorolie . . . . . 193  
 motor  
 peil controleren . . . . . 201  
 motorliespecificatie . . . . . 202
- Omtrekalarm . . . . . 13
- Onderhoud  
 bandenspanning controleren na een  
 reparatie . . . . . 219  
 batterij Smart-key vervangen . . . . . 11  
 binnenkant schoonmaken . . . . . 198  
 buitenkant schoonmaken . . . . . 197  
 dagelijkse controles . . . . . 191  
 DPF . . . . . 192  
 gloeilampen vervangen . . . . . 196  
 hulpstartkabels  
 aansluiten . . . . . 228  
 inhouden . . . . . 210  
 koelvloeistofpeil controleren . . . . . 203  
 leer schoonmaken . . . . . 198  
 motorkap sluiten . . . . . 194  
 motorruimte . . . . . 195  
 opslag van gegevens . . . . . 251  
 parkeersensors schoonmaken . . . . . 113  
 specificaties van smeermiddelen en  
 vloeistoffen . . . . . 208  
 verstopte sproeimonden . . . . . 196  
 wekelijkse controles . . . . . 191  
 zekering vervangen . . . . . 234  
 zekeringkast (kofferruimte) . . . . . 238
- Ontgrendelen . . . . . 5, 15  
 comfortontgrendeling . . . . . 7  
 instap- en uitstapfunctie . . . . . 26  
 instappen zonder sleutel . . . . . 8
- Opbergruimten . . . . . 90  
 armsteun achter . . . . . 90  
 bekerhouders . . . . . 90  
 handschoenenkastje . . . . . 90  
 opbergvak voor . . . . . 90
- Openen  
 motorkap . . . . . 193
- Opnieuw starten tijdens het rijden,  
 motor . . . . . 98
- Opslag  
 servicegegevens . . . . . 251  
 Opslag van gebeurtenisgegevens . . . . . 251  
 Opslag van voertuiggegevens . . . . . 251
- P**
- Parkeerhulp  
 bedienen . . . . . 112  
 sensor schoonmaken . . . . . 113  
 systeemstoring . . . . . 113  
 Parkeerhulp achter . . . . . 112  
 systeemstoring . . . . . 113  
 Parkeerhulp gebruiken . . . . . 112  
 Parkeerhulp voor . . . . . 112  
 systeemstoring . . . . . 113
- Pech  
 hulpstartkabels  
 aansluiten . . . . . 228
- Platte plekken . . . . . 226
- Portiervergrendeling bij het wegrijden . . . . . 8
- Programmeren  
 garagedeuropener . . . . . 55  
 alles wissen . . . . . 56

- PVI (punten van interesse) ..... 177  
 zoeken ..... 178
- R**
- Radio  
 bedieningselementen ..... 142  
 DAB-ensembles ..... 146  
 RDS (radiodatasysteem) ..... 143  
 RDS (radiodatasysteem) ..... 143  
 RDS-TMC ..... 178, 180  
 pictogrammen ..... 179  
 scherm ..... 179
- Regensensor ..... 47
- Remmen  
 ABS-waarschuwinglampje ..... 60  
 EBA (noodstophulp) ..... 110  
 EBD (elektronische remkrachtverdeling) ..... 110  
 geavanceerde noodstophulp ..... 127  
 handrem ..... 111  
 waarschuwinglampje ..... 59  
 pedaalslag ..... 214  
 waarschuwinglampje ..... 58
- Richtingaanwijzers  
 waarschuwinglampje ..... 61
- Rijden  
 ACC (adaptieve cruise control) ..... 122, 125  
 annuleren ..... 123  
 adaptieve cruise control  
 automatisch uitschakelen ..... 124  
 bedieningselementen ..... 278  
 dagelijkse controles ..... 191  
 DSC-waarschuwinglampje  
 actief ..... 60  
 uit ..... 60  
 EBA (noodstophulp) ..... 110  
 EBD (elektronische remkrachtverdeling) ..... 110  
 juiste zithouding ..... 18  
 naderingsalarm ..... 126  
 waarschuwinglampje ..... 62
- ruitensproeiers  
 regensensor ..... 47  
 spiegels naar beneden kantelen bij  
 achteruitrijden ..... 51  
 vóór het starten ..... 251  
 zware omstandigheden ..... 191
- Roetfilter (DPF) ..... 192
- Rollend herstarten ..... 98
- RSE (entertainmentsysteem achterin)  
 scherminstellingen ..... 68
- Ruiten ..... 48  
 obstructiedetectie ..... 49  
 opnieuw instellen ..... 197  
 zonnedak  
 opnieuw instellen ..... 197
- Ruitensproeiers  
 bedienen ..... 46
- Ruitensproeiers  
 bedienen ..... 46  
 snelheidsafhankelijke stand ..... 47
- Ruitensproeiers en -sproeiers  
 bedienen ..... 46  
 regensensor ..... 47  
 vloeistof  
 bijvullen ..... 205  
 specificatie ..... 205
- wissers  
 snelheidsafhankelijke stand ..... 47
- S**
- Satellietnavigatie  
 bedienen ..... 170  
 begeleiding annuleren ..... 176  
 bestemming invoeren ..... 174  
 begeleiding starten ..... 175  
 coördinaten ..... 177  
 postcode ..... 177  
 vorige ..... 177  
 zoekgebied ..... 174  
 gedeeld kaartscherm ..... 173  
 kaart ..... 177  
 menu ..... 171

- noodgeval . . . . . 177
- overzicht . . . . . 170
- PVI (punten van interesse) . . . . . 177
  - categorieën . . . . . 178
  - selectie van snelle PVI's . . . . . 176
- PVI zoeken . . . . . 178
- schermweergaven . . . . . 174
- snelweg . . . . . 177
- spraakbegeleiding . . . . . 176
- spraakopdrachten (PVI) . . . . . 163
- standaardinstellingen herstellen . . . . . 176
- TMC . . . . . 178
  - pictogrammen . . . . . 179
  - scherm . . . . . 179
- TMC gebruiken . . . . . 180
- Schakelpeddels
  - tijdelijk handmatig schakelen . . . . . 103
- Schermweergaven (navigatiesysteem) . . . . . 174
- Schoonmaken
  - binnenkant . . . . . 198
  - buitenkant . . . . . 197
  - leer . . . . . 198
  - parkeersensors . . . . . 113
- Schuifdak
  - opnieuw instellen . . . . . 197
- Sleepogen . . . . . 246
- Slutels
  - enkelvoudig vergrendelen . . . . . 13
- Sluiten
  - enkelvoudig vergrendelen . . . . . 13
- Smart-key
  - batterij vervangen . . . . . 11
  - enkelvoudig vergrendelen . . . . . 13
  - zenders . . . . . 215
- Smeermiddelen
  - specificaties . . . . . 208
- Sneeuwkettingen . . . . . 227
- Snelheid en volgfunctie annuleren (cruise control) . . . . . 123
- Snelheidsafhankelijke wissers . . . . . 47
- Spanningen
  - banden . . . . . 224
  - controleren na een reparatie . . . . . 219
- Specificaties
  - afmetingen . . . . . 212
  - brandstof . . . . . 188
  - ethanol . . . . . 185
  - gewicht . . . . . 211
  - inhoud brandstoftank . . . . . 188
  - methanol . . . . . 186
  - motor . . . . . 208
  - rempedaalslag . . . . . 214
  - smeermiddelen . . . . . 208
  - vloeistoffen . . . . . 208
    - sproeiers . . . . . 205
- Spiegels
  - BSM (dodehoekmonitor) . . . . . 52
  - naar beneden kantelen bij het achteruitrijden . . . . . 51
- Spiegels en ruiten
  - buitenspiegels . . . . . 50
    - zonedak
      - opnieuw instellen . . . . . 197
- Spraakbediening . . . . . 162
  - navigatie
    - punten van interesse (PVI) . . . . . 163
  - spraaklabels . . . . . 163
  - training . . . . . 163
  - tutorial . . . . . 163
- Spraakbegeleiding . . . . . 176
- Sproeiers (koplampen) . . . . . 47
- Sproeimonden
  - verstoppingen . . . . . 196
- SRS
  - airbags . . . . . 191
- SRS (aanvullend beveiligingssysteem voor inzittenden)
  - airbagafdekkingen . . . . . 199
  - airbagwaarschuwinglampje . . . . . 60
- Stabiliteitsregeling
  - inschakelen . . . . . 105
  - uitschakelen . . . . . 105

Standaardinstellingen herstellen (navigatiesysteem) . . . . .	176
Starten	
voorbereiding . . . . .	251
Starten met hulpstartkabels . . . . .	228
Startkabels . . . . .	228
Stoelen	
beperkte stoelverstelling . . . . .	18
elektrisch bediend	
achter . . . . .	21
elektrisch verstelbaar	
voor . . . . .	17
juiste zithouding . . . . .	18
klimaatregeling . . . . .	72
massagefunctie . . . . .	73
massagestoelen . . . . .	73
veiligheidsgordels . . . . .	199
waarschuwingslampje . . . . .	59
Stuurwiel	
bedieningselementen	
bellen . . . . .	167
bladeren/zoeken . . . . .	167
oproep weigeren . . . . .	167
spraakbediening . . . . .	167
volume omhoog . . . . .	167
volume omlaag . . . . .	167
verstellen . . . . .	26
<b>T</b>	
Tank-/reservoirinhoud . . . . .	210
Technische specificaties	
gewichten . . . . .	211
Telefoon	
bedieningselementen	
stuurwiel . . . . .	167
bluetooth . . . . .	164
compatibiliteit . . . . .	165
gespreksvolume . . . . .	168
overzicht . . . . .	164
paren . . . . .	166
paren met touchscreen . . . . .	166
pictogrammen . . . . .	167
telefoonboek . . . . .	168
veiligheid . . . . .	165
verbonden telefoon wijzigen . . . . .	166
Televisie	
bedieningselementen . . . . .	153
Testcyclus binnen de bebouwde kom . . . . .	190
TMC (verkeersinformatiekanaal) . . . . .	180
overzicht . . . . .	178
pictogrammen . . . . .	179
scherm . . . . .	179
Touchscreen . . . . .	200
bediening . . . . .	68
draagbare media	
aansluitpunten . . . . .	149
afspelen . . . . .	151
apparaten aansluiten . . . . .	150
apparaten verwisselen . . . . .	152
bedieningselementen . . . . .	147
meerdere apparaten aansluiten . . . . .	151
paren . . . . .	151
verbinding verbroken . . . . .	152
hoofdmenu . . . . .	67
instellingen . . . . .	68
navigatie	
coördinaten . . . . .	177
menu . . . . .	171
postcode . . . . .	177
PVI (punten van interesse) . . . . .	176, 177
PVI-categorieën . . . . .	178
schermweergaven . . . . .	174
snelweg . . . . .	177
TMC . . . . .	178
TMC-pictogrammen . . . . .	179
TMC-scherm . . . . .	179
zoekgebied . . . . .	174
onderhoud touchscreen . . . . .	68
RSE (entertainmentsysteem achterin)	
scherminstellingen . . . . .	68
systeeminstellingen . . . . .	68
telefoon	
paren . . . . .	166
telefoonboek . . . . .	168

- televisie
  - bedieningselementen . . . . . 153
- valetfunctie . . . . . 69
- videomediaspeler
  - bedieningselementen . . . . . 155
- TPMS (bewakingssysteem van de bandenspanningen)
  - bandverzorging . . . . . 223
  - ventielen . . . . . 225
  - waarschuingslampje . . . . . 61
- Traction control
  - inschakelen . . . . . 105
  - uitschakelen . . . . . 105
- Transmissie
  - noodloopfunctie . . . . . 104
  - tijdelijk handmatig schakelen . . . . . 103
- Transmissie (automatisch) . . . . . 101
- TV
  - bedieningselementen . . . . . 153
  
- U**
- Uitschakelen, alarm . . . . . 15
- Uitschakelen, valetfunctie . . . . . 69
- Uitstappen
  - comfortvergrendeling . . . . . 14
  - portiersloten en portierhendels . . . . . 15
  - vergrendelen zonder sleutel . . . . . 13
  
- V**
- Valetfunctie . . . . . 69
  - uitschakelen . . . . . 69
- Veiligheid
  - bandverzorging . . . . . 223
  - brandstof en brandstof tanken . . . . . 185
  - gebruikte motorolie . . . . . 193
  - in de garage . . . . . 192
  - juiste zithouding . . . . . 18
  - telefoon gebruiken . . . . . 165
  - veiligheidsgordels . . . . . 199
    - waarschuingslampje . . . . . 59
- Veiligheid van de inzittenden
  - veiligheidsgordels . . . . . 199
  - waarschuingslampje . . . . . 59
- Veiligheidsgordels . . . . . 199
  - waarschuingslampje . . . . . 59
- Velgen en banden
  - achteruitgang door veroudering . . . . . 226
  - bandenreparatie . . . . . 216
  - bandverzorging . . . . . 223
  - lek . . . . . 225
  - lekke band repareren
    - veiligheid . . . . . 216
  - platte plekken . . . . . 226
  - reparatieset . . . . . 216, 217
    - reparatieprocedure . . . . . 218
    - veiligheid . . . . . 216
  - sneeuwkettingen . . . . . 227
  - spanning controleren na een reparatie . . . . . 219
  - spanningen . . . . . 224
  - TPMS (bewakingssysteem van de bandenspanningen)
    - waarschuingslampje . . . . . 61
    - ventielen . . . . . 225
    - vervangen . . . . . 225
    - winterbanden . . . . . 226
- Verbruik
  - brandstof
    - binnen de bebouwde kom . . . . . 190
- Verbruik (brandstof) . . . . . 190
- Vergrendelen
  - bij wegrijden . . . . . 8
  - comfortvergrendeling . . . . . 14
  - dubbelvergrendelen . . . . . 13
  - mislukt . . . . . 15
  - portiersloten en portierhendels . . . . . 15
  - zonder sleutel . . . . . 13
- Vergrendelen en ontgrendelen
  - alarm
    - omtrekalarm . . . . . 13
    - enkelvoudig vergrendelen . . . . . 13
    - ontgrendelen . . . . . 5
  - Vergrendelen zonder sleutel . . . . . 13
- Verkeerde brandstof, beveiliging . . . . . 188

Verklaringen van conformiteit . . . . .	252	Voertuiginstellingen	
navigatiesysteem . . . . .	184	valetfunctie . . . . .	69
Verlichting		Volgfunctie . . . . .	60
bedieningselementen . . . . .	41	annuleren . . . . .	123
condensatie . . . . .	43	hervatten . . . . .	124
gloeilampen vervangen . . . . .	196	inschakelen . . . . .	122
Versnellingsbak		tussenruimte wijzigen . . . . .	123
automatisch . . . . .	101	Volume	
noodloopfunctie . . . . .	104	telefoon . . . . .	168
tijdelijk handmatig schakelen . . . . .	103	Vorige bestemming	
Vervangingsbanden . . . . .	225	(navigatiesysteem) . . . . .	177
Verwarming en ventilatie		<b>W</b>	
achterin . . . . .	77	Waarschuwinglampje naderingsalarm . . . . .	62
Video		Waarschuwinglampjes . . . . .	58
dubbele weergave,		ABS . . . . .	60
bedieningselementen . . . . .	157	adaptieve bochtverlichting . . . . .	60
dubbele weergave, scherm . . . . .	158	AFS . . . . .	60
Videomediaspeler		airbags . . . . .	60
afspelen geblokkeerd . . . . .	156	ASL (automatische	
bedieningselementen . . . . .	155	snelheidsbegrenzer) . . . . .	60
Vloeistoffen		DSC . . . . .	60
inhoud brandstoftank . . . . .	188	grootlicht . . . . .	61
inhouden . . . . .	210	handrem . . . . .	59
koelvloeistof		kritieke waarschuwingmelding . . . . .	58
bijvullen . . . . .	204	lampentest . . . . .	58
specificatie . . . . .	204	mistlampen . . . . .	60
motorolie		naderingsalarm . . . . .	62
controleren . . . . .	201	remmen . . . . .	58
specificaties . . . . .	208	richtingaanwijzers . . . . .	61
sproeiers		TPMS (bewakingssysteem van de	
bijvullen . . . . .	205	bandenspanningen) . . . . .	61
specificatie . . . . .	205	veiligheidsgordel . . . . .	59
Voertuig bergen		Waarschuwingssymbolen (accu) . . . . .	228
het voertuig vervoeren . . . . .	248	Water in brandstof . . . . .	188
sleepogen . . . . .	246	Weggedrag	
Voertuig schoonmaken		DSC-waarschuwinglampje	
binnenkant . . . . .	198	actief . . . . .	60
buitenkant . . . . .	197	uit . . . . .	60
parkeersensors . . . . .	113	EBD (elektronische	
Voertuig vervoeren . . . . .	248	remkrachtverdeling) . . . . .	110
Voertuigaccu opladen . . . . .	231	Wekelijkse controles . . . . .	191
Voertuigalarm . . . . .	191		

**Z**

- Zekering vervangen . . . . . 234
- Zekeringen
  - locaties . . . . . 233
  - vervangen . . . . . 234
  - zekeringkast in de kofferruimte . . . . . 238
  - zekeringkast in de motorruimte . . . . . 235
  - zekeringkast in de
    - passagiersruimte . . . . . 236
- Zekeringkast in de passagiersruimte . . . . . 236
- Zenders
  - Smart-key . . . . . 215
- Zendontvangapparaat voor
  - garagedeuropener
    - garagedeuropener . . . . . 55
    - programmeren . . . . . 55
    - programmeren van een apparaat met
      - een steeds veranderende code . . . . . 56
      - programmeren van een enkele toets . . . . . 56
    - toegangshekken . . . . . 57
- Zitplaatsen
  - beperkte stoelverstelling . . . . . 18
  - juiste zithouding . . . . . 18
  - veiligheidsgordels . . . . . 199
    - waarschuwinglampje . . . . . 59
- Zoekgebied (navigatiesysteem) . . . . . 174
- Zonnedak
  - opnieuw instellen . . . . . 197
- Zware rijomstandigheden . . . . . 191