

A

- Aanvullende apparatuur
 - meerdere apparaten aansluiten 151
- ABS (antiblokkeersysteem)
 - waarschuwinglampje 60
- ACC (adaptieve cruise control) 122
 - annuleren 123
 - automatisch uitschakelen 124
 - bedienen 122
 - defect 126
 - ingestelde snelheid hervatten 124
 - rijtips 125
 - storing 126
 - tussenruimte wijzigen 123
 - volgfunctie 122
 - volgfunctie hervatten 124
- Accu
 - hulpstartkabels
 - aansluiten 228
 - opladen 231
 - verwijderen 230
 - verwisselen
 - afstandsbediening getimede temperatuurregeling 231
 - voertuig
 - verwijderen 230
 - waarschuwingssymbolen 228
- Accu vervangen (getimede temperatuurregeling) 231
- Accu verwijderen 230
- Achterin, media
 - scherminstellingen 68
- Achteruitgang door veroudering (banden) 226
- Adaptieve bochtverlichting (AFS)
 - waarschuwinglampje 60
- Afmetingen 212
- AFS (adaptieve bochtverlichting) 42
- Afspelen media geblokkeerd 156
- Afstandsbediening
 - batterij vervangen 11
 - systeemzenders 215
- Airbags
 - afdekkingen 199
 - SRS (aanvullend beveiligingssysteem voor inzittenden) 191
 - waarschuwinglampjes 60
- Airconditioning
 - achterin 77
 - luchtkwaliteitsensor 72
- Alarm 13, 191
 - omtrekalarm 13
 - uitschakelen 15
- Antidiefstalsysteem 191
- Antivriespeil controleren 203
- ASL (automatische snelheidsbegrenzer)
 - waarschuwinglampje 60
- Audio/video
 - bedieningselementen 136
 - draagbare media
 - aansluitpunten 149
 - afspelen 151
 - bedieningselementen 147
 - paren 151
 - dubbele weergave,
 - bedieningselementen 157
 - dubbele weergave, scherm 158
 - televisie
 - bedieningselementen 153
 - videomediaspeler
 - bedieningselementen 155
- Automatisch uitschakelen (ACC) 124
- Automatisch vergrendelen 8
- Automatische transmissie 101

B

- Banden
 - achteruitgang door veroudering 226
 - bandverzorging 223
 - lek 225
 - platte plekken 226
 - reparatieset 216, 217
 - reparatieprocedure 218
 - veiligheid 216

sneeuwkettingen	227	Bestuurdersinformatiesysteem	
spanningen	224	waarschuwinglampjes	58
TPMS (bewakingssysteem van de		Beveiliging	13
bandenspanningen)		alarm	191
waarschuwinglampje	61	omtrekalarm	13
ventielen	225	het alarm uitschakelen	15
vervangen	225	Binnenkant schoonmaken	198
winter	226	Binnenverlichting	
Bandenreparatieset	216	gloeilampen vervangen	196
gebruiksaanwijzing	217	Bluetooth	164
reparatieprocedure	218	audio	
Bandenspanning controleren na een		paren	151
reparatie	219	media	
Bandreparatieset		paren	151
veiligheid	216	telefoon	
Bedieningselementen		compatibiliteit	165
koplampen	41	overzicht	164
Bedieningselementen op stuurwiel	167	paren	166
Bedieningselementen voor de		pictogrammen	167
bestuurder	278	telefoonboek	168
Begeleiding van het navigatiesysteem		veiligheid	165
starten	175	Brandstof bijna op	187
Bekleding		Brandstof en brandstof tanken	
airbagafdekkingen (schoonmaken)	199	beveiliging tegen verkeerde	
Beltminder		brandstof	188
waarschuwinglampje	59	bijna op	187
Benzine		brandstofsificatie	188
milieuvriendelijke brandstof	186	brandstofsysteem	193
motor		brandstofverbruik	
uitschakelen	97	testcyclus binnen de bebouwde	
octaangehalte	185	kom	190
specificatie	188	brandstofvulklep	187
verbruik	190	diesel	186
Beperkte stoelverstelling	18	zwavelgehalte	186
Berging		ethanol	185
sleepogen	246	inhoud tank	188
vervoeren	248	methanol	186
Bestemming instellen (navigatie)	174	milieuvriendelijke brandstof	186
Bestemming invoeren	174	MTBE (methyl tertiaire butylether)	186
postcode	177	octaangehalte	185
zoekgebied	174	veiligheidsvoorzorgsmaatregelen	185

- verbruik 190
 - testcyclus binnen de bebouwde kom 190
 - testcyclus buiten de bebouwde kom 190
- vulklep 187
- water in de brandstof 188
- Brandstof tanken
 - brandstof bijna op 187
 - diesel 186
 - zwavelgehalte 186
 - milieuvriendelijke brandstof 186
 - octaangehalte 185
 - veiligheidsvoorzorgsmaatregelen 185
- Brandstofvulklep 187
- BSM (dodehoekmonitor) 52
- Buitenkant schoonmaken 197
- Buitenland, rijden in het
 - koplampen 42
- Buitenspiegels 50
- Buitenverlichting
 - gloeilampen vervangen 196
- C**
 - Comfortontgrendeling 7
 - Comfortvergrendeling 14
 - Condensatie (koplampen) 43
 - Conformiteitsverklaringen 184, 252
 - Contact
 - inschakelen 97
 - rijdend herstarten 98
 - Cruise control
 - ACC (adaptieve cruise control) 122
 - annuleren 123
 - bedienen 122
 - defect 126
 - ingestelde snelheid hervatten 124
 - volgfunctie hervatten 124
 - bedienen 121
 - volgfunctie 122
 - Cruise control gebruiken 121
- D**
 - DAB
 - ensembles 146
 - DAB-radio
 - bedieningselementen 144
 - Dagelijkse controles 191
 - De ruiten opnieuw instellen 197
 - Dealerlocaties 178
 - Detectiestraal, problemen 125
 - Diesel
 - beveiliging tegen verkeerde brandstof 188
 - brandstofverbruik 190
 - motor 186
 - uitschakelen 97
 - specificatie 188
 - vulklep 187
 - water in de brandstof 188
 - zwavelgehalte 186
- DPF (roetfilter) 192
- Draagbare media
 - aansluitpunten 149
 - afspelen 151
 - apparaten aansluiten 150
 - apparaten verwisselen 152
 - bedieningselementen 147
 - meerdere apparaten aansluiten 151
 - paren 151
 - verbinding verbroken 152
- DSC (dynamische stabiliteitsregeling)
 - inschakelen 105
 - uitschakelen 105
 - waarschuwingsslampje
 - actief 60
 - uit 60
- Dubbele weergave,
 - bedieningselementen 157
- Dubbele weergave, scherm 158
- Dubbelvergrendelen 13

E	
EBA (noodstophulp)	110
EBD (elektronische remkrachtverdeling)	110
Elektrisch bediende stoelen	
achter	21
Elektrisch verstelbare stoelen	
voor	17
Elektronische gegevens	251
Elektronische handrem (EPB)	111
Elektronische remkrachtverdeling (EBD)	110
Ensembles (DAB-radio)	146
Entertainment	
DAB-radio	
bedieningselementen	144
draagbare media	
aansluitpunten	149
afspelen	151
apparaten aansluiten	150
apparaten verwisselen	152
bedieningselementen	147
meerdere apparaten aansluiten	151
paren	151
verbinding verbroken	152
navigatie	
coördinaten	177
menu	171
postcode	177
PVI (punten van interesse)	176, 177
PVI-categorieën	178
snelweg	177
standaardinstellingen herstellen	176
TMC	178
TMC-pictogrammen	179
TMC-scherm	179
vorige bestemming	177
radio	
bedieningselementen	142
RDS (radiodatasysteem)	143
RSE (entertainmentsysteem achterin)	
scherminstellingen	68
telefoon	
paren	166
telefoonboek	168
televisie	
bedieningselementen	153
touchscreen	200
bediening	68
hoofdmenu	67
instellingen	68
onderhoud touchscreen	68
systeeminstellingen	68
videomediaspeler	
bedieningselementen	155
EPB (elektronische handrem)	111
Ethanol	185
EU-conformiteit (navigatiesysteem)	184
G	
Garagedeuropener	55
alle programmeringen wissen	56
programmeren	55
apparaat met steeds veranderende	
code	56
een enkele toets	56
toegangshekken	57
Garantie	184
Gebruikte motorolie	193
Gedeeld kaartscherm	173
Gegevensopslag	251
Geluidsinstallatie	
instellingen	137
Gespreksvolume	168
Gewichten	211
Gloeilampen vervangen	196
Gordels	199
waarschuwinglampje	
veiligheidsgordels	59
Grootlicht	
waarschuwinglampje	61

H

Handrem	111
waarschuwinglampje	59
Hervatten, snelheid en volgfunctie (ACC)	124
Het contact inschakelen	97
Homelink	55
programmeren van een apparaat met een steeds veranderende code	56
programmeren van een enkele toets ...	56

I

In- en uitstapfunctie	26
Informatieverstrekking	58
Infotainment	
DAB-radio	
bedieningselementen	144
draagbare media	
aansluitpunten	149
afspelen	151
apparaten aansluiten	150
apparaten verwisselen	152
bedieningselementen	147
meerdere apparaten aansluiten ...	151
paren	151
verbinding verbroken	152
navigatie	
coördinaten	177
menu	171
postcode	177
PVI (punten van interesse) ...	176, 177
PVI-categorieën	178
snelweg	177
standaardinstellingen herstellen. ...	176
TMC	178
TMC-pictogrammen	179
TMC-scherm	179
vorige bestemming	177
radio	
bedieningselementen	142
RDS (radiodatasysteem)	143

RSE (entertainmentsysteem achterin)

scherminstellingen	68
telefoon	
paren	166
telefoonboek	168
televisie	
bedieningselementen	153
touchscreen	200
bediening	68
hoofdmenu	67
instellingen	68
onderhoud touchscreen	68
systeeminstellingen	68
videomediaspeler	
bedieningselementen	155
Inschakelen, valetfunctie	69
Instappen	
instap- en uitstapfunctie	26
instappen zonder sleutel	8
Instappen zonder sleutel	8
Instellingen	
media achterin	68
Instrumentenpaneel	
lampentest	58
waarschuwinglampjes	58

J

Juiste zithouding	18
-------------------------	----

K

Kaart (navigatiesysteem)	177
Kaart, gedeeld scherm (navigatiesysteem)	173
Klimaatregeling	
achterin	77
Klimaatregeling, stoelen	72
Koelvloeistof	
bijvullen	204
peil controleren	203
specificatie	204
Kofferruimte	
zekeringkast	238

Koplampen		Mistlampen	
adaptieve	42	waarschuwinglampje	60
AFS (adaptieve bochtverlichting)	42	Motor	
bedieningselementen	41	dieselmotoren	186
condensatie	43	DPF (dieseldeeltjesfilter)	192
gloeilamp vervangen	196	koelvloeistofpeil controleren	203
rijden in het buitenland	42	motorruimte	195
sproeiers	47	openen	193
waarschuwinglampje (AFS)	60	overzicht	195
waarschuwinglampje van het		zekeringkast	235
grootlicht	61	oliepeil controleren	201
Kritieke waarschuwingen	58	specificaties	208
		start niet	99
		uitschakelen	97
L		Motor uitschakelen	97
Lampen		Motorkap	
bedieningselementen	41	openen	193
condensatie	43	sluiten	194
gloeilampen vervangen	196	Motorkap sluiten	194
Lampentest	58	mpg	190
Lampjes		MTBE (methyl tertiaire butylether)	186
waarschuwing			
handrem	59	N	
waarschuwinglampjes	58	Naderingsalarm	126
TPMS (bewakingssysteem van de		Navigatie	
bandenspanningen)	61	bedienen	170
Leer schoonmaken	198	begeleiding annuleren	176
Lekke banden	225	bestemming invoeren	174
Luchtkwaliteitsensor	72	begeleiding starten	175
		coördinaten	177
		postcode	177
		snelweg	177
		vorige	177
		zoekgebied	174
M		bestemmingen invoeren	
Massagefunctie, stoelen	73	noodgeval	177
Mededelingen	58	gedeeld kaartscherm	173
Media	156	kaart	177
draagbare		menu	171
afspelen	151	overzicht	170
verbinding verbroken	152		
draagbare media			
aansluitpunten	149		
geblokkeerd	156		
Methanol	186		
Milieuvriendelijke brandstof	186		

PVI (punten van interesse)	177	specificaties van smeermiddelen en vloeistoffen	208
categorieën/subcategorieën	178	verstopte sproeimonden	196
selectie van snelle PVI's	176	wekelijkse controles	191
PVI zoeken	178	zekering vervangen	234
schermweergaven	174	zekeringkast (kofferruimte)	238
spraakbegeleiding	176	Ontgrendelen	5, 15
spraakopdrachten (PVI)	163	comfortontgrendeling	7
standaardinstellingen herstellen	176	instap- en uitstapfunctie	26
TMC	178	instappen zonder sleutel	8
pictogrammen	179	Opbergruimten	90
scherm	179	armsteun achter	90
TMC gebruiken	180	bekerhouders	90
Noodloopfunctie	104	handschoenenkastje	90
Noodstophulp (EBA)	127	opbergvak voor	90
O		Openen	
Obstructiedetectie		motorkap	193
ruit	49	Opnieuw starten tijdens het rijden, motor	98
Olie		Opslag	
gebruikte motorolie	193	servicegegevens	251
motor		Opslag van gebeurtenisgegevens	251
peil controleren	201	Opslag van voertuiggegevens	251
motoroliespecificatie	202		
Omtrekalarm	13	P	
Onderhoud		Parkeerhulp	
bandenspanning controleren na een reparatie	219	bedienen	112
batterij Smart-key vervangen	11	sensor schoonmaken	113
binnenkant schoonmaken	198	systeemstoring	113
buitenkant schoonmaken	197	Parkeerhulp achter	112
dagelijkse controles	191	systeemstoring	113
DPF	192	Parkeerhulp gebruiken	112
gloeilampen vervangen	196	Parkeerhulp voor	112
hulpstartkabels		systeemstoring	113
aansluiten	228	Pech	
inhouden	210	hulpstartkabels	
koelvloeistofpeil controleren	203	aansluiten	228
leer schoonmaken	198	Platte plekken	226
motorkap sluiten	194	Portiervergrendeling bij het wegrijden	8
motorruimte	195	Programmeren	
opslag van gegevens	251	garagedeuropener	55
parkeersensors schoonmaken	113	alles wissen	56

PVI (punten van interesse)	177
zoeken	178

R

Radio	
bedieningselementen	142
DAB-ensembles	146
RDS (radiodatasysteem)	143
RDS (radiodatasysteem)	143
RDS-TMC	178, 180
pictogrammen	179
scherm	179
Regensensor	47
Remmen	
ABS-waarschuwinglampje	60
EBA (noodstophulp)	110
EBD (elektronische remkrachtverdeling)	110
geavanceerde noodstophulp	127
handrem	111
waarschuwinglampje	59
pedaalslag	214
waarschuwinglampje	58
Richtingaanwijzers	
waarschuwinglampje	61
Rijden	
ACC (adaptieve cruise control)	122, 125
annuleren	123
adaptieve cruise control	
automatisch uitschakelen	124
bedieningselementen	278
dagelijkse controles	191
DSC-waarschuwinglampje	
actief	60
uit	60
EBA (noodstophulp)	110
EBD (elektronische remkrachtverdeling)	110
juiste zithouding	18
naderingsalarm	126
waarschuwinglampje	62

ruitenwissers	
regensensor	47
spiegels naar beneden kantelen bij	
achteruitrijden	51
vóór het starten	251
zware omstandigheden	191
Roetfilter (DPF)	192
Rollend herstarten	98
RSE (entertainmentsysteem achterin)	
scherminstellingen	68
Ruiten	48
obstructiedetectie	49
opnieuw instellen	197
zonnedak	
opnieuw instellen	197
Ruitensproeiers	
bedienen	46
Ruitenwissers	
bedienen	46
snelheidsafhankelijke stand	47
Ruitenwissers en -sproeiers	
bedienen	46
regensensor	47
vloeistof	
bijvullen	205
specificatie	205
wissers	
snelheidsafhankelijke stand	47

S

Satellietnavigatie	
bedienen	170
begeleiding annuleren	176
bestemming invoeren	174
begeleiding starten	175
coördinaten	177
postcode	177
vorige	177
zoekgebied	174
gedeeld kaartscherm	173
kaart	177
menu	171

noodgeval	177	Spanningen	
overzicht	170	banden	224
PVI (punten van interesse)	177	controleren na een reparatie	219
categorieën	178	Specificaties	
selectie van snelle PVI's	176	afmetingen	212
PVI zoeken	178	brandstof	188
schermweergaven	174	ethanol	185
snelweg	177	gewicht	211
spraakbegeleiding	176	inhoud brandstoftank	188
spraakopdrachten (PVI)	163	methanol	186
standaardinstellingen herstellen	176	motor	208
TMC	178	rempeedaalslag	214
pictogrammen	179	smeermiddelen	208
scherm	179	vloeistoffen	208
TMC gebruiken	180	sproeiers	205
Schakelpeddel		Spiegels	
tijdelijk handmatig schakelen	103	BSM (dodehoekmonitor)	52
Schermschermweergaven		naar beneden kantelen bij het	
(navigatiesysteem)	174	achteruitrijden	51
Schoonmaken		Spiegels en ruiten	
binnenkant	198	buitenspiegels	50
buitenkant	197	zonnedak	
leer	198	opnieuw instellen	197
parkeersensors	113	Spraakbediening	162
Schuifdak		navigatie	
opnieuw instellen	197	punten van interesse (PVI)	163
Sleepogen	246	spraaklabels	163
Sleutels		training	163
enkelvoudig vergrendelen	13	tutorial	163
Sluiten		Spraakbegeleiding	176
enkelvoudig vergrendelen	13	Sproeiers (koplampen)	47
Smart-key		Sproeimonden	
batterij vervangen	11	verstoppingen	196
enkelvoudig vergrendelen	13	SRS	
zenders	215	airbags	191
Smeermiddelen		SRS (aanvullend beveiligingssysteem	
specificaties	208	voor inzittenden)	
Sneeuwkettingen	227	airbagafdekkingen	199
Snelheid en volgfunctie annuleren		airbagwaarschuwinglampje	60
(cruise control)	123	Stabiliteitsregeling	
Snelheidsafhankelijke wissers	47	inschakelen	105
		uitschakelen	105

Standaardinstellingen herstellen (navigatiesysteem)	176	telefoonboek	168
Starten		veiligheid	165
voorbereiding	251	verbonden telefoon wijzigen	166
Starten met hulpstartkabels	228	Televisie	
Startkabels	228	bedieningselementen	153
Stoelen		Testcyclus binnen de bebouwde kom	190
beperkte stoelverstelling	18	TMC (verkeersinformatiekanaal)	180
elektrisch bediend		overzicht	178
achter	21	pictogrammen	179
elektrisch verstelbaar		scherm	179
voor	17	Touchscreen	200
juiste zithouding	18	bediening	68
klimaatregeling	72	draagbare media	
massagefunctie	73	aansluitpunten	149
massagesstoelen	73	afspelen	151
veiligheidsgordels	199	apparaten aansluiten	150
waarschuwinglampje	59	apparaten verwisselen	152
Stuurwiel		bedieningselementen	147
bedieningselementen		meerdere apparaten aansluiten	151
bellen	167	paren	151
bladeren/zoeken	167	verbinding verbroken	152
oproep weigeren	167	hoofdmenu	67
spraakbediening	167	instellingen	68
volume omhoog	167	navigatie	
volume omlaag	167	coördinaten	177
verstellen	26	menu	171
		postcode	177
T		PVI (punten van interesse)	176, 177
Tank-/reservoirinhoud	210	PVI-categorieën	178
Technische specificaties		schermweergaven	174
gewichten	211	snelweg	177
Telefoon		TMC	178
bedieningselementen		TMC-pictogrammen	179
stuurwiel	167	TMC-scherm	179
bluetooth	164	zoekgebied	174
compatibiliteit	165	onderhoud touchscreen	68
gesprekvolume	168	RSE (entertainmentsysteem achterin)	
overzicht	164	scherminstellingen	68
paren	166	systeeminstellingen	68
paren met touchscreen	166	telefoon	
pictogrammen	167	paren	166
		telefoonboek	168

- televisie
 - bedieningselementen 153
- valetfunctie 69
- videomediaplayer
 - bedieningselementen 155
- TPMS (bewakingssysteem van de bandenspanningen)
 - bandverzorging 223
 - ventielen 225
 - waarschuwinglampje 61
- Traction control
 - inschakelen 105
 - uitschakelen 105
- Transmissie
 - noodloopfunctie 104
 - tijdelijk handmatig schakelen 103
- Transmissie (automatisch) 101
- TV
 - bedieningselementen 153
- U**
 - Uitschakelen, alarm 15
 - Uitschakelen, valetfunctie 69
 - Uitstappen
 - comfortvergrendeling 14
 - portiersloten en portierhendels 15
 - vergrendelen zonder sleutel 13
- V**
 - Valetfunctie 69
 - uitschakelen 69
 - Veiligheid
 - bandverzorging 223
 - brandstof en brandstof tanken 185
 - gebruikte motorolie 193
 - in de garage 192
 - juiste zithouding 18
 - telefoon gebruiken 165
 - veiligheidsgordels 199
 - waarschuwinglampje 59
 - Veiligheid van de inzittenden
 - veiligheidsgordels 199
 - waarschuwinglampje 59
 - Veiligheidsgordels 199
 - waarschuwinglampje 59
 - Velgen en banden
 - achteruitgang door veroudering 226
 - bandenreparatie 216
 - bandverzorging 223
 - lek 225
 - leke band repareren
 - veiligheid 216
 - platte plekken 226
 - reparatieset 216, 217
 - reparatieprocedure 218
 - veiligheid 216
 - sneeuwkettingen 227
 - spanning controleren na een
 - reparatie 219
 - spanningen 224
 - TPMS (bewakingssysteem van de bandenspanningen)
 - waarschuwinglampje 61
 - ventielen 225
 - vervangen 225
 - winterbanden 226
 - Verbruik
 - brandstof
 - binnen de bebouwde kom 190
 - Verbruik (brandstof) 190
 - Vergrendelen
 - bij weggrijden 8
 - comfortvergrendeling 14
 - dubbelvergrendelen 13
 - mislukt 15
 - portiersloten en portierhendels 15
 - zonder sleutel 13
 - Vergrendelen en ontgrendelen
 - alarm
 - ontrekalarm 13
 - enkelvoudig vergrendelen 13
 - ontgrendelen 5
 - Vergrendelen zonder sleutel 13
 - Verkeerde brandstof, beveiliging 188

Verklaringen van conformiteit	252	Voertuiginstellingen	
navigatiesysteem	184	valetfunctie	69
Verlichting		Volgfunctie	60
bedieningselementen	41	annuleren	123
condensatie	43	hervatten	124
gloeilampen vervangen	196	inschakelen	122
Versnellingsbak		tussenruimte wijzigen	123
automatisch	101	Volume	
noodloopfunctie	104	telefoon	168
tijdelijk handmatig schakelen	103	Vorige bestemming	
Vervangingsbanden	225	(navigatiesysteem)	177
Verwarming en ventilatie			
achterin	77	W	
Video		Waarschuwingsslampje naderingsalarm . . .	62
dubbele weergave,		Waarschuwingsslampjes	58
bedieningselementen	157	ABS	60
dubbele weergave, scherm	158	adaptieve bochtverlichting	60
Videomediaspeler		AFS	60
afspelen geblokkeerd	156	airbags	60
bedieningselementen	155	ASL (automatische	
Vloeistoffen		snelheidsbegrenzer)	60
inhoud brandstoftank	188	DSC	60
inhouden	210	grootlicht	61
koelvloeistof		handrem	59
bijvullen	204	kritieke waarschuwingmelding	58
specificatie	204	lampentest	58
motorolie		mistlampen	60
controleren	201	naderingsalarm	62
specificaties	208	remmen	58
sproeiers		richtingaanwijzers	61
bijvullen	205	TPMS (bewakingssysteem van de	
specificatie	205	bandenspanningen)	61
Voertuig bergen		veiligheidsgordel	59
het voertuig vervoeren	248	Waarschuwingssymbolen (accu)	228
sleepogen	246	Water in brandstof	188
Voertuig schoonmaken		Weggedrag	
binnenkant	198	DSC-waarschuwingsslampje	
buitenkant	197	actief	60
parkeersensors	113	uit	60
Voertuig vervoeren	248	EBD (elektronische	
Voertuigaccu opladen	231	remkrachtverdeling)	110
Voertuigalarm	191	Wekelijkse controles	191

Z

Zekering vervangen 234

Zekeringen

locaties 233

vervangen 234

zekeringkast in de kofferruimte 238

zekeringkast in de motorruimte 235

zekeringkast in de
passagiersruimte 236

Zekeringkast in de passagiersruimte 236

Zenders

Smart-key 215

Zendontvangapparaat voor

garagedeuropener

garagedeuropener 55

programmeren 55

programmeren van een apparaat met
een steeds veranderende code 56

programmeren van een enkele toets 56

toegangshekken 57

Zitplaatsen

beperkte stoelverstelling 18

juiste zithouding 18

veiligheidsgordels 199

waarschuwinglampje 59

Zoekgebied (navigatiesysteem) 174

Zonnedak

opnieuw instellen 197

Zware rijomstandigheden 191