INTELLIGENTE STOP/START

Het intelligente stop/start-systeem is ontworpen om de brandstofefficiëntie te vergroten en wordt automatisch geactiveerd als het contact wordt ingeschakeld. Als het voertuig wordt gestopt (bijvoorbeeld bij verkeerslichten of in druk verkeer), wordt de motor uitgeschakeld (tenzij deze nodig is voor de ondersteuning van andere voertuigsystemen). Zodra u uw voet van het rempedaal haalt en naar een rijversnelling schakelt, wordt de motor automatisch opnieuw gestart.

Tijdens de werking van het intelligente stop/start-systeem brandt een waarschuwingslampje, zie **61, INTELLIGENTE STOP/START (GROEN)**.

Om automatisch uitschakelen van de motor te activeren:

- Breng het voertuig tot stilstand vanuit een snelheid van meer dan 4 km/u (2,5 mph) en oefen voldoende remkracht uit om te verzekeren dat het voertuig stil blijft staan.
- U kunt ook de neutraalstand (**N**) selecteren terwijl de motor stationair draait.

Om automatisch starten van de motor te activeren, haalt u uw voet van het rempedaal met de transmissie in de rijstand (**D**) of sportstand (**S**).

De motor wordt ook weer gestart bij een van de volgende omstandigheden:

- Het intelligente stop/start-systeem wordt uitgeschakeld.
- U trapt het gaspedaal in.
- U kiest een versnelling met een schakelhendel.
- U selecteert de achteruitstand (**R**).
- De vraag van de klimaatregeling neemt toe.
- Het voertuig rijdt sneller dan ongeveer 1 km/u (0,5 mijl/h).
- De accu is bijna leeg.
- Het remvacuüm neemt af (bijvoorbeeld door herhaaldelijk intrappen van het rempedaal bij uitgeschakelde motor).

Onder de volgende omstandigheden wordt de motor niet automatisch uitgeschakeld:

- U hebt een versnelling gekozen met een schakelhendel.
- De buitentemperatuur is lager dan ongeveer 0 °C (32 °F).
- De buitentemperatuur is hoger dan ongeveer 40 °C (104 °F).
- De motor heeft de bedrijfstemperatuur niet bereikt.
- De bestuurder heeft zijn/haar veiligheidsgordel niet omgedaan.
- De vraag van de klimaatregeling maakt het noodzakelijk dat de motor draait (bijvoorbeeld bij ontwaseming).
- De accu is bijna leeg.
- De motorkap is geopend.
- Het intelligente stop/start-systeem wordt uitgeschakeld.

INTELLIGENTE STOP/START DEACTIVEREN

Druk op **ECO** om het systeem uit te schakelen. Zie **278, BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DE BESTUURDER**

Opmerking: *De motor wordt automatisch opnieuw gestart als u de schakelaar indrukt terwijl de motor automatisch wordt uitgeschakeld.*



Om te bevestigen dat het systeem is uitgeschakeld, wordt het intelligente stop/start-systeem uit-pictogram op het message centre weergegeven en de mededeling ECO stop/start uit kort weergegeven.

Het intelligente start/stop-systeem uit-pictogram gaat ook branden als er een systeemstoring is. Als de **ECO**-schakelaar wordt ingedrukt terwijl er een storing is, wordt de mededeling **ECO Stop/Start niet beschikbaar** weergegeven.