

## 英文字母

- CD 播放器  
 CD 加载.....134  
 便携式媒体播放.....145  
 便携式媒体配对.....145
- DAB 收音机控制按钮.....140  
 控制钮.....140  
 设置.....141  
 信号群.....141
- EU 合格（导航系统）.....177
- Homelink.....58  
 编程车库门开启器.....58  
 编程设置.....58  
 编程设置单个按钮.....59  
 大门/门开启器.....59  
 辅助.....59  
 滚动码设备编程设置.....59
- ISOFIX 锚固点.....31
- RDS-TMC.....173
- RDS-TMC 概述.....172  
 图标.....172  
 显示.....172
- SRS  
 安全气囊报警灯.....42
- USB 设备  
 连接多个设备.....145
- ## A
- 安全.....11  
 安全带.....189  
 安全.....26  
 提醒和警告.....27  
 调整.....25  
 检查.....26  
 使用.....25  
 预紧器.....26
- 安全气囊  
 保养信息.....37  
 报警灯.....36, 42  
 侧面.....35  
 禁用.....36  
 模块盖板.....189  
 气帘.....35
- 前.....35  
 维护.....183  
 位置.....34  
 展开.....34-35  
 助残改动.....37
- 安全锁.....28  
 安全带.....26, 189  
 报警.....183  
 单重锁闭.....11  
 关闭错误锁闭.....13  
 解除警报.....13  
 轮胎保养.....209  
 轮胎压力.....209  
 燃油与燃油加注.....178  
 使用电话.....160  
 使用座椅安全带.....25  
 外围报警.....11  
 用过的发动机机油.....185  
 正确就坐.....16  
 座椅安全带报警灯.....42  
 座椅安全带提醒和警告.....27  
 座椅安全带预紧器.....26
- 安装点尺寸  
 用于带多高度板的牵引球.....91  
 用于电动拖车杆.....93
- 按摩座椅.....68  
 控制钮.....20
- ## B
- 白天行驶灯.....45
- 保险丝  
 乘客车厢保险丝盒.....203  
 发动机舱保险丝盒.....201  
 更换.....200  
 位置.....199  
 行李箱保险丝盒.....205
- 保养信息  
 安全气囊.....37  
 数据记录.....228
- 报警.....11, 183  
 报警灯.....41, 43  
 ABS.....42  
 ACC 跟车模式.....43  
 AFS.....42

- DSC 启用.....42
- 安全带.....42
- 安全气囊.....36, 42
- 侧灯.....43
- 柴油电热塞.....42
- 灯测试.....41
- 陡坡缓降控制.....44
- 发动机温度.....41
- 发动机/变速器.....42
- 后雾灯.....43
- 换挡报警灯.....43
- 机油压力过低.....41
- 前方警示.....44
- 前照灯远光灯.....43
- 燃油液位过低.....43
- 拖车方向指示灯.....44
- 外部温度.....43
- 蓄电池充电.....41
- 选定低速档.....44
- 巡航控制.....44
- 严重警告信息.....41
- 远光灯辅助.....43
- 指示灯.....43
- 制动器.....41-42
- 智能停止/启动（绿色）.....43
- 驻车制动器.....41
- 自动速度限制器.....43
- 自适应前方照明系统.....42
- 禁用.....13
- 内部禁用.....11
- 外围.....11
- 备胎.....219
  - 使用车轮楔块.....220
- 本手册中使用的符号.....2
- 编程定时气候.....69
- 便利模式.....6
- 变速器
  - 档域变换.....100
  - 档域变换指示灯.....100
  - 换挡报警灯.....43
  - 静止状态档域变换.....100
  - 下坡.....100
  - 自动.....98
  - 自我保护模式.....100
- 变速箱
  - 档域变换.....100
  - 档域变换指示灯.....100
  - 换挡报警灯.....43
  - 静止状态档域变换.....100
  - 下坡.....100
  - 自动.....98
  - 自我保护模式.....100
- 便携式媒体
  - 播放.....145
  - 电源插座.....78
  - 更换设备.....146
  - 控制钮.....142
  - 连接.....143
  - 连接多个设备.....145
  - 连接设备.....144
  - 配对.....145
- 屏幕模式（导航）.....167
- 屏幕设置
  - 屏幕保护程序.....63
  - 超时期间.....63
  - 音量弹出窗口.....63
  - 主题.....63
- 拨杆换挡
  - 临时手动档位选择.....99
- C**
  - 拆除头枕.....23
  - 拆卸备胎.....219
  - 草地/碎石地/雪地.....125
  - 侧灯
    - 报警灯.....43
  - 柴油颗粒过滤器 (DPF).....184
    - 短距离行驶.....184
    - 寒冷天气行驶.....184
    - 含硫量.....179
    - 电热塞
      - 报警灯.....42
    - 规格.....181
    - 含硫量.....179
    - 加错油保护装置.....181
    - 加注口盖.....180
      - 紧急释放.....180
    - 燃油.....179

- 燃油含水.....180
- 燃油箱容量.....180
- 车窗全开.....6
- 操作.....60
- 重置.....187
- 天窗
  - 重置.....187
- 车灯.....45
- 报警灯.....41
- 测试.....41
- 灯泡更换.....187
- 凝水.....47
- 车库门开启器.....58
- 编程滚动码装置.....59
- 编程设置.....58
- 编程设置单个按钮.....59
- 辅助.....59
- 入口大门.....59
- 车库内安全
- 电气部件.....184
- 顶升.....184
- 发动机风扇.....184
- 废气.....184
- 热部件.....184
- 蓄电池注意事项.....184
- 车辆报警.....183
- 车辆测试
- 起伏不平的道路上.....184
- 车辆重量.....235
- 车辆清洁
- 内部.....188
- 外部.....187
- 驻车传感器.....109
- 车辆设置
- 代客泊车模式.....64
- 车辆施救
- 牵引孔眼.....224
- 四轮着地牵引.....226
- 运输车辆.....226
- 转向柱锁.....6
- 车辆数据记录.....228
- 车辆蓄电池充电.....198
- 警告标记.....196
- 连接跨接导线.....196
- 蓄电池监测系统.....198
- 车轮更换
- 安全警告.....218
- 备胎.....219
- 备胎的使用.....223
- 重要信息.....223
- 工具箱.....219
- 临时备胎.....220
- 倾斜传感器.....221
- 锁定车轮螺母.....221
- 推荐流程.....221
- 车轮和轮胎
- TPMS.....213
- 穿孔维修.....215
- 穿孔维修安全.....215
- 冬季轮胎.....211
- 更换.....211
- 更换轮胎.....214
- 规格.....239
- 老化.....211
- 临时用备胎.....214
- 轮胎保养.....209
- 轮胎侧壁标记.....208
- 轮胎磨平.....211
- 轮胎速度等级.....209
- 气嘴.....210
- 全尺寸更换.....213
- 四轮定位.....240
- 维修程序.....216
- 维修工具箱.....215
- 维修后检查压力.....217
- 维修套件使用.....215
- 雪链.....212
- 压力.....209
- 印度规定.....212
- 车轮楔块使用.....220
- 车门后视镜.....52
- 盲点监视器.....54
- 车外后视镜
- 倒车时后视镜下调.....52
- 电动.....52
- 手动.....52
- 车主维护.....183
- 尺寸.....237

- 乘客车厢保险丝盒.....203  
 乘客座椅移动  
   从后部控制.....20  
 乘员安全  
   安全带.....189  
   儿童座椅系带.....32  
   建议的儿童座椅.....30  
   使用座椅安全带.....25  
   座椅安全带安全.....26  
   座椅安全带报警灯.....42  
   座椅安全带提醒和警告.....27  
   座椅安全带预紧器.....26  
 重量.....235  
 重置车窗.....187  
 储物箱室.....74  
 储物箱室区域  
   杂物箱.....74  
   杯托.....74  
   后扶手.....74  
   前杂物盒.....74  
 触摸屏.....189  
   DAB 收音机控制按钮.....140  
   DVD 播放器控制按钮.....149  
   按钮反馈.....63  
   变更便携式媒体设备.....146  
   便携式媒体播放.....145  
   便携式媒体连接.....143  
   便携式媒体配对.....145  
   控制按钮.....142  
   屏幕设置.....63  
   操作.....62  
   触摸屏保养.....63  
   代客泊车模式.....64  
   电话  
     电话簿.....162  
   电视控制按钮.....147  
   额外功能.....64  
   系统设置.....63  
   加热型和制冷型座椅.....66  
   禁止显示.....150  
   快捷键.....63  
   连接便携式媒体设备.....144  
   连接多个便携式媒体设备.....145  
   前气候控制.....65  
   全方位车身摄像头菜单.....131  
   燃油燃烧式加热器.....68  
   设置.....63  
   时钟.....63  
   视频播放器控制按钮.....149  
   收音机控制按钮.....138  
   双视图.....151  
   双视图控制按钮.....151  
   许可协议.....136  
   音量预设.....63  
   音频/视频控制按钮.....133  
   语言选择.....63  
   主菜单.....62  
   自动再循环.....66  
   座椅按摩.....68  
   4x4 信息菜单.....129  
 穿孔维修工具箱.....215  
 穿孔维修套件  
   安全.....215  
   使用说明.....215  
   维修程序.....216
- ## D
- 打开  
   发动机罩.....185  
 代客泊车模式.....64  
   禁用.....4  
   取消.....64  
 挡风玻璃清洗器  
   液位.....194  
 档域变换指示灯.....100  
   静止时.....100  
   指示灯.....100  
 倒车交通检测.....111  
 倒车驻车辅助.....108  
   倒车交通检测.....111  
   后视镜摄像头.....112  
   系统故障.....109  
 导航  
   TMC.....172-173  
   图标.....172  
   显示.....172  
   阿拉伯语.....172  
   按邮政编码输入目的地.....170

- 菜单.....164
- 操作.....163
- 触摸模式.....167
- 地图.....170
  - 分割屏幕.....166
  - 自动缩放.....166
- 法规.....175-177
- 概述.....163
- 高速公路入口/出口选择.....171
- 恢复默认值.....169
- 回避点.....168
- 家庭位置.....170
- 紧急联系方式.....170
- 开始指引.....168
- 快速 POI 选择.....169
- 目的地输入.....168
  - 搜索区域.....167
- 收藏的位置.....169-170
- 兴趣点 (POI).....171
  - 类别及子类别.....171
  - 搜索.....172
- 以前的目的地.....170
- 语音指令.....158
- 语音指引.....169
- 越野
  - 路线.....174
  - 路线选项.....174
  - 使用已存储路线.....174
  - 新路线.....174
  - 选择指南针视图.....175
- 自动路线学习.....169
- 最容易路线.....168
- 地图.....170
  - 分割屏幕.....166
  - 自动缩放.....166
- 灯泡
  - 更换灯泡.....187
- 低档域变速器箱报警灯.....44
- 低档域变速箱
  - 行驶过程中选择高档域.....100
- 提示
  - 座椅安全带未扣合警告.....27
- 电动车窗
  - 操作.....60
- 电动后座椅
  - 倾斜.....19
- 电动拖车杆.....88
- 电动尾门
  - 开启高度.....9
- 电动驻车制动器.....106
- 电动座椅.....15
  - 乘客座椅移动.....20
  - 折叠扶手.....16
  - 头枕.....22
  - 头枕拆除.....23
  - 正确就坐.....16
  - 座椅位置记忆.....17
- 电话簿.....162
  - 安全.....160
  - 电话簿.....162
  - 方向盘控制按钮.....162
  - 概述.....159
  - 更换电话.....161
  - 兼容性列表.....160
  - 控制按钮
    - 方向盘控制按钮.....162
  - 蓝牙兼容性.....160
  - 免提操作.....159
  - 配对
    - 通过电话.....160
  - 通过电话配对.....160
  - 通话音量.....162
  - 图标.....161
- 电热塞
  - 报警灯.....42
- 电视
  - 控制钮.....147
  - 双视图.....151
  - 双视图控制钮.....151
- 电源插座
  - 行李箱.....78
  - 杂物箱.....78
  - 中央控制台.....78
- 电子数据.....228
- 电子制动力分配.....105
- 定时气候.....69
  - 编程设置.....69
  - 额外的遥控器.....70

- 使用遥控器.....70  
 遥控电池.....71  
 冬季轮胎.....211  
 冬季停车位置  
 前刮水器.....187  
 动态模式.....101  
 动态稳定性控制 (DSC)  
 DSC 关闭报警灯.....42  
 DSC 启用报警灯.....42  
 关闭.....101  
 开启.....101  
 动态响应  
 液位.....194  
 油液规格.....195  
 油液加注.....195  
 陡坡缓降控制.....127  
 报警灯.....44  
 警告信息.....128  
 制动器温度.....128  
 陡坡启动辅助.....105  
 短距离行驶  
 柴油颗粒过滤器 (DPF).....184
- ## E
- 额外功能.....64  
 恶劣行驶条件.....183  
 儿童安全系带.....32  
 ISOFIX 锚固点.....31  
 定位.....29  
 系带.....32  
 检查表.....29  
 建议的儿童座椅.....30  
 较大儿童.....33  
 锁定和车窗抑制器.....28  
 支撑座椅.....33  
 儿童座椅.....28  
 发动机舱  
 油液加注口位置.....190  
 有毒液体.....185  
 发动机盖  
 拆卸.....186  
 重新安装.....186  
 发动机温度报警灯.....41  
 发动机罩下面.....186
- 打开.....185  
 关闭.....185  
 发动机/变速器报警灯.....42  
 舱打开.....185  
 柴油.....179  
 柴油颗粒过滤器 (DPF).....184  
 防冻剂液位.....192  
 规格.....230  
 冷却液液位.....192  
 汽油.....178  
 油位.....190
- ## F
- 方向盘控制按钮  
 电话.....162  
 调整.....24  
 加热型.....24  
 方向指示灯.....45  
 报警灯.....43  
 防抱死制动系统 (ABS) 报警灯.....42  
 防盗系统.....183  
 分动箱  
 行驶过程中的档域变换.....100  
 分割屏地图.....166  
 辅助加热器.....68  
 辅助设备连接.....145  
 辅助约束系统 (SRS)  
 安全气囊报警灯.....42  
 侧面安全气囊.....35  
 安全气囊报警灯.....36  
 安全气囊盖板.....189  
 安全气囊维护.....183  
 安全气囊位置.....34  
 安全气囊展开.....35  
 帘式安全气囊.....35  
 前安全气囊.....35  
 附件.....183
- ## G
- 盖  
 拆卸.....186  
 重新安装.....186

- 高速公路入口/出口  
    路线设置.....171  
合格声明.....177, 243  
    导航系统.....177  
更换保险丝.....200  
更换车轮  
    安全警告.....218  
    备胎.....219  
    工具箱.....219  
    临时备胎.....220  
    锁定车轮螺母.....221  
    推荐流程.....221  
更换灯泡.....187  
更换连接的电话.....161  
更换蓄电池（定时气候）.....198  
工具箱.....219  
固定行李  
    锚固点.....83  
刮水器和洗涤剂  
    操作.....50  
    速度关联模式.....51  
    液位.....194  
    雨水传感器.....51  
    操作.....50  
    冬季停驻位置.....51, 187  
关闭发动机罩.....185  
关于本手册.....2  
光碟.....134  
规格  
    MTBE.....179  
    车轮和轮胎.....239  
    尺寸.....237  
    重量.....235  
    发动机.....230  
    甲醇.....178  
    燃油.....181  
    燃油箱容量.....180  
    润滑剂.....231  
    四轮定位.....240  
    乙醇.....178  
    油液.....231  
    制动踏板行程.....240  
国外行驶  
    光束形态.....46  
    前照灯.....46  
**H**  
寒冷天气行驶  
    柴油颗粒过滤器 (DPF).....184  
后部气候控制.....72  
后媒体  
    触摸屏控制按钮.....153  
    遥控电池.....156  
    遥控器使用.....154-155  
后视镜  
    车外后视镜.....52  
    倒车时下调.....52  
    盲点监视器.....54  
后视摄像头  
    驻车辅助.....109, 111-112  
后雾灯  
    报警灯.....43  
后座椅  
    按摩控制.....20  
    乘客座椅移动.....20  
    折叠和升高.....21  
    手动调整.....20  
后座娱乐  
    触摸屏控制按钮.....153  
    遥控电池.....156  
    遥控器使用.....154-155  
恢复导航默认设置.....169  
**J**  
机油规格.....231  
机油压力过低报警灯.....41  
    加注口位置.....190  
    用过的发动机机油.....185  
    有毒液体.....185  
记录  
    维护数据.....228  
技术规格  
    车轮和轮胎.....239  
    重量.....235  
    四轮定位.....240  
加错油保护装置.....181

- 加热和通风  
   定时气候.....69  
   定时气候遥控器.....70  
   后.....72  
   加热型和制冷型座椅.....66  
   前.....65  
   燃油燃烧式加热器.....68  
   使用遥控器.....70  
   遥控电池.....71  
   自动再循环.....66  
 加热型方向盘.....24  
 家庭（导航）.....170  
 加注燃油  
   MTBE.....179  
   安全预防措施.....178  
   柴油.....179  
   柴油含硫量.....179  
   甲醇.....178  
   汽油.....178  
   燃油耗尽.....179  
   新配方汽油.....179  
   辛烷值.....178  
   乙醇.....178  
 甲醇.....178  
 交通信息频道 (TMC).....173  
 较大儿童安全座椅.....33  
 较大儿童加高座椅.....33  
 解锁.....13  
   单点进入.....4, 6  
   车窗全开.....4, 6  
   打开尾门.....7  
   多点进入.....4, 6  
   驾驶者车门.....4  
   进入和退出模式.....24  
   免匙进入.....6  
   模式.....4  
   所有车门.....4  
   转向柱.....24  
 紧急制动辅助.....105  
 紧急（导航）.....170  
 进入车辆  
   车窗全开.....6  
   解锁模式.....6  
   解锁转向柱.....24  
   进入和退出模式.....24  
   免匙进入.....6  
 进入高度（空气悬架）.....103  
 经销商位置.....171  
 警报静音.....13  
 警告灯  
   电子制动力分配.....105  
   紧急制动辅助.....105  
 警告符号（蓄电池）.....196  
 静止状态档域变换.....100
- ## K
- 开动锁定.....7  
 开始导航指引.....168  
 空调  
   后.....72  
   前.....65  
   使用遥控器.....70  
   遥控电池.....71  
   自动再循环.....66  
 空气悬架.....102  
   DSC 故障安全防护.....104  
   安全防护下降高度.....104  
   进入高度.....103  
   扩充模式.....103  
   遥控操作.....103  
   已锁定的进入高度.....103  
   越野高度.....102  
   自适应动态.....104  
 空气质量传感器.....66  
 跨接启动  
   连接跨接导线.....196  
   连接启动辅助装置.....197  
 快速 POI  
   选择.....169  
 扩充模式（空气悬架）.....103
- ## L
- 蓝牙  
   便携式媒体  
     播放.....145  
     配对.....145  
   电话.....159

- 安全.....160
  - 电话簿.....162
  - 概述.....159
  - 图标.....161
  - 兼容性.....160
  - 配对
    - 通过电话.....160
  - 老化（轮胎）.....211
  - 冷却液
    - 规格.....192
    - 加注.....192
    - 检查液位.....192
  - 礼仪延迟.....45
  - 连接跨接导线.....196
  - 零部件.....183
  - 路线
    - 收藏的位置.....169
    - 收藏夹详细信息.....170
  - 轮胎侧壁标记.....208
  - 轮胎更换.....211
  - 轮胎磨平.....211
  - 轮胎气嘴.....210
  - 轮胎速度等级.....209
  - 轮胎维修工具
    - 维修程序.....216
  - 轮胎压力监测系统.....213
  - 轮胎压力监测系统 (TPMS)
    - 轮胎保养.....209
    - 气嘴.....210
    - 全尺寸更换.....213
    - TPMS.....213
    - 备胎的使用.....223
    - 重要信息.....223
    - 冬季.....211
    - 更换.....211, 214
    - 老化.....211
    - 临时用备胎.....214
    - 轮胎保养.....209
    - 轮胎侧壁标记.....208
    - 轮胎磨平.....211
    - 轮胎维修安全.....215
    - 气嘴.....210
    - 全尺寸更换.....213
    - 速度等级.....209
  - 维修程序.....216
  - 维修工具箱.....215
  - 维修套件使用.....215
  - 雪链.....212
  - 压力.....209
  - 印度规定.....212
- ## M
- 盲点监视器
    - 超车车辆通知.....54
  - 锚固点 (ISOFIX).....31
  - 锚固点（行李）.....83
  - 门收发器
    - 编程车门开启器.....58
    - 编程设置.....58
    - 编程设置单个按钮.....59
    - 车库门开启器.....58
    - 辅助.....59
    - 滚动码设备编程设置.....59
  - 免匙进入.....6
  - 免匙锁闭.....11
  - 免提驻车.....113
  - 驻车辅助故障检修.....116
  - 驻车辅助限制.....115
  - 无线电数据系统
    - 自动重新调谐.....139
  - 目的地输入.....168
  - 搜索区域.....167
  - 邮编.....170
- ## N
- 内部保护
    - 暂时禁用.....11
  - 内部车灯
    - 灯泡更换.....187
    - 环境照明.....49
    - 强度.....48
    - 类型.....48
    - 位置.....48
    - 隐形模式.....49
  - 内部清洁.....188
  - 内部锁闭.....13
  - 泥地沟地.....125

- 凝水（前照灯）.....47
- P**
- 配对  
    通过电话.....160
- 碰撞之后启动.....228
- 皮革清洁.....188
- Q**
- 漆面  
    清洁.....187
- 起伏不平的道路  
    车辆测试.....184
- 气候控制  
    定时气候.....69  
    定时气候遥控器.....70  
    后.....72  
    加热型和制冷型座椅.....66  
    前.....65  
    燃油燃烧式加热器.....68  
    使用遥控器.....70  
    遥控电池.....71  
    自动再循环.....66
- 汽油发动机  
    燃油类型.....178
- 汽油加注口盖.....180
- 汽油加注口盖板  
    紧急释放.....180
- 汽油油耗.....182  
    规格.....181  
    燃油箱容量.....180  
    辛烷值.....178
- 牵引重量  
    最大重量.....86
- 牵引检查  
    变光.....87  
    灯.....87  
    基本检查.....87  
    计算重量.....87  
    加载重量限制.....87  
    拉脱式缆索.....87  
    轮胎压力.....87  
    牵引球.....87
- 牵引孔眼.....224
- 牵引控制  
    关闭.....101  
    开启.....101
- 牵引球  
    安装点尺寸.....91  
    电动拖车杆.....88  
    多高度垂板.....89
- 牵引拖车.....86  
    安装点尺寸.....91, 93  
    电动拖车杆.....88  
    多高度垂板.....89  
    拖车电气连接.....86  
    拖车摇摆.....87  
    稳定性辅助.....87
- 前安全气囊.....35
- 前方警示报警灯.....44
- 前刮水器  
    冬季停驻位置.....187
- 前气候控制.....65  
    自动再循环.....66
- 前照灯.....45  
    白天行驶灯.....45  
    报警灯（AFS）.....42  
    灯泡更换.....187  
    光束形态.....46  
    国外行驶.....46  
    礼仪延迟.....45  
    凝水.....47  
    清洗器.....51  
    远光灯报警灯.....43  
    远光灯辅助.....46  
    远光灯辅助报警灯.....43  
    自适应.....46
- 前驻车辅助.....108  
    系统故障.....109
- 清洁  
    安全带.....189  
    触摸屏.....189  
    石油溶剂漆面.....187  
    内部.....188  
    皮革.....188  
    外部.....187  
    外部漆面.....187

- 越野行驶后.....188
- 驻车传感器.....109
- 清洗器
  - 操作.....50
  - 油液规格.....194
  - 油液加注.....194
- 清洗器（前照灯）.....51
  - 外部漆面.....187
- 倾斜传感器.....221
- 取消儿童模式.....64
- 全地形反馈适应系统
  - 草地/碎石地/雪地.....125
  - 超控选项.....126
  - 程序选择.....125
  - 系统困难.....126
  - 控制钮.....125
  - 泥地沟地.....125
  - 沙地程序.....125
  - 通用程序.....125
  - 岩石爬行程序.....125
- 全方位车身摄像头
  - 触摸屏菜单.....131
  - 拖车指引.....132
- R**
  - 燃油表.....38
  - 燃油过低报警灯.....43
  - 燃油含水.....180
  - 燃油耗尽.....179
  - 燃油燃烧式加热器.....68
  - 燃油消耗.....182
    - 城区测试.....182
    - 郊区测试.....182
    - 组合循环.....182
  - 燃油与燃油加注.....180
    - 安全预防措施.....178
    - 柴油.....179
    - 柴油含硫量.....179
    - 耗尽.....179
    - 加错油保护装置.....181
    - 加注口盖.....180
    - 甲醇.....178
    - 甲基叔丁基醚 (MTBE).....179
    - 汽油.....178
    - 燃油规格.....181
    - 燃油含水.....180
    - 消耗.....182
    - 新配方汽油.....179
    - 辛烷值.....178
    - 乙醇.....178
    - 油箱容量.....180
    - 容量.....233
    - 润滑油规格.....231
- S**
  - 沙地程序.....125
  - 涉水感测
    - 控制钮.....129
  - 涉水深度
    - 触摸屏辅助.....129
  - 摄像头
    - 触摸屏菜单.....131
    - 倒车交通检测.....111
    - 后视镜摄像头.....109, 112
    - 邻近视图.....131
    - 拖车指引.....132
  - 设置菜单.....39
    - 显示单位.....40
    - 设置定时气候编程.....69
  - 声音设置
    - 音频系统.....134
  - 施救
    - 牵引孔眼.....224
    - 四轮着地牵引.....226
    - 运输.....226
  - 时钟.....38
  - 使用备胎
    - 重要信息.....223
  - 使用车轮楔块.....220
  - 使用巡航控制.....118
  - 使用驻车辅助.....108
  - 事件数据记录.....228
  - 饰件
    - 安全气囊盖板（清洁）.....189
  - 视频媒体播放器
    - 控制钮.....149
    - 全屏视图.....150
    - 视频全屏视图.....150

- 后媒体触摸屏控制按钮.....153  
 后媒体使用.....155  
 禁止显示.....150  
 双视图.....151  
 双视图控制钮.....151  
 收藏的位置  
   导航.....169  
   导航详细信息.....170  
 收音机  
   DAB 电台.....141  
   DAB 控制钮.....140  
     控制钮.....140  
     设置.....141  
   控制钮.....138  
   自动电台重新调谐.....139  
 手册符号.....2  
 手动座椅  
   折叠扶手.....16  
   头枕.....22  
   头枕拆除.....23  
   正确就坐.....16  
 手制动器.....106  
 输入目的地.....168  
 数据记录.....228  
 双重锁闭.....11  
   全面报警.....11  
 双视图.....151  
   控制钮.....151  
 搜索区域（导航）.....167  
 速度计.....38  
 速度依赖型刮水器.....51  
 锁闭  
   单.....11  
   车辆起步.....7  
   车门锁和释放杆.....13  
   错误锁闭.....13  
   免匙.....11  
   双重锁闭.....11  
   天窗全关.....12  
 锁定车轮螺母.....221
- T**  
 天窗全关.....12  
   重置.....187
- 停止/启动  
   禁用.....96  
   启用.....96  
 通风座椅.....66  
 通话音量.....162  
 通用程序.....125  
 头枕.....22  
   电动座椅.....22  
 退出车辆  
   单重锁闭.....11  
   车门锁和释放杆.....13  
   关闭错误锁闭.....13  
   免匙锁闭.....11  
   内部锁闭.....13  
   全面报警.....11  
   双重锁闭.....11  
   天窗全关.....12  
   外围报警.....11  
 拖车重量  
   最大重量.....86  
 拖车电气连接.....86  
 拖车方向指示灯绿色报警灯.....44  
 拖车杆  
   安装点尺寸.....93  
 拖车摇摆.....87  
 拖车指引  
   摄像头.....132
- W**  
 外部车灯  
   灯泡更换.....187  
 外部清洁.....187  
 外部温度  
   报警灯.....43  
 外围报警.....11  
 维护  
   保险丝盒（乘客车厢）.....203  
   柴油颗粒过滤器（DPF）.....184  
   灯泡更换.....187  
   动态响应液液位.....194  
   恶劣行驶条件.....183  
   发动机舱保险丝盒.....201  
   发动机机油油位.....190  
   发动机冷却液液位.....192

- 更换保险丝.....200
  - 关闭发动机罩.....185
  - 跨接启动.....197
  - 轮胎维修程序.....216
  - 轮胎维修套件.....215
  - 每周检查.....183
  - 清洁
    - 安全带.....189
    - 内部.....188
    - 皮革.....188
    - 外部.....187
    - 驻车传感器.....109
  - 清洗器液位.....194
  - 日常检查.....183
  - 容量.....233
  - 润滑油和油液规格.....231
  - 使用启动辅助装置.....197
  - 维修后检查轮胎压力.....217
  - 行李箱保险丝盒.....205
  - 越野行驶后.....188
  - 制动液液位.....193
  - 智能钥匙电池.....10
  - 维修后轮胎压力检查.....217
  - 尾门
    - 打开和关闭.....7
    - 电动开启高度.....9
  - 卫星导航
    - TMC.....172-173
      - 图标.....172
      - 显示.....172
    - 阿拉伯语.....172
    - 按邮政编码输入目的地.....170
    - 菜单.....164
    - 操作.....163
    - 触摸模式.....167
    - 地图.....170
      - 分割屏幕.....166
      - 自动缩放.....166
    - 法规.....175-177
    - 概述.....163
    - 高速公路入口/出口选择.....171
    - 恢复默认值.....169
    - 回避点.....168
    - 家庭位置.....170
  - 紧急联系方式.....170
  - 经销商位置.....171
  - 开始指引.....168
  - 快速 POI 选择.....169
  - 目的地输入.....168
    - 搜索区域.....167
  - 取消指引.....169
  - 收藏的位置.....169-170
  - 兴趣点 (POI).....171
    - 类别.....171
    - 搜索.....172
  - 已存储路线载入.....174
  - 以前的目的地.....170
  - 语音指令.....158
  - 语音指引.....169
  - 越野
    - 路线.....174
    - 路线输入.....174
    - 路线选项.....174
  - 指南针视图.....175
  - 自动路线学习.....169
  - 最容易路线.....168
  - 坐标输入.....170
  - 稳定性控制.....101
    - 关闭.....101
    - 开启.....101
  - 雾灯
    - 报警灯
      - 后.....43
      - 前.....43
- ## X
- 新配方汽油.....179
  - 辛烷值.....178
    - 汽油发动机.....178
  - 信息娱乐
    - CD 加载.....134
    - DAB 收音机.....140
      - 电台.....141
      - 设置.....141
    - 便携式媒体
      - 播放.....145
      - 更换.....146
      - 控制钮.....142

- 连接.....143
- 连接多个设备.....145
- 连接设备.....144
- 配对.....145
- 触摸屏
  - 保养.....63
  - 操作.....62
  - 额外功能.....64
  - 清洁.....189
  - 设置.....63
  - 音频/视频控制按钮.....133
  - 主菜单.....62
- 电视控制按钮.....147
- 电源插座.....78
- 后媒体触摸屏控制按钮.....153
- 后媒体使用.....155
- 媒体播放器控制按钮.....149
- 全屏视图.....150
- 声音设置.....134
- 收音机控制钮.....138
- 双视图.....151
  - 控制钮.....151
- 许可协议.....136
- 自动电台重新调谐.....139
- 信息中心显示单位.....40
- 兴趣点 (POI).....171
  - 导航.....171
  - 搜索.....172
- 行车计算机.....39
  - 重置.....40
  - 平均车速.....40
  - 燃油范围.....40
  - 燃油消耗.....40
  - 行车距离.....40
- 行李固定.....83
- 行李箱
  - 分隔器和栏杆.....84
  - 锚固点.....83
  - 装载空间盖板.....82
- 行驶
  - DSC 启用报警灯.....42
  - 电子制动力分配.....105
  - 动态模式.....101
  - 陡坡启动辅助.....105
  - 换挡报警灯.....43
  - 机油压力过低.....41
  - 紧急制动辅助.....105
  - 盲点监视器.....54
  - 每周检查.....183
  - 配备 ABS 的陡坡控制.....105
  - 配备 ABS 的制动控制.....105
  - 碰撞之后.....228
  - 启动之前.....228
  - 启用智能停止/启动.....96
  - 前方警示报警灯.....44
  - 日常检查.....183
  - 使用巡航控制.....118
  - 停用智能停止/启动.....96
  - 险峻的行驶条件.....183
  - 雨水传感器.....51
  - 正确就坐.....16
  - 制动器重要信息.....105
  - 驻车辅助故障检修.....116
  - 驻车辅助限制.....115
  - 自动制动 (IEB).....105
- 蓄电池充电报警灯.....41
- 蓄电池监测系统.....198
  - 充电.....198
  - 更换
    - 定时气候遥控器.....198
  - 监视系统.....198
  - 连接跨接导线.....196
  - 使用启动辅助装置.....197
  - 助推启动.....197
- 悬架
  - 安全防护下降高度.....104
  - 高度调节.....102
  - 进入高度.....103
  - 空气悬架.....102
  - 扩充模式.....103
  - 遥控操作.....103
  - 已锁定的进入高度.....103
  - 越野高度.....102
  - 自适应动态.....104
- 选择车童模式.....64
- 雪链.....212
- 巡航控制.....118
  - 报警灯.....44

- 压力检查 (轮胎)  
 维修后检查.....217  
 轮胎.....209
- Y**
- 严重警告信息.....41  
 岩石爬行程序.....125  
 遥控操作  
 空气悬架.....103  
 遥控电池  
 后媒体.....156  
 遥控器  
 单重锁闭.....11  
 后媒体.....154-155  
 智能钥匙电池.....10  
 液体  
 动态响应.....195  
 规格.....195  
 检查.....194  
 发动机机油检查.....190  
 规格.....231  
 加注口位置.....190  
 冷却液  
 规格.....192  
 加注.....192  
 清洗器清洗液.....194  
 清洗液  
 规格.....194  
 检查.....194  
 容量.....233  
 制动器  
 规格.....193  
 加注.....193  
 检查.....193  
 仪表板.....38  
 保养指示灯.....40  
 报警灯.....41  
 菜单.....39  
 车辆设置.....39  
 行车功能.....39  
 行车计算机.....39  
 仪表显示器.....39  
 灯测试.....41  
 警告信息.....39  
 燃油范围.....40  
 显示单位.....40  
 乙醇.....178  
 以前的目的地 (导航系统).....170  
 已锁定的进入高度.....103  
 音量  
 电话.....162  
 音频  
 CD 加载.....134  
 DAB 收音机控制按钮.....140  
 电台.....141  
 控制钮.....140  
 设置.....141  
 DVD 播放器控制按钮.....149  
 变更便携式媒体设备.....146  
 便携式媒体播放.....145  
 便携式媒体控制钮.....142  
 便携式媒体连接.....143  
 便携式媒体配对.....145  
 触摸屏控制按钮.....133  
 电视控制按钮.....147  
 后媒体触摸屏控制按钮.....153  
 连接便携式媒体设备.....144  
 全屏视图.....150  
 声音设置.....134  
 视频播放器控制按钮.....149  
 收音机控制钮.....138  
 双视图.....151  
 双视图控制钮.....151  
 许可协议.....136  
 自动电台重新调谐.....139  
 隐形模式.....49  
 英里/加仑.....182  
 用过的发动机机油.....185  
 邮政编码  
 目的地输入.....170  
 娱乐  
 便携式媒体控制钮.....142  
 雨水传感器.....51  
 语音标签  
 设置语音快捷键.....158  
 语音控制.....157  
 导航 POI 类别.....158  
 教程.....157

- 培训系统.....158  
 识别您的声音.....158  
 语音标签.....158  
 语音设置  
   操作指南.....64  
   命令列表.....64  
   设置偏好.....64  
   语音标签.....64  
   语音培训.....64  
 语音指引  
   导航.....169  
 远光灯辅助.....46  
 越野导航.....174  
   路线选项.....174  
   使用已存储路线.....174  
   新路线.....174  
   选择指南针视图.....175  
 越野高度  
   空气悬架.....102  
 越野行驶  
   草地/碎石地/雪地.....125  
   超控选项.....126  
   泥地沟地.....125  
   沙地程序.....125  
   通用程序.....125  
   岩石爬行程序.....125  
 运输车辆.....226
- ## Z
- 照明  
   环境照明.....49  
   内部车灯强度.....48  
   内部车灯位置.....48  
   隐形模式.....49  
 正确就坐.....16  
 指示灯报警灯.....43  
 制动器温度.....128  
   ABS 报警灯.....42  
   报警灯.....41-42  
   重要信息.....105  
   电子制动力分配.....105  
   陡坡控制.....105  
   陡坡启动辅助.....105  
   紧急制动辅助.....105  
   配备 ABS 的控制.....105  
   手制动器.....106  
   踏板行程.....240  
   液体检查.....193  
   油液规格.....193  
   油液加注.....193  
   驻车制动器报警灯.....41  
   自动制动 (IEB).....105  
 智能紧急制动 (IEB).....105  
 智能停止/启动报警灯.....43  
   禁用.....96  
   启用.....96  
 智能钥匙  
   单重锁闭.....11  
   电池更换.....10  
 驻车辅助  
   操作.....108  
   传感器清洁.....109  
   倒车交通检测.....111  
   故障检修.....116  
   后视摄像头.....109, 112  
   系统故障.....109  
   使用范围.....115  
 驻车制动器.....106  
   报警灯.....41  
   免提驻车.....113  
   驻车辅助故障检修.....116  
   驻车辅助限制.....115  
 助推启动.....197  
 转速表.....38  
 转向柱锁.....24  
   车辆施救.....6  
   锁闭.....6  
   选择自动位置.....24  
 装载负荷  
   行李箱分隔器.....84  
 装载空间盖板.....82  
 资料信息.....41  
 自动变速器.....98  
   档域变换指示灯.....100  
   换挡报警灯.....43  
   换挡拨杆.....99  
   静止状态档域变换.....100  
   临时手动档位选择.....99

下坡.....	100
自动速度限制器	
报警灯.....	43
自动缩放（导航）.....	166
自动锁闭.....	7
自动再循环.....	66
自适应动态.....	104
自适应前方照明系统.....	46
报警灯.....	42
自适应前照灯.....	46
自我保护模式.....	100
最容易路线.....	168
座椅安全带	
报警灯.....	42
座椅记忆.....	17
座椅位置记忆.....	17
安全带.....	189
电动前部.....	15
电动头枕.....	22
儿童约束装置检查表.....	29
儿童座椅.....	28
儿童座椅定位.....	29
儿童座椅系带.....	32
后座椅按摩控制.....	20
后座椅调节.....	20
后座椅折叠和升高.....	21
建议的儿童座椅.....	30
气候.....	66
前乘客座椅后部控制.....	20
倾斜后座椅.....	19
折叠扶手.....	16
头枕.....	22
头枕拆除.....	23
正确就坐.....	16
座椅安全带报警灯.....	42
座椅按摩.....	68
座椅位置记忆.....	17