

B

Bluetooth

портативные устройства	
воспроизведение.....	206
сопряжение.....	207
совместимость.....	226
сопряжение	
при помощи телефона.....	226
телефон.....	225
безопасность.....	225
значки.....	228
общие сведения.....	224
телефонная книга.....	229

H

Homelink.....	86
помощь.....	89
программирование.....	86
программирование отдельной	
кнопки.....	88
программирование радиопульта	
управления гаражными	
воротами.....	87
программирование устройства с	
плавающим кодом.....	88
радиопульт управления гаражными	
воротами/дверями.....	88

M

Map (Карта).....	242
автомасштабирование.....	236
разделенный экран.....	235

P

Park Assist

ограничения в отношении	
использования.....	159
поиск и устранение	
неисправностей.....	160

POI быстрого доступа

выбор.....	240
------------	-----

Postcode (Почтовый индекс)

указание пункта назначения.....	241
---------------------------------	-----

R

RDS-TMC.....	247
дисплей.....	245
значки.....	246

S

SRS

сигнализатор подушки	
безопасности.....	65

U

USB-устройства

подключение нескольких	
устройств.....	207

A

Аварийный режим.....	139
Автоматическая коробка передач....	135
индикаторы переключения	
диапазонов.....	138
переключение диапазонов на	
неподвижном автомобиле.....	138
подрулевые лепестковые	
переключатели передач.....	137
режим временного ручного	
управления.....	137
сигнализатор переключения	
передачи.....	67
система движения под уклон.....	138
Автоматическая рециркуляция.....	100
Автоматический ограничитель скорости	
сигнализатор.....	65
Автоматическое запираение.....	12
Автомасштабирование (навигация)...	236
Автомобили с бензиновым двигателем	
виды топлива.....	255
Адаптивная система переднего	
освещения	
сигнализатор.....	65
Адаптивные фары.....	70

Адреса дилеров.....	244
Аккумуляторная батарея	
замена	
пульт дистанционного управления	
таймером климат-контроля.....	293
запуск от внешнего источника.....	292
зарядка.....	293
использование пускового	
устройства.....	292
подключение соединительных	
проводов.....	290
система контроля.....	293
Аккумуляторная батарея автомобиля	
подключение соединительных	
проводов.....	290
предупреждающие символы.....	290
система контроля аккумуляторной	
батареи.....	293
Аксессуары.....	264
Аудио	
автоматическая настройка	
станций.....	196
воспроизведение с портативного	
устройства.....	206
загрузка CD.....	189
лицензионные соглашения.....	192
настройки звука.....	188
органы управления	
DVD-проигрывателем.....	212
органы управления	
видеопроигрывателем.....	212
органы управления портативным	
устройством.....	201
органы управления радио.....	195
органы управления радио DAB.....	198
органы управления режимом двойного	
изображения.....	214
органы управления сенсорным	
экраном.....	187
органы управления ТВ.....	210
подключение портативного	
устройства.....	204
подключение портативных	
устройств.....	205

полноэкранный просмотр.....	213
радио DAB	
настройки.....	200
органы управления.....	198
станции.....	200
режим двойного изображения.....	215
смена портативного устройства.....	209
сопряжение портативного	
устройства.....	207
управление с помощью сенсорного	
экрана мультимедийной системы в	
задней части салона.....	216

Б

Багажное отделение	
крышка грузового отсека.....	113
перегородка и направляющие.....	115
точки крепления багажа.....	114
Безопасность	
давление в шинах.....	309
использование ремней	
безопасности.....	37
использование телефона.....	225
отработанное моторное масло.....	268
правильная посадка.....	25
преднатяжители ремней	
безопасности.....	40
предупреждение о непристегнутом	
ремне безопасности.....	40
ремни безопасности.....	39, 281
сигнализатор ремней	
безопасности.....	63
топливо и заправка.....	255
уход за шинами.....	308
Безопасность водителя и пассажиров	
использование ремней	
безопасности.....	37
правила пользования ремнями	
безопасности.....	39
преднатяжители ремней	
безопасности.....	40
предупреждение о непристегнутом	
ремне безопасности.....	40

рекомендованные детские кресла.....	46	Ввод пункта назначения.....	238
ремни безопасности.....	281	Видео	
сигнализатор ремней безопасности.....	63	запрет показа.....	213
страховочные лямки детского кресла.....	49	использование мультимедийной системы в задней части салона.....	219
Безопасность детей		органы управления режимом двойного изображения.....	214
блокировка стеклоподъемников и замков.....	42	режим двойного изображения.....	215
дети старшего возраста.....	50	управление с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы в задней части салона.....	216
дополнительные подушки сидений для детей.....	50	Вода в топливе.....	259
перечень проверок.....	44	Восстановление настроек навигационной системы по умолчанию.....	241
расположение.....	45	Восстановление настроек стеклоподъемников.....	277
рекомендованные детские кресла.....	46	Вспомогательный обогреватель.....	101
страховочные лямки.....	49	Въезд/съезд с автостреды	
точки крепления кресла ISOFIX.....	47	настройка маршрута.....	243
Бензин		Выбор служебного режима.....	97
емкость топливного бака.....	260	Выключение звука сигнализации.....	22
октановое число.....	255	Высота для бездорожья	
спецификация.....	260	пневматическая подвеска.....	142
Блокировка высоты посадки.....	144	Высота посадки (пневматическая подвеска).....	143
Блокировка от открывания дверей изнутри.....	42	Выход из автомобиля	
Блок предохранителей в салоне.....	300	двойное запираение.....	18
Буксировка		замки в салоне.....	21
многопозиционная регулировочная пластина.....	123	запираение без ключа.....	19
размеры точки крепления.....	124, 126	клавиши запираения и ручки открывания дверей.....	21
раскачивание прицепа.....	119	охрана периметра.....	19
система стабилизации.....	119	ошибка запираения при закрывании.....	22
фаркоп с электроприводом.....	120	полное включение тревожной сигнализации.....	19
электрический разъем прицепа.....	118	полное закрывание.....	21
Буксировка прицепа.....	118	простое запираение.....	18
Буксировочные проушины.....	330		
Буксируемая масса		Г	
максимальная масса.....	117	Габаритные фонари	
Быстрый маршрут.....	239	сигнализаторы.....	66
		Гайки крепления колеса.....	326
В			
Введенные ранее пункты назначения (навигация).....	242		

Глубина преодолеваемого брода	
с помощью сенсорного экрана.....	183
Гнезда питания	
вещевой ящик.....	111
грузовой отсек.....	111
центральная консоль.....	111
Голосовое управление.....	221
голосовые метки.....	223
категории POI навигационной	
системы.....	223
обучение системы.....	222
распознавание вашего голоса.....	222
учебный курс.....	222
Голосовые метки	
настройка голосовых ярлыков.....	223
Голосовые указания	
навигация.....	239
Громкость	
телефон.....	229
Громкость телефона.....	229
Грязь/колея.....	178

Д

Давление	
шины.....	309
Датчик дождя.....	76
Датчик качества воздуха.....	100
Датчик наклона.....	326
Дверь багажного отделения	
высота открывания при	
использовании электропривода.....	16
открывание и закрывание.....	12
Дверь багажного отделения с	
электроприводом	
высота открывания.....	16
Двигатель	
бензин.....	255
дизельное топливо.....	257
открывание отсека.....	269
противосажевый фильтр (DPF).....	266
уровень антифриза.....	284
уровень масла.....	283
уровень охлаждающей	
жидкости.....	284

характеристики.....	338
Двойное запираение.....	18
полное включение тревожной	
сигнализации.....	19
Декларации о соответствии.....	254, 353
Декларации соответствия.....	353
навигация.....	254
Детские кресла.....	42
Детские кресла для детей старшего	
возраста.....	50
Деформированные участки.....	312
Дизель	
вода в топливе.....	259
емкость топливного бака.....	260
лючок топливозаливной	
горловины.....	259
экстренный доступ.....	258
свечи предпускового подогрева	
сигнализатор.....	64
содержание серы.....	257
спецификация.....	260
топливо.....	257
устройство топливной защиты.....	260
Динамический режим.....	140
Дистанционное управление	
пневматическая подвеска.....	144
Дневные ходовые фонари.....	69
Дом (навигация).....	241
Дополнительные подушки сидений для	
детей старшего возраста.....	50
Дополнительные функции.....	97
Доступ без ключа.....	11
Доступ в автомобиль	
доступ без ключа.....	11
полное открывание.....	10
разблокировка рулевой колонки.....	36
режим отпирания.....	10
режим посадки и выхода.....	35
Доступ к задним сиденьям.....	30

З

Задержка выключения.....	69
Задние противотуманные фонари	
сигнализатор.....	65

Задние сиденья		Запирание при начале движения.....	12
доступ.....	30	Запоминание положения сиденья.....	26
отодвигание сиденья пассажира.....	28	Заправка топливом	
ручная регулировка.....	28	MTBE.....	256
складывание и установка.....	29	бензиновый двигатель.....	255
складывание и установка сидений		дизельный.....	257
третьего ряда.....	31	меры предосторожности.....	255
Задний фонарь		метанол.....	256
замена лампы.....	275	модифицированный бензин.....	256
снятие.....	275	октановое число.....	255
Закрывание капота.....	269	полная выработка топлива.....	258
Замена колеса		содержание серы в дизельном	
важная информация.....	329	топливе.....	257
временное запасное колесо.....	325	этанол.....	256
замковые гайки.....	326	Заправочные емкости.....	341
запасное колесо.....	324	Запуск двигателя после	
использование запасного		столкновения.....	335
колеса.....	329	Запуск навигационных указаний.....	238
кренометр.....	326	Запуск от внешнего источника.....	292
набор инструментов.....	323	Запуск от вспомогательной	
предупреждения по		аккумуляторной батареи	
безопасности.....	323	подключение пускового	
рекомендованный процесс.....	326	устройства.....	292
Замена лампы.....	271	подключение соединительных	
Замена плавкого предохранителя.....	296	проводов.....	290
Замена шин.....	311	Зарядка аккумуляторной батареи	
Замена элемента питания (таймер		автомобиля.....	293
климат-контроля).....	293	Защита внутреннего пространства	
Замок рулевой колонки.....	36	временное отключение.....	19
Запасное колесо.....	324	Зеленый сигнализатор указателей	
использование противооткатных		поворота прицепа.....	67
колодок.....	325	Зеркала	
Запасные части.....	264	наклон при движении задним	
Запирание		ходом.....	79
двойное запирание.....	18	наружные зеркала заднего вида.....	78
запирание без ключа.....	19	система контроля "мертвых зон".....	80
клавиши запирания и ручки		Зимние шины.....	312
открывания дверей.....	21		
неполное запирание.....	22	И	
полное закрывание.....	21	Избранные пункты	
простое.....	18	навигационные данные.....	241
трогание.....	12	навигация.....	241
Запирание без ключа.....	19	Индикаторы переключения	
Запирание из салона.....	21	диапазонов.....	138

Интеллектуальная система "Стоп/Старт"	
включение.....	132
выключение.....	132
Информационно-развлекательная система	
автоматическая настройка станций.....	196
гнезда питания.....	111
загрузка CD.....	189
использование мультимедийной системы в задней части салона.....	219
лицензионные соглашения.....	192
настройки звука.....	188
органы управления мультимедийным проигрывателем.....	212
органы управления радио.....	195
органы управления ТВ.....	210
полноэкранный просмотр.....	213
портативные устройства	
воспроизведение.....	206
органы управления.....	201
подключение.....	204
подключение нескольких устройств.....	207
подключение устройств.....	205
смена.....	209
сопряжение.....	207
радио DAB.....	198
настройки.....	200
станции.....	200
режим двойного изображения.....	215
органы управления.....	214
сенсорный экран	
главное меню.....	93
дополнительные функции.....	97
настройка.....	94
настройки.....	94
органы управления	
аудио/видеосистемой.....	187
очистка.....	281
управление.....	94
уход.....	94

управление с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы в задней части салона.....	216
Информационные сообщения.....	62
Информация по обслуживанию подушки безопасности.....	56
Использование запасного колеса	
важная информация.....	329
Использование противоткатных колодок.....	325
Использование системы круиз-контроля.....	164
Использование системы помощи при парковке.....	149

К

Камера заднего вида	
система помощи при парковке.....	151, 153–154
Камеры	
вид вблизи.....	185
камера заднего вида.....	151, 154
меню сенсорного экрана.....	185
система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	153
управление прицепом.....	186
Канал дорожных сообщений (TMC).....	247
Капот	
закрывание.....	269
открывание.....	269
Климат-контроль	
автоматическая рециркуляция.....	100
в задней части салона.....	106
в передней части салона.....	98
использование пульта дистанционного управления.....	103
органы дистанционного управления таймером климат-контроля.....	104
подогреватель, работающий на топливе.....	101
сиденья с подогревом и охлаждением.....	100

таймер климат-контроля.....	101	процедура ремонта.....	320
элементы питания пульта		Комплект для ремонта шин	
дистанционного управления.....	105	процедура ремонта.....	320
Климат-контроль в задней части		Конденсат (в фарах).....	71
салона.....	106	Кондиционер	
Климат-контроль в передней части		автоматическая рециркуляция.....	100
салона.....	98	в задней части салона.....	106
автоматическая рециркуляция.....	100	в передней части салона.....	98
Колеса и шины		использование пульта	
TPMS.....	315	дистанционного управления.....	103
временное использование		элементы питания пульта	
запасного.....	317	дистанционного управления.....	105
давление.....	309	Коробка передач	
деформированные участки.....	312	аварийный режим движения.....	139
естественное старение.....	312	автоматическая.....	135
замена.....	311	индикаторы переключения	
замена шины.....	317	диапазонов.....	138
зимние шины.....	312	переключение диапазона.....	139
использование комплекта для		переключение диапазонов на	
ремонта.....	319	неподвижном автомобиле.....	138
клапаны.....	311	сигнализатор переключения	
комплект для ремонта.....	318	передачи.....	67
маркировка на боковой поверхности		система движения под уклон.....	138
шины.....	307	Коробка передач пониженного	
полноразмерное запасное		диапазона	
колесо.....	316	выбор повышенного диапазона во	
проверка давления после		время движения.....	138
ремонта.....	321	Крепление багажа.....	114
процедура ремонта.....	320	точки крепления багажа.....	114
регулировка углов установки		Критическое предупреждение.....	62
колес.....	349	Круиз-контроль.....	164
ремонт прокола.....	318	сигнализатор.....	67
скоростные категории шин.....	308	Крышки	
техника безопасности при ремонте		снятие.....	270
проколов.....	318	установка на место.....	270
требования для Индии.....	314	Крышки двигателя	
уход за шинами.....	308	снятие.....	270
характеристики.....	347	установка на место.....	270
цепи противоскольжения.....	313	Крышки под капотом.....	270
Компакт-диск.....	189	Ксеноновые фары.....	273
Комплект для ремонта проколов			
шин.....	318	Л	
безопасность.....	318	Лакокрасочное покрытие	
инструкции по эксплуатации.....	319	очистка.....	279

Лампы.....	68
галогенные.....	274
задние фонари.....	275
задний противотуманный фонарь.....	275
задний фонарь.....	275
замена лампы.....	271
указатель поворота.....	274
Люк крыши	
сброс.....	278
Лючок бензобака.....	259
Лючок топливозаливной горловины бензобака	
экстренный доступ.....	258

М

Маркировка на боковой поверхности шины.....	307
Маршрут	
избранные пункты.....	241
сведения об избранных пунктах.....	241
Маршрутный компьютер.....	59
запас хода по остатку топлива.....	61
пройденный путь.....	61
расход топлива.....	60
сброс.....	60
средняя скорость.....	60
Масла	
расположение заливных отверстий.....	282
токсичные жидкости.....	268
Масло	
отработанное моторное масло.....	268
Масса.....	343
Масса автомобиля.....	343
Масса прицепа	
максимальная масса.....	117
Меню "Settings" (Настройки).....	58
отображаемые единицы измерения.....	61
Метанол.....	256
Миль/галлон.....	262
Модифицированный бензин.....	256

Мойка	
наружное лакокрасочное покрытие.....	279
Моторный отсек	
расположение заливных горловин рабочих жидкостей.....	282
токсичные жидкости.....	268
Мультимедийная система в задней части салона	
использование пульта дистанционного управления.....	218–219
управление с помощью сенсорного экрана.....	216
элементы питания пульта дистанционного управления.....	220
Мультимедийный видеопроигрыватель	
органы управления.....	212
полноэкранный просмотр.....	213

Н

Набор инструментов.....	323
Навигация	
ТМС.....	245, 247
дисплей.....	245
значки.....	246
автоматическое изучение маршрута.....	239
арабский язык.....	245
бездорожье	
выбор изображения компаса.....	249
использование сохраненного маршрута.....	248
маршруты.....	247
новый маршрут.....	248
опции маршрута.....	248
быстрый выбор POI.....	240
быстрый маршрут.....	239
введенные ранее пункты назначения.....	242
восстановление настроек по умолчанию.....	241
выбор въезда/съезда с автостреды.....	243

голосовые команды.....	223	Настройка программы таймера	
голосовые указания.....	239	климат-контроля.....	102
избранные пункты.....	241	Настройки автомобиля	
карта.....	242	служебный режим.....	97
автомасштабирование.....	236	Настройки голосового управления	
разделенный экран.....	235	голосовые метки.....	96
контакты в экстренных случаях.....	242	обучение системы голосового	
меню.....	233	управления.....	96
местоположение дома.....	241	руководство по эксплуатации.....	96
начать указание маршрута.....	238	список команд.....	96
общие сведения.....	231	установка персональных	
объекты инфраструктуры		настроек.....	96
(POI).....	243–244	Настройки звука	
категории/подкатегории.....	244	аудиосистема.....	188
поиск.....	244	Настройки экрана	
правовые организации...250, 252–254		настройки громкости.....	94
пункты объезда.....	239	период времени ожидания.....	94
режимы экрана.....	236	тема.....	94
указание пункта назначения.....	238	экранная заставка.....	94
область поиска.....	237	Нижнее положение стеклоочистителей	
указание пункта назначения по		зимой	
почтовому индексу.....	241	передние стеклоочистители.....	277
управление.....	232	Ниппели шин.....	311
Навигация на бездорожье.....	247		
выбор изображения компаса.....	249	О	
использование сохраненного		Область поиска (навигация).....	237
маршрута.....	248	Облицовка	
новый маршрут.....	248	крышки подушек безопасности	
опции маршрута.....	248	(очистка).....	281
Надежность крепления.....	19	Обогрев и вентиляция	
Напоминание		автоматическая рециркуляция.....	100
предупреждение о непристегнутом		в задней части салона.....	106
ремне безопасности.....	40	в передней части салона.....	98
Наружная температура		использование пульта	
сигнализатор.....	66	дистанционного управления.....	103
Наружные зеркала.....	78	органы дистанционного управления	
наклон зеркал при движении задним		таймером климат-контроля.....	104
ходом.....	79	подогреватель, работающий на	
ручная регулировка.....	78	топливе.....	101
система контроля "мертвых зон".....	80	сиденья с подогревом и	
с электроприводом.....	78	охлаждением.....	100
Наружные световые приборы		таймер климат-контроля.....	101
замена лампы.....	271	элементы питания пульта	
		дистанционного управления.....	105

Обслуживание, выполняемое	
владельцем.....	265
регистрация данных.....	335
Общие сведения о RDS-TMC.....	245
Объекты инфраструктуры (POI).....	243
навигация.....	244
поиск.....	244
Об этом руководстве.....	2
Окна	
люк крыши	
сброс.....	278
работа.....	90
сброс.....	277
Октановое число.....	255
Бензиновые двигатели.....	255
Омыватели	
долив рабочей жидкости.....	288
спецификация рабочей	
жидкости.....	288
управление.....	74
Омыватели (фары).....	77
Омыватель стекла	
уровень жидкости.....	287
Определение глубины брода	
органы управления.....	183
Органы управления радио DAB.....	198
Основная программа.....	177
Открытие	
капот.....	269
Отмена служебного режима.....	97
Отображаемые на информационной	
панели единицы измерения.....	61
Отодвигание сиденья пассажира	
управление из задней части	
салона.....	28
Отопитель, работающий на жидком	
топливе.....	101
Отпирание.....	21
все двери.....	7
дверь водителя.....	7
доступ без ключа.....	11
несколько точек доступа.....	7, 10
одна точка доступа.....	7, 10
открытие двери багажного	
отделения.....	12
полное открывание.....	7, 10
режим.....	7
режим посадки и выхода.....	35
рулевая колонка.....	36
Отработанное моторное масло.....	268
Отсеки для хранения.....	109
передний вещевой ящик.....	109
перчаточный ящик.....	109
подлокотник заднего сиденья.....	109
подстаканники.....	109
Охлаждающая жидкость	
долив.....	285
проверка уровня.....	284
спецификация.....	285
Охрана периметра.....	19
Охранная система	
выключение сигнализации.....	22
охрана периметра.....	19
ошибка запираания при	
закрывании.....	22
простое запираение.....	18
сигнализация.....	265
Очистка	
кожа.....	280
лакокрасочного покрытия с помощью	
уайт-спирита.....	278
наружное лакокрасочное	
покрытие.....	279
парковочные датчики.....	150
после поездки по бездорожью.....	279
ремни безопасности.....	281
салон.....	280
сенсорный экран.....	281
снаружи.....	278
Очистка автомобиля	
парковочные датчики.....	150
салон.....	280
снаружи.....	278
Очистка автомобиля снаружи.....	278
Очистка кожаной обивки.....	280
Очистка салона.....	280

П

Панель приборов.....	57	сигнализатор включения дальнего света.....	66
запас хода по остатку топлива.....	61	сигнализатор системы управления дальним светом.....	66
индикатор обслуживания.....	61	система управления дальним светом.....	69
меню.....	58	снятие.....	272
вспомогательные функции при движении.....	58	эксплуатация за границей.....	71
дисплей панели приборов.....	58	Передний блок адаптивного управления освещением.....	70
маршрутный компьютер.....	58	Переключение диапазона индикаторы.....	138
настройки автомобиля.....	58	на неподвижном автомобиле.....	138
отображаемые единицы измерения.....	61	Переключение диапазонов на неподвижном автомобиле.....	138
предупреждения.....	59	Плафоны освещения салона замена лампы.....	271
проверка ламп.....	62	интенсивность.....	73
сигнализаторы.....	62	подсветка.....	73
Парковка		расположение.....	72
ограничения системы Park assist.....	159	режим отключения всех световых приборов.....	73
парковка без участия водителя.....	155	типы.....	72
поиск и устранение неисправностей системы Park assist.....	160	Пневматическая подвеска.....	142
Парковка без участия водителя.....	155	адаптивная динамическая система.....	145
ограничения системы Park assist.....	159	блокировка высоты посадки.....	144
поиск и устранение неисправностей системы Park assist.....	160	высота для бездорожья.....	142
Перевозка груза		высота посадки.....	143
перегородка багажного отделения.....	115	дистанционное управление.....	144
Передние стеклоочистители.....	74	отмена из-за неисправности DSC для обеспечения безопасности.....	145
нижнее положение стеклоочистителей зимой.....	277	отмена опускания высоты подвески для обеспечения безопасности.....	145
Передние фары		режим максимальной высоты.....	143
адаптивный.....	70	Подвеска	
дневные ходовые фонари.....	69	адаптивная динамическая система.....	145
задержка выключения.....	69	блокировка высоты посадки.....	144
замена лампы.....	271	высота для бездорожья.....	142
конденсат.....	71	высота посадки.....	143
ксеноновые.....	273	дистанционное управление.....	144
омыватели.....	77	отмена опускания высоты подвески для обеспечения безопасности.....	145
профиль светового пучка.....	71		
сигнализатор (AFS).....	65		

пневматическая подвеска.....	142	Полноэкранный режим для просмотра видео.....	213
регулировка высоты.....	142	Помощь при трогании на уклоне.....	146
режим максимальной высоты.....	143	Портативные устройства	
Подголовники.....	33	воспроизведение.....	206
сиденья с электроприводом.....	33	гнезда питания.....	111
Подключение дополнительного устройства.....	207	органы управления.....	201
Подключение соединительных проводов.....	290	подключение.....	204
Подрулевые лепестковые переключатели передач		подключение нескольких устройств.....	207
режим временного ручного управления.....	137	подключение устройств.....	205
Подушки безопасности		смена устройства.....	209
боковые.....	53	сопряжение.....	207
информация по обслуживанию.....	56	Правильная посадка.....	25
крышки модулей.....	281	Предохранители	
модификации для людей с ограниченными физическими возможностями.....	56	блок предохранителей в багажном отделении.....	304
отключение.....	55	блок предохранителей в моторном отсеке.....	297
передние.....	53	блок предохранителей в салоне.....	300
раскрытие.....	52, 54	замена.....	296
расположение.....	51	расположение.....	295
сигнализатор.....	54, 65	Предупреждающие символы (аккумуляторная батарея).....	290
техническое обслуживание.....	264	Проверка автомобиля	
шторка.....	53	на роликовом стенде.....	267
Поездки за границей		Проверка давления (шины)	
профиль светового пучка.....	71	проверка после ремонта.....	321
фары.....	71	Проверка давления в шинах после ремонта.....	321
Поездки на небольшие расстояния		Проверки перед буксировкой	
противосажевый фильтр (DPF).....	267	выравнивание.....	119
Поездки по бездорожью		давление в шинах.....	119
выбор режимов водителем.....	178	ограничение нагрузки на крюк тягово-сцепного устройства.....	119
грязь/колея.....	178	осветительные приборы.....	119
основная программа.....	177	основные проверки.....	119
программа "Dynamic".....	178	расчет массы.....	119
программа «Камни-малый ход».....	178	страховочный трос.....	119
программа «Песок».....	178	шаровая опора тягово-сцепного устройства.....	119
трава/гравий/снег.....	177	Программа «Камни-малый ход».....	178
Полка багажного отделения.....	113	Программа Sand («Песок»).....	178
Полная выработка топлива.....	258		
Полное закрывание.....	21		
Полное открывание.....	10		

Программирование таймера		система Dynamic Response	
климат-контроля.....	102	проверка уровня.....	288
Проигрыватель компакт-дисков		спецификация.....	289
воспроизведение с портативного		система динамической	
устройства.....	206	стабилизации.....	289
загрузка CD.....	189	тормоз	
сопряжение портативного		долив.....	287
устройства.....	207	проверка уровня.....	286
Противобуксовочная система		спецификация.....	287
включение.....	141	характеристики.....	339
выключение.....	140	Радио	
Противосажевый фильтр		DAB	
содержание серы.....	257	настройки.....	200
Противосажевый фильтр (DPF).....	266	органы управления.....	198
поездки на небольшие		автоматическая настройка	
расстояния.....	267	станций.....	196
эксплуатация при низких		органы управления.....	195
температурах.....	267	органы управления DAB.....	198
Противотуманные фары/фонари		станции DAB.....	200
сигнализаторы		Радио DAB	
передние.....	66	группы.....	200
сзади.....	65	настройки.....	200
Противоугонная система.....	265	органы управления.....	198
Пульт дистанционного управления		Радиопульт дистанционного управления	
мультимедийная система в задней		воротами	
части салона.....	218–219	помощь.....	89
простое запираение.....	18	программирование.....	86
элемент питания электронного		программирование отдельной	
ключа.....	17	кнопки.....	88
		программирование радиопульта	
Р		управления гаражными	
Рабочие жидкости		воротами.....	87
емкости.....	341	программирование устройства с	
жидкость омывателя.....	288	плавающим кодом.....	88
омывающая жидкость		радиопульт для управления	
проверка уровня.....	287	гаражными воротами.....	86
спецификация.....	288	Радиопульт для управления гаражными	
охлаждающая жидкость		воротами	
долив.....	285	въездные ворота.....	88
спецификация.....	285	помощь.....	89
проверка моторного масла.....	283	программирование.....	86–87
расположение заливных		программирование отдельной	
отверстий.....	282	кнопки.....	88

программирование устройства с плавающим кодом.....	88
Радиопульт управления гаражными воротами.....	86
Развлекательная система органы управления портативным устройством.....	201
Раздаточная коробка переключение диапазона во время движения.....	138
Разделенный экран карты.....	235
Размеры.....	345
Размеры точки крепления для фаркопа с электроприводом.....	126
для шаровой опоры с многопозиционной регулировочной пластиной.....	124
Раскачивание прицепа.....	119
Расход бензина.....	262
Расход топлива.....	262
городской цикл.....	262
загородный цикл.....	263
смешанный цикл.....	263
Регистрация сервисная информация.....	335
Регистрация событий.....	335
Режим готовности.....	11
Режим двойного изображения.....	215
органы управления.....	214
Режим максимальной высоты (пневматическая подвеска).....	143
Режим отключения всех световых приборов.....	73
Режимы экрана (навигация).....	236
Ремни.....	281
Ремни безопасности.....	281
безопасность.....	39
использование.....	37
преднатяжители.....	40
предупреждение.....	40
проверки.....	39
регулировка.....	37
сигнализатор.....	63

Роликовый стенд проверка автомобиля.....	267
Рулевая колонка блокировка.....	11
выбор положения "AUTO" (авто).....	35
эвакуация автомобиля.....	11
Рулевое колесо подогрев.....	36
регулировка.....	35
Рулевое колесо с обогревом.....	36
Ручной тормоз.....	147

С

Световой сигнализатор системы предупреждения о препятствиях впереди.....	67
Световые приборы замена лампы.....	271
интенсивность освещения салона.....	73
конденсат.....	71
ксеноновые фары.....	273
подсветка.....	73
расположение плафонов освещения салона.....	72
режим отключения всех световых приборов.....	73
сигнализаторы.....	62
снятие заднего фонаря.....	275
тест.....	62
Световые сигнализаторы и индикаторы.....	62, 66
ABS.....	65
AFS.....	65
DSC включена.....	64
HDC.....	67
автоматический ограничитель скорости (ASL).....	65
адаптивная система переднего освещения.....	65
выбран пониженный диапазон.....	67
габаритные фонари.....	66
дальний свет фар.....	66
двигатель/коробка передач.....	64

задние противотуманные		меню видеокамер кругового	
фонари.....	65	обзора.....	185
индикаторы.....	66	настройка.....	94
интеллектуальная		настройки громкости.....	95
система "Стоп/Старт" (зеленый).....	66	настройки системы.....	95
критическое предупреждение.....	62	настройки экрана.....	94
круиз-контроль.....	67	органы управления	
наружная температура.....	66	DVD-проигрывателем.....	212
низкий уровень топлива.....	65	органы управления	
низкое давление масла.....	63	аудио/видеосистемой.....	187
подушки безопасности.....	54, 65	органы управления	
проверка ламп.....	62	видеопроеигрывателем.....	212
режим поддержания дистанции		органы управления радио.....	195
ACC.....	66	органы управления радио DAB.....	198
ремень безопасности.....	63	органы управления режимом двойного	
свечи предпускового подогрева		изображения.....	214
дизельного двигателя.....	64	органы управления ТВ.....	210
сигнализатор переключения		подключение нескольких портативных	
передачи.....	67	устройств.....	207
система управления дальним		подключение портативного	
светом.....	66	устройства.....	204
стояночный тормоз.....	63	подключение портативных	
температуры двигателя.....	62	устройств.....	205
тормозная жидкость.....	63–64	подогреватель, работающий на	
указатели поворота на прицепе.....	67	топливе.....	101
уровень заряда аккумуляторной		портативные устройства	
батареи.....	63	органы управления.....	201
функция предупреждения о		режим двойного изображения.....	215
препятствиях впереди.....	67	сиденья с подогревом и	
Свечи предпускового подогрева		охлаждением.....	100
сигнализатор.....	64	служебный режим.....	97
Сенсорный экран.....	281	смена портативного устройства.....	209
автоматическая рециркуляция.....	100	сопряжение портативного	
воспроизведение с портативного		устройства.....	207
устройства.....	206	телефон	
выбор языка.....	95	телефонная книга.....	229
главное меню.....	93	управление.....	94
дополнительные функции.....	97	уход за сенсорным экраном.....	94
запрет показа.....	213	часы.....	95
звук кнопок.....	95	ярлыки.....	95
климат-контроль в передней части		Сигнализатор	
салона.....	98	система помощи при экстренном	
лицензионные соглашения.....	192	торможении.....	147
меню 4x4i.....	183		

электронная система распределения тормозных усилий.....	147
Сигнализатор антиблокировочной системы тормозов (ABS).....	65
Сигнализатор двигателя/коробки передач.....	64
Сигнализатор заряда аккумуляторной батареи.....	63
Сигнализатор интеллектуальной системы "Стоп/Старт".....	66
Сигнализатор низкого давления масла.....	63
Сигнализатор низкого уровня топлива.....	65
Сигнализатор пониженного диапазона коробки передач.....	67
Сигнализатор температуры двигателя.....	62
Сигнализаторы указателей.....	66
Сигнализация.....19, 265	
выключение.....	22
отключение из салона.....	19
периметр.....	19
Сигнализация автомобиля.....	265
Сиденья	
детские кресла.....	42
передние с электроприводом.....	24
перечень проверок креплений детских кресел.....	44
подголовники.....	33
подголовники с электроприводом.....	33
посадка на задние сиденья.....	30
правильная посадка.....	25
расположение детского кресла.....	45
расположенные сзади органы управления сиденьем переднего пассажира.....	28
регулировки задних сидений.....	28
рекомендованные детские кресла.....	46
ремни безопасности.....	281
сигнализатор ремней безопасности.....	63
складывание задних сидений.....	31
складывание и раскладывание задних сидений.....	29
складывающийся подлокотник.....	26
с климат-контролем.....	100
снятие подголовника.....	34
сохранение в память положения сиденья.....	26
страховочные лямки детского кресла.....	49
Сиденья с климат-контролем.....	100
Сиденья с ручной регулировкой	
подголовники.....	33
правильная посадка.....	25
складывающийся подлокотник.....	26
снятие подголовника.....	34
Сиденья с функцией запоминания положения.....	26
Сиденья с электроприводом.....	24
доступ к задним сиденьям.....	30
отодвигание сиденья пассажира.....	28
подголовники.....	33
правильная посадка.....	25
складывающийся подлокотник.....	26
снятие подголовника.....	34
сохранение в память положения сиденья.....	26
Символы, используемые в данном руководстве.....	2
Символы справочника.....	2
Система "Стоп/Старт"	
включение.....	132
выключение.....	132
Система Dynamic Response	
долив рабочей жидкости.....	289
спецификация рабочей жидкости.....	289
уровень жидкости.....	288
Система Terrain Response	
выбор программы.....	177
выбор режимов водителем.....	178
грязь/колея.....	178
замечания по работе системы.....	179
органы управления.....	177
основная программа.....	177

программа «Камни-малый ход».....	178	раскрытие подушки	
программа «Песок».....	178	безопасности.....	54
травя/гравий/снег.....	177	расположение подушек	
Система адаптивного управления		безопасности.....	51
подвеской.....	145	сигнализатор подушки	
Система видеокамер кругового обзора		безопасности.....	54
меню сенсорного экрана.....	185	техническое обслуживание подушек	
управление прицепом.....	186	безопасности.....	264
Система динамического контроля		фронтальные подушки	
курсовой устойчивости (DSC)		безопасности.....	53
включение.....	141	шторки безопасности.....	53
выключение.....	140	Система пассивной безопасности (SRS)	
горит сигнализатор DSC.....	64	боковые подушки безопасности.....	53
сигнализатор выключенной DSC.....	65	сигнализатор подушки	
Система динамической		безопасности.....	65
стабилизации.....	140	Система помощи при парковке	
включение.....	141	очистка датчика.....	150
выключение.....	140	Система помощи при парковке задним	
Система контроля "мертвых зон"		ходом.....	149
уведомление об автомобиле,		камера заднего вида.....	154
выполняющем обгон.....	80	неисправность системы.....	150
Система контроля аккумуляторной		система обнаружения движущихся	
батареи.....	293	объектов при движении задним	
Система контроля давления в шинах		ходом.....	153
клапаны.....	311	Система помощи при парковке	
полноразмерное запасное		передним ходом.....	149
колесо.....	316	неисправность системы.....	150
Система контроля давления в шинах		Система помощи при экстренном	
(TPMS)		торможении.....	147
уход за шинами.....	308	Система радиоинформации	
Система контроля устойчивости на		автоматическая перенастройка....	196
спуске.....	180	Системы помощи при парковке	
предупреждения.....	181	камера заднего вида.....	151, 154
сигнализатор.....	67	неисправность системы.....	150
температура тормозов.....	181	система обнаружения движущихся	
Система наблюдения за давлением в		объектов при движении задним	
шинах.....	315	ходом.....	153
Система обнаружения движущихся		управление.....	149
объектов при движении задним		Скоростные категории шин.....	308
ходом.....	153	Служебный режим.....	97
Система пассивной безопасности		деактивация.....	7
крышки модулей подушек		отмена.....	97
безопасности.....	281	Смена подключенного телефона.....	228
		Снятие запасного колеса.....	324

Снятие подголовника.....	34
Соответствие нормам ЕС (навигация).....	254
Сопряжение при помощи телефона.....	226
Спидометр.....	57
Спутниковая навигация	
TMC.....	245, 247
дисплей.....	245
значки.....	246
автоматическое изучение маршрута.....	239
арабский язык.....	245
бездорожье	
ввод маршрута.....	248
маршруты.....	247
опции маршрута.....	248
быстрый выбор POI.....	240
быстрый маршрут.....	239
введенные ранее пункты назначения.....	242
ввод координат.....	242
восстановление настроек по умолчанию.....	241
выбор въезда/съезда с автострады.....	243
голосовые команды.....	223
голосовые указания.....	239
загрузка сохраненного маршрута.....	248
избранные пункты.....	241
изображение компаса.....	249
карта.....	242
автомасштабирование.....	236
разделенный экран.....	235
контакты в экстренных случаях.....	242
меню.....	233
местоположение дилеров.....	244
местоположение дома.....	241
начать указание маршрута.....	238
общие сведения.....	231
объекты инфраструктуры (POI).....	243–244
категории.....	244

поиск.....	244
отмена инструкций.....	240
правовые организации.....	250, 252–254
пункты объезда.....	239
режимы экрана.....	236
указание пункта назначения.....	238
область поиска.....	237
указание пункта назначения по почтовому индексу.....	241
управление.....	232
Старение (шин).....	312
Стеклоочистители, скорость работы которых зависит от скорости автомобиля.....	76
нижнее положение стеклоочистителей зимой.....	77, 277
управление.....	74
Стеклоочистители и стеклоомыватели	
датчик дождя.....	76
режим регулирования по скорости движения.....	76
управление.....	74
уровень жидкости.....	287
Стояночный тормоз.....	147
сигнализатор.....	63
Страховочные ляжки для безопасности детей.....	49

Т

Таймер климат-контроля.....	101
дополнительные пульты дистанционного управления.....	104
использование пульта дистанционного управления.....	103
программирование.....	102
элементы питания пульта дистанционного управления.....	105
Тахометр.....	57
ТВ	
органы управления.....	210
органы управления режимом двойного изображения.....	214
режим двойного изображения.....	215

Телевизор		размеры.....	345
органы управления.....	210	регулировка углов установки	
Телефон		колес.....	349
безопасность.....	225	смазочные материалы.....	339
громкость телефона.....	229	топливо.....	260
значки.....	228	ход педали тормоза.....	349
общие сведения.....	224	этанол.....	256
органы управления		Технические характеристики	
органы управления на рулевом		масла.....	339
колесе.....	229	Технические характеристики смазочных	
органы управления на рулевом		материалов.....	339
колесе.....	229	Техническое обслуживание	
режим громкой связи.....	225	блок предохранителей (салон).....	300
смена телефона.....	228	блок предохранителей в багажном	
совместимость Bluetooth.....	226	отделении.....	304
сопряжение		блок предохранителей в моторном	
при помощи телефона.....	226	отсеке.....	297
сопряжение при помощи		ежедневные проверки.....	265
телефона.....	226	еженедельные проверки.....	265
список совместимых устройств.....	226	емкости.....	341
телефонная книга.....	229	закрывание капота.....	269
Телефонная книга.....	229	замена лампы.....	271
Температура тормозов.....	181	снятие заднего фонаря.....	275
Техника безопасности в гараже		замена предохранителя.....	296
вентиляторы двигателя.....	267	запуск от внешнего	
выхлопные газы.....	267	аккумулятора.....	292
горячие компоненты.....	267	использование пускового	
использование домкрата.....	267	устройства.....	292
меры предосторожности при		комплект для ремонта шин.....	318
обращении с АКБ.....	267	очистка	
электрические компоненты.....	267	кожа.....	280
Технические данные		парковочные датчики.....	150
колеса и шины.....	347	ремни безопасности.....	281
масса.....	343	салон.....	280
регулировка углов установки		снаружи.....	278
колес.....	349	после поездки по бездорожью.....	279
Технические характеристики		проверка давления в шинах после	
MTBE.....	256	ремонта.....	321
вес.....	343	противосажевый фильтр (DPF).....	266
двигатель.....	338	процедура ремонта шин.....	320
емкость топливного бака.....	260	технические характеристики	
жидкости.....	339	смазочных материалов и рабочих	
колеса и шины.....	347	жидкостей.....	339
метанол.....	256	тяжелые условия эксплуатации.....	265

y

Указание пункта назначения.....	238
область поиска.....	237
почтовый индекс.....	241
Указатели поворота.....	68
сигнализатор.....	66
Указатель уровня топлива.....	57
Управление дальним светом.....	69
Управление прицепом	
камеры.....	186
Устройство защиты от заправки	
бензином дизельных	
автомобилей.....	260

 Φ

Фаркоп	
размеры точки крепления.....	126
Фаркоп с электроприводом.....	120
Фары.....	68
Фронтальные подушки	
безопасности.....	53

4

Цепи противоскольжения.....313

4

Часы.....57

Ш

Шаровая опора тягово-сцепного устройства

многопозиционная регулировочная пластина.....	123
размеры точки крепления.....	124
фаркоп с электроприводом.....	120

Шины

TPMS.....	315
важная информация.....	329
временное использование запасного.....	317
давление.....	309
деформированные участки.....	312
естественное старение.....	312
замена.....	311, 317
зимние.....	312
использование запасного колеса.....	329
использование комплекта для ремонта.....	319
клапаны.....	311
комплект для ремонта.....	318
маркировка на боковой поверхности шины.....	307
полноразмерное запасное колесо.....	316
процедура ремонта.....	320
скоростные категории.....	308
техника безопасности при ремонте шин.....	318
требования для Индии.....	314
уход за шинами.....	308
цепи противоскольжения.....	313

Э

Эвакуация

буксировка с опорой на четыре колеса.....	332
буксировочные проушины.....	330
транспортировка.....	332

Эвакуация автомобиля

буксировка с опорой на четыре колеса.....	332
буксировочные проушины.....	330
замок рулевой колонки.....	11
транспортировка автомобиля.....	332

Эксплуатация

важная информация о тормозах...	146
включение интеллектуальной системы "Стоп/Старт".....	132
горит сигнализатор DSC.....	64
датчик дождя.....	76
динамический режим.....	140
ежедневные проверки.....	265
еженедельные проверки.....	265
использование системы круиз-контроля.....	164
низкое давление масла.....	63
ограничения системы Park assist.....	159
отключение интеллектуальной системы "Стоп/Старт".....	132
перед запуском.....	335
поиск и устранение неисправностей системы Park assist.....	160
после столкновения.....	335
правильная посадка.....	25
сигнализатор переключения передачи.....	67
сигнализатор системы предупреждения о препятствиях впереди.....	67
система контроля "мертвых зон"....	80
система помощи при трогании на подъеме.....	146
система помощи при экстренном торможении.....	147
тяжелые условия.....	265
управление на крутом склоне с помощью ABS.....	146
управление тормозами с помощью ABS.....	146
электронная система распределения тормозных усилий.....	147

Эксплуатация при низких температурах	
противосажевый фильтр (DPF).....	267
Экстренные случаи (навигация).....	242
Электрические стеклоподъемники	
работа.....	90
Электрический разъем прицепа.....	118
Электронная система распределения	
тормозных усилий.....	147
Электронные данные.....	335
Электронный ключ	
замена элемента питания.....	17
простое запирание.....	18
Электронный стояночный тормоз.....	147
Элементы питания пульта	
дистанционного управления	
мультимедийная система в задней	
части салона.....	220
Элементы управления на рулевом	
колесе	
телефон.....	229
Этанол.....	256

