

英文字母

CD 播放器	
CD 加载.....	127
便携式媒体播放.....	138
便携式媒体配对.....	138
DAB 收音机控制按钮.....	133
控制钮.....	133
设置.....	134
信号群.....	134
EU 合格（导航系统）.....	170
Homelink.....	58
编程车库门开启器.....	58
编程设置.....	58
编程设置单个按钮.....	59
大门门开启器.....	59
辅助.....	59
滚动码设备编程设置.....	59
ISOFIX 锚固点.....	32
RDS-TMC.....	166
RDS-TMC 概述.....	165
图标.....	166
显示.....	165
SRS	
安全气囊报警灯.....	43
USB 设备	
连接多个设备.....	138

A

安全.....	11
安全带.....	188
安全.....	27
提醒和警告.....	27
调整.....	26
检查.....	27
使用.....	26
预紧器.....	27
安全气囊	
保养信息.....	38
报警灯.....	37, 43
侧面.....	36
禁用.....	37
模块盖板.....	188
气帘.....	36

前.....	36
维护.....	176
位置.....	35
展开.....	35-36
助残改动.....	38
安全锁.....	29
安全带.....	27, 188
报警.....	176
单重锁闭.....	11
关闭错误锁闭.....	13
解除警报.....	13
轮胎保养.....	207
轮胎压力.....	207
燃油与燃油加注.....	171
使用电话.....	153
使用座椅安全带.....	26
外围报警.....	11
用过的发动机机油.....	178
正确就坐.....	16
座椅安全带报警灯.....	43
座椅安全带提醒和警告.....	27
座椅安全带预紧器.....	27
安装点尺寸	
用于带多高度板的牵引球.....	85
用于电动拖车杆.....	87

B

白天行驶灯.....	46
保险丝	
乘客车厢保险丝盒.....	201
发动机舱保险丝盒.....	199
更换.....	198
位置.....	197
行李箱保险丝盒.....	203
保养信息	
安全气囊.....	38
数据记录.....	225
报警.....	11, 176
报警灯.....	42, 44
ABS.....	43
ACC 跟车模式.....	44
AFS.....	43
DSC 启用.....	43
安全带.....	43

- 安全气囊.....37, 43
 侧灯.....44
 柴油电热塞.....43
 灯测试.....42
 陡坡缓降控制.....45
 发动机温度.....42
 发动机/变速器.....43
 后雾灯.....44
 换挡报警灯.....44
 机油压力过低.....42
 前方警示.....45
 前照灯远光灯.....44
 燃油液位过低.....44
 拖车方向指示灯.....45
 外部温度.....44
 蓄电池充电.....42
 选定低速档.....45
 巡航控制.....45
 严重警告信息.....42
 远光灯辅助.....44
 指示灯.....44
 制动器.....42-43
 智能停止/启动（绿色）.....44
 驻车制动器.....42
 自动速度限制器.....44
 自适应前方照明系统.....43
 禁用.....13
 内部禁用.....11
 外围.....11
 备胎.....216
 使用车轮楔块.....217
 本手册中使用的符号.....2
 编程定时气候.....68
 便利模式.....6
 变速器
 档域变换.....95
 档域变换指示灯.....95
 换挡报警灯.....44
 静止状态档域变换.....95
 下坡.....94
 自动.....93
 自我保护模式.....95
 变速箱
 档域变换.....95
 档域变换指示灯.....95
 换挡报警灯.....44
 静止状态档域变换.....95
 下坡.....94
 自动.....93
 自我保护模式.....95
 便携式媒体
 播放.....138
 电源插座.....75
 更换设备.....139
 控制钮.....135
 连接.....136
 连接多个设备.....138
 连接设备.....137
 配对.....138
 屏幕模式（导航）.....160
 屏幕设置
 屏幕保护程序.....63
 超时期间.....63
 音量弹出窗口.....63
 主题.....63
 拨杆换挡
 临时手动档位选择.....94
- ## C
- 拆除头枕.....22
 拆卸备胎.....216
 草地/碎石地/雪地.....119
 侧灯
 报警灯.....44
 柴油颗粒过滤器 (DPF).....177
 短距离行驶.....177
 寒冷天气行驶.....177
 含硫量.....172
 电热塞
 报警灯.....43
 规格.....174
 含硫量.....172
 加错油保护装置.....174
 加注口盖.....173
 紧急释放.....173
 燃油.....172
 燃油含水.....173
 燃油箱容量.....173

- 车窗全开.....6
 - 操作.....60
 - 重置.....186
- 天窗
 - 重置.....186
- 车灯.....46
 - 报警灯.....42
 - 测试.....42
 - 灯泡更换.....180
 - 凝水.....47
 - 尾灯拆卸.....183
 - 氙气前照灯.....182
- 车库门开启器.....58
 - 编程滚动码装置.....59
 - 编程设置.....58
 - 编程设置单个按钮.....59
 - 辅助.....59
 - 入口大门.....59
- 车库内安全
 - 电气部件.....177
 - 顶升.....177
 - 发动机风扇.....177
 - 废气.....177
 - 热部件.....177
 - 蓄电池注意事项.....177
- 车辆报警.....176
- 车辆测试
 - 起伏不平的道路上.....177
- 车辆重量.....231
- 车辆清洁
 - 内部.....187
 - 外部.....186
- 驻车传感器.....103
- 车辆设置
 - 代客泊车模式.....64
- 车辆施救
 - 牵引孔眼.....221
 - 四轮着地牵引.....223
 - 运输车辆.....223
 - 转向柱锁.....7
- 车辆数据记录.....225
- 车辆蓄电池充电.....196
 - 警告标记.....194
 - 连接跨接导线.....194
- 蓄电池监测系统.....196
- 车轮更换
 - 安全警告.....216
 - 备胎.....216
 - 备胎的使用.....220
 - 重要信息.....220
 - 工具箱.....216
 - 临时备胎.....217
 - 倾斜传感器.....218
 - 锁定车轮螺母.....218
 - 推荐流程.....218
- 车轮和轮胎
 - TPMS.....211
 - 穿孔维修.....213
 - 穿孔维修安全.....213
 - 冬季轮胎.....209
 - 更换.....208
 - 更换轮胎.....212
 - 规格.....233
 - 老化.....209
 - 临时用备胎.....212
 - 轮胎保养.....207
 - 轮胎侧壁标记.....206
 - 轮胎磨平.....209
 - 轮胎速度等级.....207
 - 气嘴.....208
 - 全尺寸更换.....212
 - 四轮定位.....234
 - 维修程序.....214
 - 维修工具箱.....213
 - 维修后检查压力.....215
 - 维修套件使用.....213
 - 雪链.....210
 - 压力.....207
 - 印度规定.....210
- 车轮楔块使用.....217
- 车门外视镜.....52
 - 盲点监视器.....54
- 车外后视镜
 - 倒车时后视镜下调.....52
 - 电动.....52
 - 手动.....52
- 车主维护.....176
- 尺寸.....232

- 乘客车厢保险丝盒.....201
 乘客座椅移动
 从后部控制.....18
 乘员安全
 安全带.....188
 儿童座椅系带.....33
 建议的儿童座椅.....31
 使用座椅安全带.....26
 座椅安全带安全.....27
 座椅安全带报警灯.....43
 座椅安全带提醒和警告.....27
 座椅安全带预紧器.....27
 重量.....231
 重置车窗.....186
 储物箱室.....73
 储物箱室区域
 杂物箱.....73
 杯托.....73
 后扶手.....73
 前杂物盒.....73
 触摸屏.....188
 DAB 收音机控制按钮.....133
 DVD 播放器控制按钮.....142
 按钮反馈.....63
 变更便携式媒体设备.....139
 便携式媒体播放.....138
 便携式媒体连接.....136
 便携式媒体配对.....138
 控制按钮.....135
 屏幕设置.....63
 操作.....62
 触摸屏保养.....63
 代客泊车模式.....64
 电话
 电话簿.....155
 电视控制按钮.....140
 额外功能.....64
 系统设置.....63
 加热型和制冷型座椅.....67
 禁止显示.....143
 快捷键.....63
 连接便携式媒体设备.....137
 连接多个便携式媒体设备.....138
 前气候控制.....66
 全方位车身摄像头菜单.....124
 燃油燃烧式加热器.....68
 设置.....63
 时钟.....63
 视频播放器控制按钮.....142
 收音机控制按钮.....131
 双视图.....144
 双视图控制按钮.....144
 许可协议.....129
 音量预设.....63
 音频/视频控制按钮.....126
 语言选择.....63
 主菜单.....62
 自动再循环.....67
 4x4 信息菜单.....123
 穿孔维修工具箱.....213
 穿孔维修套件
 安全.....213
 使用说明.....213
 维修程序.....214
- ## D
- 打开
 发动机罩.....178
 代客泊车模式.....64
 禁用.....4
 取消.....64
 挡风玻璃清洗器
 液位.....192
 档域变换指示灯.....95
 静止时.....95
 指示灯.....95
 倒车交通检测.....105
 倒车驻车辅助.....102
 倒车交通检测.....105
 后视摄像头.....106
 系统故障.....103
 导航
 TMC.....165-166
 图标.....166
 显示.....165
 阿拉伯语.....165
 按邮政编码输入目的地.....163
 菜单.....157

- 操作.....156
- 触摸模式.....160
- 地图.....163
 - 分割屏幕.....159
 - 自动缩放.....159
- 法规.....168-170
- 概述.....156
- 高速公路入口/出口选择.....164
- 恢复默认值.....162
- 回避点.....161
- 家庭位置.....163
- 紧急联系方式.....163
- 开始指引.....161
- 快速 POI 选择.....162
- 目的地输入.....161
 - 搜索区域.....160
- 收藏的位置.....162-163
- 兴趣点 (POI).....164
 - 类别及子类别.....164
 - 搜索.....165
- 以前的目的地.....163
- 语音指令.....151
- 语音指引.....162
- 越野
 - 路线.....167
 - 路线选项.....167
 - 使用已存储路线.....167
 - 新路线.....167
 - 选择指南针视图.....168
- 自动路线学习.....162
- 最容易路线.....161
- 地图.....163
 - 分割屏幕.....159
 - 自动缩放.....159
- 灯泡
 - 方向指示灯.....183
 - 更换灯泡.....180
 - 后灯.....184
 - 后雾灯.....184
 - 卤素灯.....182
 - 尾灯.....183
- 低档域变速器箱报警灯.....45
- 低档域变速箱
 - 行驶过程中选择高档域.....95
- 提示
 - 座椅安全带未扣合警告.....27
- 电动车窗
 - 操作.....60
- 电动拖车杆.....82
- 电动尾门
 - 开启高度.....9
- 电动驻车制动器.....100
- 电动座椅.....15
 - 乘客座椅移动.....18
 - 进入后排.....19
 - 折叠扶手.....16
 - 头枕.....22
 - 头枕拆除.....22
 - 正确就坐.....16
 - 座椅位置记忆.....16
- 电话簿.....155
 - 安全.....153
 - 电话簿.....155
 - 方向盘控制按钮.....155
 - 概述.....152
 - 更换电话.....154
 - 兼容性列表.....153
 - 控制按钮
 - 方向盘控制按钮.....155
 - 蓝牙兼容性.....153
 - 免提操作.....152
 - 配对
 - 通过电话.....153
 - 通过电话配对.....153
 - 通话音量.....155
 - 图标.....154
- 电热塞
 - 报警灯.....43
- 电视
 - 控制钮.....140
 - 双视图.....144
 - 双视图控制钮.....144
- 电源插座
 - 行李箱.....75
 - 杂物箱.....75
 - 中央控制台.....75
- 电子数据.....225
- 电子制动力分配.....100

- 定时气候.....68
 编程设置.....68
 额外的遥控器.....69
 使用遥控器.....69
 遥控电池.....70
 冬季轮胎.....209
 冬季停驻位置
 前刮水器.....186
 动态模式.....96
 动态稳定性控制 (DSC)
 DSC 关闭报警灯.....43
 DSC 启用报警灯.....43
 关闭.....96
 开启.....96
 动态响应
 液位.....193
 油液规格.....193
 油液加注.....193
 陡坡缓降控制.....121
 报警灯.....45
 警告信息.....122
 制动器温度.....122
 陡坡启动辅助.....100
 短距离行驶
 柴油颗粒过滤器 (DPF).....177
- ## E
- 额外功能.....64
 恶劣行驶条件.....177
 儿童安全系带.....33
 ISOFIX 锚固点.....32
 定位.....30
 系带.....33
 检查表.....30
 建议的儿童座椅.....31
 较大儿童.....34
 锁定和车窗抑制器.....29
 支撑座椅.....34
 儿童座椅.....29
 发动机舱
 油液加注口位置.....189
 有毒液体.....178
 发动机盖
 拆卸.....179
 重新安装.....179
 发动机温度报警灯.....42
 发动机罩下面.....179
 打开.....178
 关闭.....178
 发动机/变速器报警灯.....43
 舱打开.....178
 柴油.....172
 柴油颗粒过滤器 (DPF).....177
 防冻剂液位.....190
 规格.....227
 冷却液液位.....190
 汽油.....171
 油位.....189
- ## F
- 方向盘控制按钮
 电话.....155
 调整.....24
 加热型.....24
 方向指示灯.....46
 报警灯.....44
 防抱死制动系统 (ABS) 报警灯.....43
 防盗系统.....176
 分动箱
 行驶过程中的档域变换.....95
 分割屏地图.....159
 辅助加热器.....68
 辅助设备连接.....138
 辅助约束系统 (SRS)
 安全气囊报警灯.....43
 侧面安全气囊.....36
 安全气囊报警灯.....37
 安全气囊盖板.....188
 安全气囊维护.....176
 安全气囊位置.....35
 安全气囊展开.....36
 帘式安全气囊.....36
 前安全气囊.....36
 附件.....176

G

盖	
拆卸.....	179
重新安装.....	179
高速公路入口/出口	
路线设置.....	164
合格声明.....	170, 237
导航系统.....	170
更换保险丝.....	198
更换车轮	
安全警告.....	216
备胎.....	216
工具箱.....	216
临时备胎.....	217
锁定车轮螺母.....	218
推荐流程.....	218
更换灯泡.....	180
更换连接的电话.....	154
更换蓄电池（定时气候）.....	196
工具箱.....	216
固定行李	
锚固点.....	77
刮水器和洗涤剂	
操作.....	50
速度关联模式.....	51
液位.....	192
雨水传感器.....	51
操作.....	50
冬季停驻位置.....	51, 186
关闭发动机罩.....	178
关于本手册.....	2
光碟.....	127
规格	
MTBE.....	172
车轮和轮胎.....	233
尺寸.....	232
重量.....	231
发动机.....	227
甲醇.....	171
燃油.....	174
燃油箱容量.....	173
润滑剂.....	228
四轮定位.....	234

乙醇.....	171
油液.....	228
制动踏板行程.....	234
国外行驶	
光束形态.....	47
前照灯.....	47

H

寒冷天气行驶	
柴油颗粒过滤器 (DPF).....	177
后部气候控制.....	71
后灯	
拆卸.....	183
灯泡更换.....	183
后媒体	
触摸屏控制按钮.....	146
遥控电池.....	149
遥控器使用.....	147-148
后视镜	
车外后视镜.....	52
倒车时下调.....	52
盲点监视器.....	54
后视摄像头	
驻车辅助.....	103, 105-106
后雾灯	
报警灯.....	44
后座椅	
操作.....	19
乘客座椅移动.....	18
第三排折叠和升高.....	20
折叠和升高.....	19
手动调整.....	18
后座娱乐	
触摸屏控制按钮.....	146
遥控电池.....	149
遥控器使用.....	147-148
恢复导航默认设置.....	162

J

机油规格.....	228
机油压力过低报警灯.....	42
加注口位置.....	189
用过的发动机机油.....	178

- 有毒液体.....178
 - 记录
 - 维护数据.....225
 - 技术规格
 - 车轮和轮胎.....233
 - 重量.....231
 - 四轮定位.....234
 - 加错油保护装置.....174
 - 加热和通风
 - 定时气候.....68
 - 定时气候遥控器.....69
 - 后.....71
 - 加热型和制冷型座椅.....67
 - 前.....66
 - 燃油燃烧式加热器.....68
 - 使用遥控器.....69
 - 遥控电池.....70
 - 自动再循环.....67
 - 加热型方向盘.....24
 - 家庭（导航）.....163
 - 加注燃油
 - MTBE.....172
 - 安全预防措施.....171
 - 柴油.....172
 - 柴油含硫量.....172
 - 甲醇.....171
 - 汽油.....171
 - 燃油耗尽.....172
 - 新配方汽油.....172
 - 辛烷值.....171
 - 乙醇.....171
 - 甲醇.....171
 - 交通信息频道 (TMC).....166
 - 较大儿童安全座椅.....34
 - 较大儿童加高座椅.....34
 - 解锁.....13
 - 单点进入.....4, 6
 - 车窗全开.....4, 6
 - 打开尾门.....7
 - 多点进入.....4, 6
 - 驾驶者车门.....4
 - 进入和退出模式.....24
 - 免匙进入.....6
 - 模式.....4
 - 所有车门.....4
 - 转向柱.....24
 - 紧急制动辅助.....100
 - 紧急（导航）.....163
 - 进入车辆
 - 车窗全开.....6
 - 解锁模式.....6
 - 解锁转向柱.....24
 - 进入和退出模式.....24
 - 免匙进入.....6
 - 进入高度（空气悬架）.....98
 - 进入后座椅.....19
 - 经销商位置.....164
 - 警报静音.....13
 - 警告灯
 - 电子制动力分配.....100
 - 紧急制动辅助.....100
 - 警告符号（蓄电池）.....194
 - 静止状态档域变换.....95
- ## K
- 开动锁定.....7
 - 开始导航指引.....161
 - 空调
 - 后.....71
 - 前.....66
 - 使用遥控器.....69
 - 遥控电池.....70
 - 自动再循环.....67
 - 空气悬架.....97
 - DSC 故障安全防护.....99
 - 安全防护下降高度.....99
 - 进入高度.....98
 - 扩充模式.....97
 - 遥控操作.....98
 - 已锁定的进入高度.....98
 - 越野高度.....97
 - 自适应动态.....98
 - 空气质量传感器.....67
 - 跨接启动
 - 连接跨接导线.....194
 - 连接启动辅助装置.....195
 - 快速 POI
 - 选择.....162

扩充模式（空气悬架）.....97

L

蓝牙

便携式媒体

播放.....138

配对.....138

电话.....152

安全.....153

电话簿.....155

概述.....152

图标.....154

兼容性.....153

配对

通过电话.....153

老化（轮胎）.....209

冷却液

规格.....191

加注.....191

检查液位.....190

礼仪延迟.....46

连接跨接导线.....194

零部件.....176

路线

收藏的位置.....162

收藏夹详细信息.....163

轮胎侧壁标记.....206

轮胎更换.....208

轮胎磨平.....209

轮胎气嘴.....208

轮胎速度等级.....207

轮胎维修工具

维修程序.....214

轮胎压力监测系统.....211

轮胎压力监测系统 (TPMS)

轮胎保养.....207

气嘴.....208

全尺寸更换.....212

TPMS.....211

备胎的使用.....220

重要信息.....220

冬季.....209

更换.....208, 212

老化.....209

临时用备胎.....212

轮胎保养.....207

轮胎侧壁标记.....206

轮胎磨平.....209

轮胎维修安全.....213

气嘴.....208

全尺寸更换.....212

速度等级.....207

维修程序.....214

维修工具箱.....213

维修套件使用.....213

雪链.....210

压力.....207

印度规定.....210

M

盲点监视器

超车车辆通知.....54

锚固点 (ISOFIX).....32

锚固点（行李）.....77

门收发器

编程车库门开启器.....58

编程设置.....58

编程设置单个按钮.....59

车库门开启器.....58

辅助.....59

滚动码设备编程设置.....59

免匙进入.....6

免匙锁闭.....11

免提驻车.....107

驻车辅助故障检修.....110

驻车辅助限制.....109

无线电数据系统

自动重新调谐.....132

目的地输入.....161

搜索区域.....160

邮编.....163

N

内部保护

暂时禁用.....11

内部车灯

灯泡更换.....180

- 环境照明.....49
 强度.....49
 类型.....48
 位置.....48
 隐形模式.....49
 内部清洁.....187
 内部锁闭.....13
 泥地沟地.....119
 凝水（前照灯）.....47
- P**
- 配对
 通过电话.....153
 碰撞之后启动.....225
 皮革清洁.....187
- Q**
- 漆面
 清洁.....186
 起伏不平的道路
 车辆测试.....177
 气候控制
 定时气候.....68
 定时气候遥控器.....69
 后.....71
 加热型和制冷型座椅.....67
 前.....66
 燃油燃烧式加热器.....68
 使用遥控器.....69
 遥控电池.....70
 自动再循环.....67
 汽油发动机
 燃油类型.....171
 汽油加注口盖.....173
 汽油加注口盖板
 紧急释放.....173
 汽油油耗.....175
 规格.....174
 燃油箱容量.....173
 辛烷值.....171
 牵引重量
 最大重量.....80
- 牵引检查
 变光.....81
 灯.....81
 基本检查.....81
 计算重量.....81
 加载重量限制.....81
 拉脱式缆索.....81
 轮胎压力.....81
 牵引球.....81
 牵引孔眼.....221
 牵引控制
 关闭.....96
 开启.....96
 牵引球
 安装点尺寸.....85
 电动拖车杆.....82
 多高度垂板.....83
 牵引拖车.....80
 安装点尺寸.....85, 87
 电动拖车杆.....82
 多高度垂板.....83
 拖车电气连接.....80
 拖车摇摆.....81
 稳定性辅助.....81
 前安全气囊.....36
 前方警示报警灯.....45
 前刮水器.....50
 冬季驻车位置.....186
 前气候控制.....66
 自动再循环.....67
 前照灯.....46
 白天行驶灯.....46
 报警灯 (AFS).....43
 拆卸.....181
 灯泡更换.....180
 光束形态.....47
 国外行驶.....47
 礼仪延迟.....46
 凝水.....47
 清洗器.....51
 氙气.....182
 远光灯报警灯.....44
 远光灯辅助.....47
 远光灯辅助报警灯.....44

自适应.....	47
前驻车辅助.....	102
系统故障.....	103
清洁	
安全带.....	188
触摸屏.....	188
石油溶剂漆面.....	186
内部.....	187
皮革.....	187
外部.....	186
外部漆面.....	186
越野行驶后.....	187
驻车传感器.....	103
清洗器	
操作.....	50
油液规格.....	193
油液加注.....	193
清洗器（前照灯）.....	51
外部漆面.....	186
倾斜传感器.....	218
取消儿童模式.....	64
全地形反馈适应系统	
草地/碎石地/雪地.....	119
超控选项.....	120
程序选择.....	119
系统困难.....	120
控制钮.....	119
泥地沟地.....	119
沙地程序.....	119
通用程序.....	119
岩石爬行程序.....	119
全方位车身摄像头	
触摸屏菜单.....	124
拖车指引.....	125
R	
燃油表.....	39
燃油过低报警灯.....	44
燃油含水.....	173
燃油耗尽.....	172
燃油燃烧式加热器.....	68
燃油消耗.....	175
城区测试.....	175
郊区测试.....	175

组合循环.....	175
燃油与燃油加注.....	173
安全预防措施.....	171
柴油.....	172
柴油含硫量.....	172
耗尽.....	172
加错油保护装置.....	174
加注口盖.....	173
甲醇.....	171
甲基叔丁基醚 (MTBE).....	172
汽油.....	171
燃油规格.....	174
燃油含水.....	173
消耗.....	175
新配方汽油.....	172
辛烷值.....	171
乙醇.....	171
油箱容量.....	173
容量.....	230
润滑油规格.....	228

S

沙地程序.....	119
涉水感测	
控制钮.....	123
涉水深度	
触摸屏辅助.....	123
摄像头	
触摸屏菜单.....	124
倒车交通检测.....	105
后视摄像头.....	103, 106
邻近视图.....	124
拖车指引.....	125
设置菜单.....	40
显示单位.....	41
设置定时气候编程.....	68
声音设置	
音频系统.....	127
施救	
牵引孔眼.....	221
四轮着地牵引.....	223
运输.....	223
时钟.....	39

- 使用备胎
 - 重要信息.....220
- 使用车轮楔块.....217
- 使用巡航控制.....112
- 使用驻车辅助.....102
- 事件数据记录.....225
- 饰件
 - 安全气囊盖板（清洁）.....188
- 视频媒体播放器
 - 控制钮.....142
 - 全屏视图.....143
- 视频全屏视图.....143
- 后媒体触摸屏控制按钮.....146
- 后媒体使用.....148
- 禁止显示.....143
- 双视图.....144
- 双视图控制钮.....144
- 收藏的位置
 - 导航.....162
 - 导航详细信息.....163
- 收音机
 - DAB 电台.....134
 - DAB 控制钮.....133
 - 控制钮.....133
 - 设置.....134
 - 控制钮.....131
 - 自动电台重新调谐.....132
- 手册符号.....2
- 手动座椅
 - 折叠扶手.....16
 - 头枕.....22
 - 头枕拆除.....22
 - 正确就坐.....16
- 手制动器.....100
- 输入目的地.....161
- 数据记录.....225
- 双重锁闭.....11
 - 全面报警.....11
- 双视图.....144
 - 控制钮.....144
- 搜索区域（导航）.....160
- 速度计.....39
- 速度依赖型刮水器.....51
- 锁闭
 - 单.....11
 - 车辆起步.....7
 - 车门锁和释放杆.....13
 - 错误锁闭.....13
 - 免匙.....11
 - 双重锁闭.....11
 - 天窗全关.....12
 - 锁定车轮螺母.....218
- T**
 - 天窗全关.....12
 - 重置.....186
 - 停止/启动
 - 禁用.....91
 - 启用.....91
 - 通风座椅.....67
 - 通话音量.....155
 - 通用程序.....119
 - 头枕.....22
 - 电动座椅.....22
 - 退出车辆
 - 单重锁闭.....11
 - 车门锁和释放杆.....13
 - 关闭错误锁闭.....13
 - 免匙锁闭.....11
 - 内部锁闭.....13
 - 全面报警.....11
 - 双重锁闭.....11
 - 天窗全关.....12
 - 外围报警.....11
 - 拖车重量
 - 最大重量.....80
 - 拖车电气连接.....80
 - 拖车方向指示灯绿色报警灯.....45
 - 拖车杆
 - 安装点尺寸.....87
 - 拖车摇摆.....81
 - 拖车指引
 - 摄像头.....125

W

外部车灯	
灯泡更换.....	180
外部清洁.....	186
外部温度	
报警灯.....	44
外围报警.....	11
维护	
保险丝盒（乘客车厢）.....	201
柴油颗粒过滤器 (DPF).....	177
灯泡更换.....	180
尾灯拆卸.....	183
动态响应液液位.....	193
恶劣行驶条件.....	177
发动机舱保险丝盒.....	199
发动机机油油位.....	189
发动机冷却液液位.....	190
更换保险丝.....	198
关闭发动机罩.....	178
跨接启动.....	195
轮胎维修程序.....	214
轮胎维修套件.....	213
每周检查.....	176
清洁	
安全带.....	188
内部.....	187
皮革.....	187
外部.....	186
驻车传感器.....	103
清洗器液位.....	192
日常检查.....	176
容量.....	230
润滑油和油液规格.....	228
使用启动辅助装置.....	195
维修后检查轮胎压力.....	215
行李箱保险丝盒.....	203
越野行驶后.....	187
制动液液位.....	191
智能钥匙电池.....	9
维修后轮胎压力检查.....	215
尾门	
打开和关闭.....	7
电动开启高度.....	9

卫星导航	
TMC.....	165-166
图标.....	166
显示.....	165
阿拉伯语.....	165
按邮政编码输入目的地.....	163
菜单.....	157
操作.....	156
触摸模式.....	160
地图.....	163
分割屏幕.....	159
自动缩放.....	159
法规.....	168-170
概述.....	156
高速公路入口/出口选择.....	164
恢复默认值.....	162
回避点.....	161
家庭位置.....	163
紧急联系方式.....	163
经销商位置.....	164
开始指引.....	161
快速 POI 选择.....	162
目的地输入.....	161
搜索区域.....	160
取消指引.....	162
收藏的位置.....	162-163
兴趣点 (POI).....	164
类别.....	164
搜索.....	165
已存储路线载入.....	167
以前的目的地.....	163
语音指令.....	151
语音指引.....	162
越野	
路线.....	167
路线输入.....	167
路线选项.....	167
指南针视图.....	168
自动路线学习.....	162
最容易路线.....	161
坐标输入.....	163
稳定性控制.....	96
关闭.....	96
开启.....	96

- 雾灯
 - 报警灯
 - 后.....44
 - 前.....44
- X**
- 氙气前照灯.....182
- 新配方汽油.....172
- 辛烷值.....171
 - 汽油发动机.....171
- 信息娱乐
 - CD 加载.....127
 - DAB 收音机.....133
 - 电台.....134
 - 设置.....134
 - 便携式媒体
 - 播放.....138
 - 更换.....139
 - 控制钮.....135
 - 连接.....136
 - 连接多个设备.....138
 - 连接设备.....137
 - 配对.....138
 - 触摸屏
 - 保养.....63
 - 操作.....62
 - 额外功能.....64
 - 清洁.....188
 - 设置.....63
 - 音频/视频控制按钮.....126
 - 主菜单.....62
 - 电视控制按钮.....140
 - 电源插座.....75
 - 后媒体触摸屏控制按钮.....146
 - 后媒体使用.....148
 - 媒体播放器控制按钮.....142
 - 全屏视图.....143
 - 声音设置.....127
 - 收音机控制钮.....131
 - 双视图.....144
 - 控制钮.....144
 - 许可协议.....129
 - 自动电台重新调谐.....132
- 信息中心显示单位.....41
- 兴趣点 (POI).....164
 - 导航.....164
 - 搜索.....165
- 行车计算机.....40
 - 重置.....41
 - 平均车速.....41
 - 燃油范围.....41
 - 燃油消耗.....41
 - 行车距离.....41
- 行李固定.....77
- 行李箱
 - 分隔器和栏杆.....79
 - 锚固点.....77
 - 装载空间盖板.....77
- 行驶
 - DSC 启用报警灯.....43
 - 电子制动力分配.....100
 - 动态模式.....96
 - 陡坡启动辅助.....100
 - 换挡报警灯.....44
 - 机油压力过低.....42
 - 紧急制动辅助.....100
 - 盲点监视器.....54
 - 每周检查.....176
 - 配备 ABS 的陡坡控制.....100
 - 配备 ABS 的制动控制.....100
 - 碰撞之后.....225
 - 启动之前.....225
 - 启用智能停止/启动.....91
 - 前方警示报警灯.....45
 - 日常检查.....176
 - 使用巡航控制.....112
 - 停用智能停止/启动.....91
 - 险峻的行驶条件.....177
 - 雨水传感器.....51
 - 正确就坐.....16
 - 制动器重要信息.....100
 - 驻车辅助故障检修.....110
 - 驻车辅助限制.....109
- 蓄电池充电报警灯.....42
- 蓄电池监测系统.....196
 - 充电.....196
 - 更换
 - 定时气候遥控器.....196

- 监视系统.....196
 连接跨接导线.....194
 使用启动辅助装置.....195
 助推启动.....195
悬架
 安全防护下降高度.....99
 高度调节.....97
 进入高度.....98
 空气悬架.....97
 扩充模式.....97
 遥控操作.....98
 已锁定的进入高度.....98
 越野高度.....97
 自适应动态.....98
 选择车童模式.....64
 雪链.....210
 巡航控制.....112
 报警灯.....45
 压力检查（轮胎）
 维修后检查.....215
 轮胎.....207
Y
 严重警告信息.....42
 岩石爬行程序.....119
 遥控操作
 空气悬架.....98
 遥控电池
 后媒体.....149
 遥控器
 单重锁闭.....11
 后媒体.....147-148
 智能钥匙电池.....9
液体
 动态响应.....193
 规格.....193
 检查.....193
 发动机机油检查.....189
 规格.....228
 加注口位置.....189
 冷却液
 规格.....191
 加注.....191
 清洗器清洗液.....193
 清洗液
 规格.....193
 检查.....192
 容量.....230
制动器
 规格.....192
 加注.....192
 检查.....191
仪表盘.....39
 保养指示灯.....41
 报警灯.....42
 菜单.....40
 车辆设置.....40
 行车功能.....40
 行车计算机.....40
 仪表显示器.....40
 灯测试.....42
 警告信息.....40
 燃油范围.....41
 显示单位.....41
乙醇.....171
 以前的目的地（导航系统）.....163
 已锁定的进入高度.....98
音量
 电话.....155
音频
 CD 加载.....127
 DAB 收音机控制按钮.....133
 电台.....134
 控制钮.....133
 设置.....134
 DVD 播放器控制按钮.....142
 变更便携式媒体设备.....139
 便携式媒体播放.....138
 便携式媒体控制钮.....135
 便携式媒体连接.....136
 便携式媒体配对.....138
 触摸屏控制按钮.....126
 电视控制按钮.....140
 后媒体触摸屏控制按钮.....146
 连接便携式媒体设备.....137
 全屏视图.....143
 声音设置.....127
 视频播放器控制按钮.....142

- 收音机控制钮.....131
 - 双视图.....144
 - 双视图控制钮.....144
 - 许可协议.....129
 - 自动电台重新调谐.....132
 - 隐形模式.....49
 - 英里/加仑.....175
 - 用过的发动机机油.....178
 - 邮政编码
 - 目的地输入.....163
 - 娱乐
 - 便携式媒体控制钮.....135
 - 雨水传感器.....51
 - 语音标签
 - 设置语音快捷键.....151
 - 语音控制.....150
 - 导航 POI 类别.....151
 - 教程.....150
 - 培训系统.....151
 - 识别您的声音.....151
 - 语音标签.....151
 - 语音设置
 - 操作指南.....64
 - 命令列表.....64
 - 设置偏好.....64
 - 语音标签.....64
 - 语音培训.....64
 - 语音指引
 - 导航.....162
 - 远光灯辅助.....47
 - 越野导航.....167
 - 路线选项.....167
 - 使用已存储路线.....167
 - 新路线.....167
 - 选择指南针视图.....168
 - 越野高度
 - 空气悬架.....97
 - 越野行驶
 - 草地/碎石地/雪地.....119
 - 超控选项.....120
 - 动态编程.....120
 - 泥地沟地.....119
 - 沙地程序.....119
 - 通用程序.....119
 - 岩石爬行程序.....119
 - 运输车辆.....223
- ## Z
- 照明
 - 环境照明.....49
 - 内部车灯强度.....49
 - 内部车灯位置.....48
 - 隐形模式.....49
 - 正确就坐.....16
 - 指示灯报警灯.....44
 - 制动器温度.....122
 - ABS 报警灯.....43
 - 报警灯.....42-43
 - 重要信息.....100
 - 电子制动力分配.....100
 - 陡坡控制.....100
 - 陡坡启动辅助.....100
 - 紧急制动辅助.....100
 - 配备 ABS 的控制.....100
 - 手制动器.....100
 - 踏板行程.....234
 - 液体检查.....191
 - 油液规格.....192
 - 油液加注.....192
 - 驻车制动器报警灯.....42
 - 智能停止/启动报警灯.....44
 - 禁用.....91
 - 启用.....91
 - 智能钥匙
 - 单重锁闭.....11
 - 电池更换.....9
 - 驻车辅助
 - 操作.....102
 - 传感器清洁.....103
 - 倒车交通检测.....105
 - 故障检修.....110
 - 后视摄像头.....103, 106
 - 系统故障.....103
 - 使用范围.....109
 - 驻车制动器.....100
 - 报警灯.....42
 - 免提驻车.....107
 - 驻车辅助故障检修.....110

驻车辅助限制.....	109	建议的儿童座椅.....	31
助推启动.....	195	气候.....	67
转速表.....	39	前乘客座椅后部控制.....	18
转向柱锁.....	24	折叠扶手.....	16
车辆施救.....	7	头枕.....	22
锁闭.....	7	头枕拆除.....	22
选择自动位置.....	24	正确就坐.....	16
装载负荷		座椅安全带报警灯.....	43
行李箱分隔器.....	79	座椅位置记忆.....	16
装载空间盖板.....	77		
资料信息.....	42		
自动变速器.....	93		
档域变换指示灯.....	95		
换档报警灯.....	44		
换档拨杆.....	94		
静止状态档域变换.....	95		
临时手动档位选择.....	94		
下坡.....	94		
自动速度限制器			
报警灯.....	44		
自动缩放（导航）.....	159		
自动锁闭.....	7		
自动再循环.....	67		
自适应动态.....	98		
自适应前方照明系统.....	47		
报警灯.....	43		
自适应前照灯.....	47		
自我保护模式.....	95		
最容易路线.....	161		
座椅安全带			
报警灯.....	43		
座椅记忆.....	16		
座椅位置记忆.....	16		
安全带.....	188		
电动前部.....	15		
电动头枕.....	22		
儿童约束装置检查表.....	30		
儿童座椅.....	29		
儿童座椅定位.....	30		
儿童座椅系带.....	33		
后座椅调节.....	18		
后座椅进入.....	19		
后座椅折叠.....	20		
后座椅折叠和升高.....	19		