

## 警告灯与指示灯

红色警告灯用于主要报警。在继续行驶之前，驾驶员或具备资格的人员必须立即检查主要报警。

琥珀色和黄色警告灯用于次要报警。其中一些报警表明某个车辆系统在运行中，其他则表示驾驶员必须采取措施，然后向资质人员寻求帮助。

仪表板内的绿色和蓝色指示灯表明系统状态。

## 指示灯检查

点火系统开启时启动警告灯灯泡检查，并持续 3 秒钟（例外：安全气囊警告灯将保持点亮 6 秒钟）。如果在这段时间之后有任何警告灯保持点亮，则要在行车前调查原因。

有些警告灯会有关联信息显示在信息中心。

**注意：**不是所有的警告灯都必须检查（如远光灯前照灯和方向指示灯）。

**注意：**如果带 LED 灯的拖车连接到拖车插座，可能不会执行灯泡检查。

## 严重警告信息（红色）



当信息中心存在严重警告信息时，此指示灯点亮。

## 一般警告/资料信息（琥珀色）



当信息中心出现非关键警告信息或资料信息时，此警告灯点亮。

## 发动机温度（红色）



发动机温度过高时，此报警灯点亮。信息中心还将显示信息 **ENGINE OVERHEATING**（发动机过热）。

请在安全允许的情况下尽快停下车辆，并在继续之前向资质人员寻求帮助。

## 机油压力低（红色）



如果此指示灯闪烁或在行驶时亮起，在安全允许的条件下，尽快停下车辆，并立即关闭发动机。

检查机油位置，必要时加满。启动发动机，如果此指示灯仍然亮起，则立即关闭发动机；继续行驶之前，请向具备资格的人员寻求帮助。

## 制动器（红色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果在车辆行驶过程中此指示灯亮起，可怀疑制动液液位过低或电子制动力分配 (EBD) 系统存在故障。

在安全情况下请尽快停车检查，必要时加满制动液。如果指示灯仍然亮起，继续行驶之前，请向资质人员寻求帮助。

## 驻车制动器（红色）



驻车制动器正确拉合后点亮。如果此灯闪烁，则表明已检测到故障。请立即向资质人员寻求帮助。

## 蓄电池充电（红色）



当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即会熄灭。

如果此灯一直点亮或在行驶过程中点亮，则表明蓄电池充电系统存在故障。请立即向资质人员寻求帮助。

## 安全带（红色）



当车辆在行驶过程中并且有人座座的前座椅的安全带未扣紧时，指示灯将亮起并伴有蜂鸣声。

当相关的安全锁扣紧后，此灯将熄灭。

**注意：**放在前乘客座椅上的物品可能会启动安全带提示器。建议您以安全带固定任何放置在前乘客座椅上的物品。请参阅**26**，使用座椅安全带。

## 发动机/变速器（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果发动机运转时该指示灯亮起，则表示发动机或变速器存在相关的排放故障。车辆可以驾驶，但可能会进入自我保护模式，性能可能会降低。尽快向资质人员寻求帮助。

如果发动机运转时该指示灯闪烁，请减速并立即向资质人员寻求帮助。

## 电热塞（琥珀色）



当点火开关打开后此灯点亮，藉此表明电热塞已启动。

## 制动器（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果在发动机启动后或车辆行驶过程中此灯一直点亮，应该怀疑制动块磨损或紧急刹车辅助系统（EBA）系统存在故障。

您仍可小心驾驶车辆，但应立即向具备资格的人员寻求帮助。

## 动态稳定控制系统(DSC)（琥珀色）



DSC 启用时闪烁。

如果存在故障，其将保持点亮，信息中心将显示 **DSC NOT AVAILABLE**（DSC 不可用）。此时仍可驾驶车辆，但没有 DSC 辅助。尽快向资质人员寻求帮助。

## 动态稳定控制系统 (DSC) 关闭（琥珀色）



DSC 关闭时点亮。将会发出一声蜂鸣音且信息中心将会显示一条确认信息。

## 防抱死制动系统 (ABS)（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果此灯一直点亮或在行驶过程中点亮，则表明 ABS 系统存在故障。小心驾驶，避免强力制动，并立即向资质人员寻求帮助。

## 安全气囊（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即会熄灭。

如果此灯在行驶过程中点亮，则表明安全气囊系统存在故障。尽快向资质人员寻求帮助。

## 自适应前部照明系统（琥珀色）



存在系统故障时亮起。前照灯仍可工作，但此功能不能正常运行。尽快向资质人员寻求帮助。

## 后雾灯（琥珀色）



后雾灯打开时会点亮。

## 燃油液位过低警告（琥珀色）



燃油液位过低时点亮。请尽早加注燃油。

箭头显示可在车辆的哪一侧找到燃油加注口盖。

## 自动限速器（琥珀色）



自动限速器启用时亮起。

## 跟车模式（琥珀色）



当自适应巡航控制系统处于跟车模式时亮起。

## 外部温度（琥珀色）



外部温度低至足以在路面出现冰霜时点亮。

## 轮胎压力监测系统（黄色）



警告灯点亮，同时信息中心显示信息，警告一个或多个轮胎明显充气不足。

尽快停下车辆，检查轮胎压力并将其充气到建议的压力。

警告灯将闪烁以提示系统故障。

## 远光灯（蓝色）



当远光前照灯打开或闪烁时此灯点亮。

## 前雾灯（绿色）



前雾灯打开时亮起。

## 侧灯（绿色）



侧灯打开时点亮。

## 远光灯辅助（绿色）



当自动远光灯功能打开远光灯时亮起。

## 方向指示灯（绿色）



当方向指示灯开启时，相应的警告灯会闪烁。

## 智能停止/启动（绿色）



当发动机被 ECO 停止/启动系统关闭后点亮。

**注意：**通常与发动机关闭相关的其他警告（例如点火警告灯）在 ECO 停止/启动系统关闭发动机期间不会点亮。

## 换档（绿色）



换档指示灯在建议的换档点（升档）短促点亮。

换档指示灯在巡航控制启用时不会点亮，并且不会受到踩下油门踏板的干预。

**注意：**该警告指示灯仅供参考。以适合于普遍情况的方式操作车辆是驾驶员的职责。

### 下坡控制（绿色）



选择了 HDC 且符合 HDC 工作条件时持续点亮。请参阅 **121, HDC 控制按钮**。

如果此灯闪烁，则表明 HDC 已选择，但是操作条件没有满足或出现 HDC 隐退。

### 低档域（绿色）



选择低档域时点亮。

### 巡航控制（绿色）



当巡航控制或自适应巡航控制处于活动状态时亮起。

### 前向警示（绿色）



前向警示启用时亮起。

### 拖车方向指示灯（绿色）



当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即会熄灭。

如果拖车已连接，此警告灯将与方向指示灯警告灯一起闪烁。如果此灯不闪烁，则表明拖车上的方向指示灯灯泡可能存在故障。

**注意：** 如果带 LED 灯的拖车连接到拖车插座，可能不会执行灯泡检查。