

警告灯与指示灯

红色警告灯用于主要报警。在继续行驶之前，驾驶员或具备资格的人员必须立即检查主要报警。

琥珀色和黄色警告灯用于次要报警。其中一些报警表明某个车辆系统在运行中，其他则表示驾驶员必须采取措施，然后向资质人员寻求帮助。

仪表板内的绿色和蓝色指示灯表明系统状态。

指示灯检查

点火系统开启时启动警告灯灯泡检查，并持续 3 秒钟（例外：安全气囊警告灯将保持点亮 6 秒钟）。如果在这段时间之后有任何警告灯保持点亮，则要在行车前调查原因。

有些警告灯会有关联信息显示在信息中心。

注意：不是所有的警告灯都必须检查（如远光灯前照灯和方向指示灯）。

注意：如果带 LED 灯的拖车连接到拖车插座，可能不会执行灯泡检查。

严重警告信息（红色）



当信息中心存在严重警告信息时，此指示灯点亮。

一般警告/资料信息（琥珀色）



当信息中心出现非关键警告信息或资料信息时，此警告灯点亮。

发动机温度（红色）



发动机温度过高时，此报警灯点亮。信息中心还将显示信息 **ENGINE OVERHEATING**（发动机过热）。

请在安全允许的情况下尽快停下车辆，并在继续之前向资质人员寻求帮助。

机油压力低（红色）



如果此指示灯闪烁或在行驶时亮起，在安全允许的条件下，尽快停下车辆，并立即关闭发动机。

检查机油位置，必要时加满。启动发动机，如果此指示灯仍然亮起，则立即关闭发动机；继续行驶之前，请向具备资格的人员寻求帮助。

制动器（红色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果在车辆行驶过程中此指示灯亮起，可怀疑制动液液位过低或电子制动力分配 (EBD) 系统存在故障。

在安全情况下请尽快停车检查，必要时加满制动液。如果指示灯仍然亮起，继续行驶之前，请向资质人员寻求帮助。

驻车制动器（红色）



驻车制动器正确拉合后点亮。如果此灯闪烁，则表明已检测到故障。请立即向资质人员寻求帮助。

蓄电池充电（红色）



当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即会熄灭。

如果此灯一直点亮或在行驶过程中点亮，则表明蓄电池充电系统存在故障。请立即向资质人员寻求帮助。

安全带（红色）



当车辆在行驶过程中并且有人座座的前座椅的安全带未扣紧时，指示灯将亮起并伴有蜂鸣声。

当相关的安全锁扣紧后，此灯将熄灭。

注意：放在前乘客座椅上的物品可能会启动安全带提示器。建议您以安全带固定任何放置在前乘客座椅上的物品。请参阅**26**，使用座椅安全带。

发动机/变速器（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果发动机运转时该指示灯亮起，则表示发动机或变速器存在相关的排放故障。车辆可以驾驶，但可能会进入自我保护模式，性能可能会降低。尽快向资质人员寻求帮助。

如果发动机运转时该指示灯闪烁，请减速并立即向资质人员寻求帮助。

电热塞（琥珀色）



当点火开关打开后此灯点亮，藉此表明电热塞已启动。

制动器（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果在发动机启动后或车辆行驶过程中此灯一直点亮，应该怀疑制动块磨损或紧急刹车辅助系统（EBA）系统存在故障。

您仍可小心驾驶车辆，但应立即向具备资格的人员寻求帮助。

动态稳定控制系统(DSC)（琥珀色）



DSC 启用时闪烁。

如果存在故障，其将保持点亮，信息中心将显示 **DSC NOT AVAILABLE**（DSC 不可用）。此时仍可驾驶车辆，但没有 DSC 辅助。尽快向资质人员寻求帮助。

动态稳定控制系统 (DSC) 关闭（琥珀色）



DSC 关闭时点亮。将会发出一声蜂鸣音且信息中心将会显示一条确认信息。

防抱死制动系统 (ABS)（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果此灯一直点亮或在行驶过程中点亮，则表明 ABS 系统存在故障。小心驾驶，避免强力制动，并立即向资质人员寻求帮助。

安全气囊（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即会熄灭。

如果此灯在行驶过程中点亮，则表明安全气囊系统存在故障。尽快向资质人员寻求帮助。

自适应前部照明系统（琥珀色）



存在系统故障时亮起。前照灯仍可工作，但此功能不能正常运行。尽快向资质人员寻求帮助。

后雾灯（琥珀色）



后雾灯打开时会点亮。

燃油液位过低警告（琥珀色）



燃油液位过低时点亮。请尽早加注燃油。

箭头显示可在车辆的哪一侧找到燃油加注口盖。

自动限速器（琥珀色）



自动限速器启用时亮起。

跟车模式（琥珀色）



当自适应巡航控制系统处于跟车模式时亮起。

外部温度（琥珀色）



外部温度低至足以在路面出现冰霜时点亮。

轮胎压力监测系统（黄色）



警告灯点亮，同时信息中心显示信息，警告一个或多个轮胎明显充气不足。

尽快停下车辆，检查轮胎压力并将其充气到建议的压力。

警告灯将闪烁以提示系统故障。

远光灯（蓝色）



当远光前照灯打开或闪烁时此灯点亮。

前雾灯（绿色）



前雾灯打开时亮起。

侧灯（绿色）



侧灯打开时点亮。

远光灯辅助（绿色）



当自动远光灯功能打开远光灯时亮起。

方向指示灯（绿色）



当方向指示灯开启时，相应的警告灯会闪烁。

智能停止/启动（绿色）



当发动机被 ECO 停止/启动系统关闭后点亮。

注意：通常与发动机关闭相关的其他警告（例如点火警告灯）在 ECO 停止/启动系统关闭发动机期间不会点亮。

换档（绿色）



换档指示灯在建议的换档点（升档）短促点亮。

换档指示灯在巡航控制启用时不会点亮，并且不会受到踩下油门踏板的干预。

注意：该警告指示灯仅供参考。以适合于普遍情况的方式操作车辆是驾驶员的职责。

下坡控制（绿色）



选择了 HDC 且符合 HDC 工作条件时持续点亮。请参阅 **121, HDC 控制按钮**。

如果此灯闪烁，则表明 HDC 已选择，但是操作条件没有满足或出现 HDC 隐退。

低档域（绿色）



选择低档域时点亮。

巡航控制（绿色）



当巡航控制或自适应巡航控制处于活动状态时亮起。

前向警示（绿色）



前向警示启用时亮起。

拖车方向指示灯（绿色）



当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即会熄灭。

如果拖车已连接，此警告灯将与方向指示灯警告灯一起闪烁。如果此灯不闪烁，则表明拖车上的方向指示灯灯泡可能存在故障。

注意： 如果带 LED 灯的拖车连接到拖车插座，可能不会执行灯泡检查。