警告灯与指示灯

红色警告灯用于主要报警。在继续行驶之前,驾驶员或具备资格的人员必须立即检查主要报警。

琥珀色和黄色警告灯用于次要报警。其中一些报警表明某个车辆系统在运行中,其 他则表示驾驶员必须采取措施,然后向资 质人员寻求帮助。

仪表板内的绿色和蓝色指示灯表明系统状 态。

指示灯检查

点火系统开启时启动警告灯灯泡检查,并持续3秒钟(例外:安全气囊警告灯将保持点亮6秒钟)。如果在这段时间之后有任何警告灯保持点亮,则要在行车前调查原因。

有些警告灯会有关联信息显示在信息中心。

注意: 不是所有的警告灯都必须检查(如 远光灯前照灯和方向指示灯)。

注意: 如果带 LED 灯的拖车连接到拖车插座,可能不会执行灯泡检查。

严重警告信息(红色)



当信息中心存在严重警告信息 时,此指示灯点亮。

一般警告/资料信息(琥珀色)



当信息中心出现非关键警告信息或资料信息时,此警告灯点亮。

发动机温度(红色)



发动机温度过高时,此报警灯点亮。信息中心还将显示信息 ENGINE OVERHEATING(发动机过热)。 请在安全允许的情况下尽快停下车辆,并 在继续之前向资质人员寻求帮助。

机油压力低(红色)



如果此指示灯闪烁或在行驶时亮 起,在安全允许的条件下,尽快 停下车辆,并立即关闭发动机。

检查机油位置,必要时加满。启动发动机,如果此指示灯仍然亮起,则立即关闭发动机;继续行驶之前,请向具备资格的人员寻求帮助。

制动器(红色)



当点火开关打开时,此指示灯短 暂点亮,进行灯泡检查。

如果在车辆行驶过程中此指示灯亮起,可怀疑制动液液位过低或电子制动力分配 (EBD) 系统存在故障。

在安全情况下请尽快停车检查,必要时加满制动液。如果指示灯仍然亮起,继续行驶之前,请向资质人员寻求帮助。

驻车制动器(红色)



驻车制动器正确拉合后点亮。如 果此灯闪烁,则表明已检测到故 障。请立即向资质人员寻求帮 助。

蓄电池充电(红色)



当点火开关打开时,此指示灯点 亮,进行灯泡检查,当发动机启 动后即会熄灭。

如果此灯一直点亮或在行驶过程中点亮,则表明蓄电池充电系统存在故障。请立即 向资质人员寻求帮助。

安全带(红色)



当车辆在行驶过程中并且有人落 座的前座椅的安全带未扣紧时, 指示灯将亮起并伴有蜂鸣声。

当相关的安全锁扣紧后,此灯将熄灭。

注意: 放在前乘客座椅上的物品可能会启动安全带提示器。建议您以安全带固定任何放置在前乘客座椅上的物品。请参阅**26**,使用座椅安全带。

发动机/变速器(琥珀色)



当点火开关打开时,此指示灯短 暂点亮,进行灯泡检查。

如果发动机运转时该指示灯亮起,则表示 发动机或变速器存在相关的排放故障。车 辆可以驾驶,但可能会进入自我保护模式, 性能可能会降低。尽快向资质人员寻求帮 助。

如果发动机运转时该指示灯闪烁,请减速 并立即向资质人员寻求帮助。

电热塞 (琥珀色)



当点火开关打开后此灯点亮,藉 此表明电热塞已启动。

制动器(琥珀色)



当点火开关打开时,此指示灯短 暂点亮,进行灯泡检查。

如果在发动机启动后或车辆行驶过程中此 灯一直点亮,应该怀疑制动块磨损或紧急 刹车辅助系统 (EBA) 系统存在故障。

您仍可小心驾驶车辆,但应立即向具备资格的人员寻求帮助。

动态稳定控制系统(DSC)(琥珀色)



DSC 启用时闪烁。

如果存在故障,其将保持点亮,信息中心将显示 **DSC NOT AVAILABLE**(DSC 不可用)。此时仍可驾驶车辆,但没有 DSC 辅助。尽快向资质人员寻求帮助。

动态稳定控制系统 (DSC) 关闭(琥珀色)



DSC 关闭时点亮。将会发出一声 蜂鸣音且信息中心将会显示一条 确认信息。

防抱死制动系统(ABS)(琥珀色)



当点火开关打开时,此指示灯短 暂点亮,进行灯泡检查。

如果此灯一直点亮或在行驶过程中点亮,则表明 ABS 系统存在故障。小心驾驶,避免强力制动,并立即向资质人员寻求帮助。

安全气囊(琥珀色)



当点火开关打开时,此指示灯点亮,进行灯泡检查,当发动机启动后即会熄灭。

如果此灯在行驶过程中点亮,则表明安全 气囊系统存在故障。尽快向资质人员寻求 帮助。

自适应前部照明系统 (琥珀色)



存在系统故障时亮起。前照灯仍 可工作,但此功能不能正常运 行。尽快向资质人员寻求帮助。

后雾灯(琥珀色)



后雾灯打开时会点亮。

燃油液位过低警告(琥珀色)



| 燃油液位过低时点亮。请尽早加 | 注燃油。

箭头显示可在车辆的哪一侧找到燃油加注 口盖。

自动限速器 (琥珀色)



自动限速器启用时亮起。

跟车模式(琥珀色)



当自适应巡航控制系统处于跟车 模式时亮起。

外部温度 (琥珀色)



外部温度低至足以在路面出现冰 霜时点亮。

轮胎压力监测系统(黄色)



警告灯点亮,同时信息中心显示信息,警告一个或多个轮胎明显充气不足。

尽快停下车辆,检查轮胎压力并将其充气 到建议的压力。

警告灯将闪烁以提示系统故障。

远光灯(蓝色)



当远光前照灯打开或闪烁时此灯 点亮。

前雾灯(绿色)



前雾灯打开时亮起。

侧灯(绿色)

-00-

侧灯打开时点亮。

远光灯辅助 (绿色)



当自动远光灯功能打开远光灯时亮起。

方向指示灯 (绿色)



当方向指示灯开启时,相应的警 告灯会闪烁。

智能停止/启动(绿色)



当发动机被 ECO 停止/启动系统 关闭后点亮。

注意: 通常与发动机关闭相关的其他警告 (例如点火警告灯)在ECO停止/启动系统 关闭发动机期间不会点亮。

换档(绿色)



换档指示灯在建议的换档点(升档)短促点亮。

换档指示灯在巡航控制启用时不会点亮, 并且不会受到踩下油门踏板的干预。

注意: 该警告指示灯仅供参考。以适合于 普遍情况的方式操作车辆是驾驶员的职责。

下坡控制 (绿色)



| 选择了 HDC 且符合 HDC 工作条 | 件时持续点亮。请参阅 **121, HDC** | **控制按钮**。

如果此灯闪烁,则表明 HDC 已选择,但是操作条件没有满足或出现 HDC 隐退。

低档域 (绿色)



选择低档域时点亮。

巡航控制 (绿色)



当巡航控制或自适应巡航控制处 于活动状态时亮起。

前向警示(绿色)



前向警示启用时亮起。

拖车方向指示灯 (绿色)



当点火开关打开时,此指示灯点 亮,进行灯泡检查,当发动机启 动后即会熄灭。

如果拖车已连接,此警告灯将与方向指示 灯警告灯一起闪烁。如果此灯不闪烁,则 表明拖车上的方向指示灯灯泡可能存在故 障。

注意: 如果带 LED 灯的拖车连接到拖车插座,可能不会执行灯泡检查。