

проверка давления.....	259	замена лампы.....	207
процедура ремонта.....	258	замена плафонов освещения	
сведения о безопасности.....	256	салона.....	215
Конденсат (в фарах).....	54	освещение номерного знака.....	214
Кондиционер		передняя противотуманная	
автоматическая настройка.....	77	фара.....	211
использование пульта		регистрационный номер.....	214
дистанционного управления.....	81	спецификация.....	278
ручная регулировка.....	76	указатель поворота.....	211
элементы питания пульта		фара.....	208
дистанционного управления.....	82	Лепестковые подрулевые	
Коробка передач		переключатели.....	99
автоматическая.....	98	Люк крыши	
неисправность.....	100	сброс.....	216
ручная регулировка.....	100	Лючок бензобака.....	194
сигнализатор переключения		Лючок топливозаливной горловины	
передачи.....	51	бензобака	
система движения под уклон.....	100	экстренный доступ.....	194
Крепление багажа.....	86	М	
Критическое предупреждение.....	47	Маршрут.....	158
Круиз-контроль.....	109	избранные пункты.....	161
сигнализатор.....	51	сведения об избранных пунктах.....	161
Крутые склоны		Маршрутный компьютер.....	44
включение HDC.....	114	запас хода по остатку топлива.....	46
использование HDC.....	115	пройденный путь.....	45
Крышки		расход топлива.....	45
снятие.....	206	сброс.....	45
установка на место.....	206	средняя скорость.....	45
Крышки двигателя		Масло	
снятие.....	206	долив.....	221
установка на место.....	206	отработанное моторное масло.....	204
Крышки под капотом.....	206	спецификация.....	273
Ксеноновые фары.....	208	технические характеристики	
Л		моторного масла.....	221
Лампа освещения номерного		токсичные жидкости.....	203
знака.....	214	Масса.....	276
Лампа освещения регистрационного		Масса автомобиля.....	276
номера.....	214	Меню "Settings" (Настройки).....	43
Лампы.....	53	отображаемые единицы	
боковой повторитель указателя		измерения.....	46
поворота.....	214	Метанол.....	192
галогенные.....	208	Миль/галлон.....	198
задний фонарь.....	213	Модифицированный бензин.....	193