

- Опустите перчаточный ящик, слегка нажимая на опорные стойки в верхнем левом и правом углах.
 - Слегка вдавите кнопку в верхней части опорного кронштейна. Поднимите и слегка потяните в сторону, чтобы высвободить верхнюю часть опорного кронштейна.
 - Извлеките перчаточный ящик, аккуратно потянув его в сторону задней части автомобиля и выведя из зацепления с нижними зажимами.
 - Поднимите крышку в изоляционном материале, чтобы получить доступ к блоку предохранителей.
 - На ярлыке в задней части перчаточного ящика указаны номера и местоположение предохранителей.
3. Блок предохранителей в багажном отделении.
- Номера и расположение предохранителей показаны на внутренней стороне крышки блока предохранителей.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ



При замене устанавливайте одобренные Land Rover предохранители того же типа и номинала, что и заменяемые, или предохранители с совпадающими характеристиками.

Использование неподходящего предохранителя может привести к повреждению системы электрооборудования автомобиля, что, в свою очередь, может вызвать пожар.



Если после замены новый предохранитель перегорает, следует проверить систему у дилера/в авторизованной мастерской компании.

Примечание: Land Rover рекомендует, чтобы замену реле выполняли только квалифицированные специалисты.

Перед заменой предохранителя всегда выключайте зажигание и соответствующую электрическую цепь.

Примечание: Запасные предохранители и инструмент для снятия предохранителей расположены в блоке предохранителей в салоне.