

Интеллектуальная система "стоп-старт"

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА "СТОП-СТАРТ"

Интеллектуальная система "стоп-старт" предназначена для улучшения топливной экономичности автомобиля. Эта система активируется автоматически при включении зажигания. Если автомобиль остановился (например, на светофоре или в пробке), двигатель будет выключен (если нет необходимости в обеспечении работы других систем автомобиля). Когда водитель отпускает педаль тормоза и включает передачу переднего хода, будет выполнен автоматический запуск двигателя.

Если двигатель выключается интеллектуальной системой "стоп-старт", на панели приборов включается сигнализатор. См. 51,

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА "СТОП-СТАРТ" (ЗЕЛЕНЬЙ).

Чтобы активировать режим автоматического выключения двигателя:

- После движения со скоростью более 4 км/ч нажмите на педаль тормоза и остановите автомобиль.
- Или включите нейтральную передачу (N), когда автомобиль остановится.

Чтобы активировать автоматический запуск двигателя, отпустите педаль тормоза, когда выбрана передача переднего хода (D) или спортивный режим (S).

Двигатель также запускается автоматически в следующих случаях:

- Интеллектуальная система "стоп-старт" выключена.
- Нажата педаль акселератора.

- Включена передача заднего хода (R).
- Увеличивается мощность, потребляемая климат-контролем.
- Скорость автомобиля превышает примерно 1 км/ч.
- Падает заряд аккумуляторной батареи.
- Снизилось разрежение в тормозной системе (например, в случае неоднократного нажатия на педаль тормоза при выключенном двигателе).

Автоматическое выключение двигателя блокируется в следующих случаях:

- Наружная температура ниже примерно 0 °C.
- Наружная температура выше примерно 40 °C.
- Двигатель не прогрет до рабочей температуры.
- Ремень безопасности водителя не пристегнут.
- Работа двигателя необходима для функционирования системы климат-контроля (например, в режиме удаления изморози со стекол).
- Заряд аккумуляторной батареи очень низкий.
- Открыт капот.
- Интеллектуальная система "стоп-старт" выключена.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ "СТОП-СТАРТ"

Чтобы выключить систему, нажмите переключатель **ECO**.

Интеллектуальная система "стоп-старт"

Примечание: Если нажать кнопку во время цикла автоматического отключения, двигатель будет автоматически запущен.



В подтверждение отключения системы включается сигнализатор интеллектуальной системы "стоп-старт", и на мгновение появляется сообщение **ECO Stop/Start Off** (ECO Stop/Start выкл.).

Сигнализатор выключения интеллектуальной системы "Стоп/Старт" также включается в случае неисправности системы. Если нажать кнопку **ECO** при наличии неисправности в системе, появится сообщение **ECO Start Stop Unavailable** (Режим ECO системы "Стоп/Старт" недоступен).