

радиопульт для управления гаражными воротами.....	64
сброс всех программ.....	65
Радиопульт для управления гаражными воротами	
въездные ворота.....	66
помощь.....	67
программирование.....	64–65
программирование отдельной кнопки.....	66
программирование устройства с плавающим кодом.....	66
сброс всех программ.....	65
Радиопульт управления гаражными воротами.....	64
Разделенный экран карты.....	156
Размеры.....	277
Расположение информационных табличек.....	270
Расход бензина.....	198
Расход топлива.....	198
городской цикл.....	198
загородный цикл.....	199
смешанный цикл.....	199
Региональный режим.....	178
Регистрация	
сервисная информация.....	269
Регистрация событий.....	269
Режимы экрана.....	157
Ремень безопасности.....	24, 220
безопасность.....	26
преднатяжители.....	27
предупреждение.....	27
проверки.....	27
регулировка.....	24
сигнализатор.....	48
Роликовые стенды.....	203
Рулевая колонка	
замок.....	10
эвакуация автомобиля.....	10
Рулевое колесо	
регулировка.....	23

Рулевое управление с усилителем	
рабочая жидкость	
спецификация.....	226
уровень жидкости.....	225
Ручной тормоз.....	104

С

Световой сигнализатор включения габаритных фонарей.....	51
Световой сигнализатор задних противотуманных фонарей.....	50
Световой сигнализатор указателя поворота прицепа.....	51
Световые приборы	
замена лампы.....	207, 209
конденсат.....	54
ксеноновые фары.....	208
расположение плафонов освещения салона.....	56
сигнализатор TPMS.....	50
сигнализаторы.....	47
спецификация ламп.....	278
тест.....	47
Световые сигнализаторы и индикаторы.....	47, 51
ABS.....	50
DSC включена.....	49
HDC.....	51
габаритные фонари.....	51
дальний свет фар.....	50
двигатель/коробка передач.....	49
задние противотуманные фонари.....	50
индикаторы.....	51
интеллектуальная система "Стоп/Старт" (зеленый).....	51
критическое предупреждение.....	47
круиз-контроль.....	51
наружная температура.....	50
низкое давление масла.....	47
подушки безопасности.....	40, 50
проверка ламп.....	47
ремень безопасности.....	48

свечи предпускового подогрева дизельного двигателя.....	49	служебный режим.....	74
сигнализатор переключения передачи.....	51	смена портативного устройства.....	139
система контроля давления в шинах (TPMS).....	50	сопряжение портативного устройства.....	137–138
стояночный тормоз.....	48	телефон	
тормозная жидкость.....	48–49	сопряжение.....	149
указатели поворота на прицепе.....	51	телефонная книга.....	151
уровень заряда аккумуляторной батареи.....	48	управление.....	72
Свечи предпускового подогрева		уход за сенсорным экраном.....	72
сигнализатор.....	49	часы.....	73
Сенсорный экран		ярлыки.....	73
воспроизведение с портативного устройства.....	136	Сенсорный экран.....	220
выбор языка.....	73	Сигнализатор антиблокировочной системы тормозов (ABS).....	50
главное меню.....	71	Сигнализатор двигателя/коробки передач.....	49
дополнительные функции.....	75	Сигнализатор интеллектуальной системы "Стоп/Старт".....	51
запрет показа.....	141	Сигнализатор низкого давления масла.....	47
звук кнопок.....	73	Сигнализаторы указателей.....	51
настройка.....	72	Сигнализация.....	12, 200
настройки громкости.....	73	периметр.....	12
настройки системы.....	73	Сигнализация автомобиля.....	200
настройки экрана.....	72	Сиденья	
органы управления		детские кресла.....	29
DVD-проигрывателем.....	140	ограничение перемещения сиденья.....	17
органы управления		очистка ремней безопасности.....	220
аудио/видеосистемой.....	117	передние с ручной регулировкой.....	15
органы управления		передние с электроприводом.....	16
видеопроектор.....	140	перечень проверок креплений детских кресел.....	32
органы управления радио.....	125	подголовники.....	21
подключение нескольких портативных устройств.....	137	подогрев.....	78
подключение портативного устройства.....	134	правильная посадка.....	17
подключение портативных устройств.....	135	расположение детского кресла.....	31
подогреватель, работающий на топливе.....	79	рекомендованные детские кресла.....	32
подогрев сидений.....	78	сигнализатор ремней безопасности.....	48
портативные устройства		складывание и раскладывание задних сидений.....	20
органы управления.....	131		
радио DAB.....	128		

сохранение в память положения сиденья.....	18	раскрытие подушки безопасности.....	40
страховочные лямки детского кресла.....	35	расположение подушек безопасности.....	37
установка ISOFIX.....	34	сигнализатор подушек безопасности.....	40, 50
Сиденья с ручной регулировкой.....	15	техническое обслуживание подушек безопасности.....	200
Сиденья с электроприводом.....	16	фронтальные подушки безопасности.....	38
ограничение перемещения сиденья.....	17	шторки безопасности.....	38
сохранение в память положения сиденья.....	18	Система помощи при парковке задним ходом.....	106
Символы справочника.....	2	неисправность системы.....	107
Система "Стоп/Старт" включения.....	96	Система помощи при парковке передним ходом.....	106
выключение.....	96	неисправность системы.....	107
Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) включения.....	101	Система помощи при экстренном торможении.....	103
выключение.....	101	Система радиoinформации (RDS) автоматическая перенастройка.....	178
горит сигнализатор DSC.....	49	Системы помощи при парковке камеры заднего вида.....	107
сигнализатор выключенной DSC.....	49	неисправность системы.....	107
Система динамической стабилизации DSC.....	101	очистка датчика.....	107
включение.....	101	управление.....	106
выключение.....	101	Служебный режим.....	74
Система контроля давления в шинах (TPMS).....	254	отмена.....	74
клапаны.....	249	Смена подключенного телефона.....	149
полноразмерное запасное колесо.....	255	Соответствие нормам ЕС (навигация).....	174
сигнализатор.....	50	Сопряжение при помощи телефона.....	148
уход за шинами.....	247	Сопряжение телефона.....	149
Система контроля устойчивости на спуске.....	115	стандартная аудиосистема.....	187
выбор.....	114	Спидометр.....	43
неисправность системы.....	116	Список служб DAB.....	182
предупреждения.....	116	Спутниковая навигация ТМС.....	165, 167
работа.....	115	значки.....	165
сигнализатор.....	51	автоматическое изучение маршрута.....	159
температура тормозов.....	116	арабский язык.....	164
управление выключением тормоза.....	115		
Система пассивной безопасности (SRS) боковые подушки безопасности.....	38		