

бездорожье	
ввод маршрута.....	168
маршруты.....	167
опции маршрута.....	168
быстрый выбор POI.....	160
быстрый маршрут.....	159
введенные ранее пункты назначения.....	162
ввод координат.....	162
восстановление настроек по умолчанию.....	160
выбор въезда/съезда с автомагистрады.....	162
голосовые команды.....	145
голосовые указания.....	160
загрузка сохраненного маршрута.....	168
избранные пункты.....	161
изображение компаса.....	169
карта.....	162
автомасштабирование.....	157
разделенный экран.....	156
контакты в экстренных случаях.....	162
меню.....	154
местоположение дилеров.....	163
местоположение дома.....	161
начать указание маршрута.....	158
общие сведения.....	152
объекты инфраструктуры (POI).....	163
категории.....	163
поиск.....	164
отмена инструкций.....	160
правовые организации... 170, 172–174	
пункты объезда.....	159
режимы экрана.....	157
указание пункта назначения.....	158
область поиска.....	157
указание пункта назначения по почтовому индексу.....	161
управление.....	153
Старение (шин).....	252
Стекла (с обогревом).....	78
Стеклоомыватели.....	57

Стеклоочистители, скорость работы которых зависит от скорости автомобиля.....	59
Стеклоочистители и омыватели.....	57
Стеклоочистителями и стеклоомывателями	
датчик дождя.....	60
зимнее парковочное положение стеклоочистителей.....	61
режим регулирования по скорости движения.....	59
уровень жидкости.....	226
Стояночный тормоз.....	104
сигнализатор.....	48
Сцепление и тормоза	
регулировка.....	282

Т

Таймер климат-контроля.....	79
дополнительные пульта дистанционного управления.....	82
использование пульта дистанционного управления.....	81
программирование.....	79
элементы питания пульта дистанционного управления.....	82
Тахометр.....	43
Телефон.....	146
безопасность.....	147
громкость телефона.....	151
значки.....	150
общие сведения.....	146
органы управления на рулевом колесе.....	150
режим громкой связи.....	147
смена телефона.....	149
совместимость Bluetooth.....	148
сопряжение.....	149
при помощи телефона.....	148
сопряжение мобильного телефона.....	187
сопряжение при помощи телефона.....	148

сопряжение с помощью сенсорного экрана.....	149	ежедневные проверки.....	201
список совместимых устройств.....	148	еженедельные проверки.....	201
стандартная аудиосистема.....	187–188	емкости.....	275
телефонная книга.....	151	жиклеры омывателей.....	207
Температура тормозов.....	116	закрывание капота.....	204
Техника безопасности в гараже		замена лампы.....	207–208
вентиляторы двигателя.....	203	замена предохранителя.....	236
выхлопные газы.....	203	запуск от внешнего	
горячие компоненты.....	203	аккумулятора.....	232
использование домкрата.....	203	использование пускового	
меры предосторожности при		устройства.....	232
обращении с АКБ.....	203	комплект для ремонта шин.....	256
электрические компоненты.....	203	лампа освещения номерного	
Технические данные		знака.....	214
масса.....	276	моторный отсек.....	205
регулировка углов установки		очистка	
колес.....	282	днище кузова.....	218
Технические характеристики		кожа.....	219
MTBE.....	192	парковочные датчики.....	107
вес.....	276	ремни безопасности.....	220
двигатель.....	272	салон.....	219
емкость топливного бака.....	196	снаружи.....	218
жидкости.....	273	после поездки по бездорожью.....	218
метанол.....	192	проверка давления в шинах после	
размеры.....	277	ремонта.....	259
расположение табличек.....	270	противосажевый фильтр (DPF).....	202
регулировка педалей сцепления и		процедура ремонта шин.....	258
тормоза.....	282	расположение табличек.....	270
регулировка углов установки		спецификация ламп.....	278
колес.....	282	технические характеристики	
смазочные материалы.....	273	смазочных материалов и рабочих	
топливо.....	196	жидкостей.....	273
этанол.....	191	топливная система.....	203
Технические характеристики смазочных		тормозные колодки.....	201
материалов.....	273	тяжелые условия эксплуатации.....	201
Техническое обслуживание		уровень моторного масла.....	221
балансировка колес.....	201	уровень омывающей жидкости.....	226
блок предохранителей (салон).....	240	уровень охлаждающей	
блок предохранителей в багажном		жидкости.....	222
отделении.....	244	уровень рабочей жидкости усилителя	
блок предохранителей в моторном		рулевого управления.....	225
отсеке.....	237	уровень тормозной жидкости.....	224
долив масла.....	221	элемент питания электронного	
		ключа.....	10