

Топливная система.....	203
Топливо и заправка.....	194
бензиновый двигатель.....	191
выработка.....	193
дизельный.....	193
емкость бака.....	196
лючок топливозаливной	
горловины.....	194
меры предосторожности.....	191
метанол.....	192
модифицированный бензин.....	193
октановое число.....	191
расход.....	198
содержание серы в дизельном	
топливе.....	193
триметилбутиловый эфир	
(MTBE).....	192
устройство топливной защиты.....	195
характеристики топлива.....	196
этанол.....	191
Тормоза	
важная информация.....	103
долив рабочей жидкости.....	225
проверка рабочих жидкостей.....	224
ручной тормоз.....	104
сигнализатор.....	48–49
сигнализатор ABS.....	50
сигнализатор стояночного	
тормоза.....	48
система помощи при экстренном	
торможении.....	103
спецификация рабочей	
жидкости.....	225
тормозные колодки.....	201
управление на крутом склоне.....	103
управление с помощью ABS.....	103
электронная система распределения	
тормозных усилий.....	104
Точки крепления (ISOFIX).....	33
Точки крепления (багаж).....	86
Точки крепления кресла ISOFIX.....	33
Точки крепления страховочных	
лямок.....	35
Трава/гравий/снег.....	112

Требования к техническому	
обслуживанию	
индикатор периодичности	
обслуживания.....	200
Тяжелые условия эксплуатации.....	201

У

Указание пункта назначения.....	158
область поиска.....	157
почтовый индекс.....	161
Указатели поворота.....	53
сигнализатор.....	51
Указатель уровня топлива.....	43
Установка ISOFIX.....	34
Устройство защиты от заправки	
бензином дизельных	
автомобилей.....	195
Уход за аккумуляторной батареей	
автомобиля.....	228

Ф

Файлы MP3.....	189
повтор и воспроизведение в	
случайном порядке.....	190
Фаркоп	
точки крепления.....	92
Фары.....	53
Форсунки омывателей.....	207
Фронтальные подушки	
безопасности.....	38
Функция плавного старта на наклонной	
поверхности	
выключение тормоза на	
подъеме.....	115

Ц

Цепи противоскольжения.....	252
-----------------------------	-----

Ч

Часы.....	43
-----------	----