

SCATOLA FUSIBILI DELL'ABITACOLO

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
F1	5	Castano	Ricevitore RF Sensore interno di movimento. sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)
F2	-	-	-
F3	15	Blu	Fendinebbia anteriori
F4	-	-	-
F5	5	Castano	Modulo di controllo slittamento
F6	5	Castano	Alimentazione di accensione per la scatola dei fusibili del vano motore e per i relè della scatola dei fusibili del bagagliaio.
F7	-	-	-
F8	25	Trasparente	Modulo portiera passeggero anteriore
F9	5	Castano	Freno di stazionamento elettronico (EPB)
F10	5	Castano	Getti lavavetro parabrezza termico
F11	10	Rosso	Luci di retromarcia rimorchio
F12	10	Rosso	Luci retromarcia. Comando retrovisore esterno
F13	-	-	-
F14	5	Castano	Interruttore pedale freno
F15	30	Verde	Lunotto termico
F16	-	-	-
F17	5	Castano	Modulo veicolo senza chiave (KVM)
F18	-	-	-
F19	5	Castano	Modulo di comando della catena cinematica (PCM)
F20	5	Castano	Pedale dell'acceleratore
F21	5	Castano	Quadro strumenti. Console centrale Riscaldatore ausiliario elettrico
F22	5	Castano	Modulo di comando cambio (TCM)
F23	-	-	-
F24	5	Castano	Fendinebbia posteriore (lato destro)

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
F25	5	Castano	Fendinebbia posteriore (lato sinistro)
F26	-	-	-
F27	-	-	-
F28	-	-	-
F29	-	-	-
F30	-	-	-
F31	5	Castano	Modulo di tensione. Sensore pioggia. Spia di disattivazione dell'airbag del passeggero (PAD)
F32	25	Trasparente	Modulo portiera guidatore
F33	-	-	-
F34	10	Rosso	Sportellino carburante
F35	-	-	-
F36	5	Castano	Suoneria a batteria
F37	5	Castano	Pedaggio stradale (solo Singapore)
F38	15	Blu	Lavavetro anteriore
F39	25	Trasparente	Modulo della portiera posteriore (lato sinistro)
F40	5	Castano	Orologio. Interruttore di memoria portiera
F41	-	-	-
F42	30	Verde	Sedile conducente
F43	15	Blu	Lavalunotto
F44	25	Trasparente	Modulo della portiera posteriore (lato destro)
F45	30	Verde	Sedile passeggero anteriore
F46	-	-	-
F47	20	Giallo	Modulo tettuccio apribile e tendina parasole
F48	15	Blu	Connettore rimorchio
F49	-	-	-
F50	-	-	-
F51	5	Castano	Interruttori sul volante
F52	20	Giallo	Accendisigari (anteriore)

Fusibili

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
F53	-	-	-
F54	-	-	-
F55	20	Giallo	Presse ausiliarie (consolle posteriore)
F56	10	Rosso	Modulo di comando sistema di sicurezza occupanti (RCM)
F57	10	Rosso	Circuiti salvabatteria. Luce specchietto di cortesia. Luce del cassetto portaoggetti. Luce consolle superiore.
F58	-	-	-
F59	-	-	-
F60	5	Castano	Modulo di comando sensore di classificazione occupanti (OCSCM)
F61	5	Castano	Unità antenna immobilizzatore (IAU)
F62	10	Rosso	Modulo climatizzazione
F63	20	Giallo	Presse ausiliarie (bagagliaio)
F64	-	-	-
F65	-	-	-
F66	5	Castano	Connettore diagnostica di bordo (OBD)
F67	-	-	-
F68	-	-	-
F69	-	-	-