# Spie

**Nota:** le altre spie normalmente associate allo spegnimento del motore, ad esempio la spia dell'accensione, non si illuminano durante lo spegnimento del motore ad opera del sistema Stop/Start intelligente.

#### **LUCI DI POSIZIONE (VERDE)**



Si accende quando le luci di posizione sono accese.

#### FENDINEBBIA ANTERIORI (VERDE)



Si accende quando sono accesi i fendinebbia anteriori.

#### INDICATORI DI DIREZIONE (VERDE)



Quando vengono azionati gli indicatori di direzione, la spia corrispondente lampeggia.

### CONTROLLO GUIDA IN DISCESA (VERDE)



Rimane accesa costantemente quando viene selezionato il controllo HDC e le condizioni di funzionamento vengono soddisfatte. vedere 89, FUNZIONAMENTO DEL CONTROLLO HDC.

Se la spia lampeggia, è stato selezionato il controllo HDC, ma le condizioni di funzionamento non risultano soddisfatte oppure si sta verificando la progressiva disattivazione del controllo HDC.

# COMANDO VELOCITÀ DI CROCIERA (VERDE)



Si accende quando il comando della velocità di crociera è attivo.

## INDICATORI DI DIREZIONE DEL RIMORCHIO (VERDE)



Si accende per il controllo delle lampadine quando si inserisce l'accensione e si spegne una volta che il motore si è avviato.

Se è attaccato un rimorchio, la spia lampeggia insieme alla spia degli indicatori di direzione. Se la spia non lampeggia, la lampadina di un indicatore di direzione del rimorchio potrebbe essere guasta.