



E145711

1. Premere per attivare o disattivare il menu del telefono.
2. Premere per rispondere a una chiamata o per comporre un numero.
3. Premere per terminare una chiamata o per rifiutare una chiamata in arrivo.

Rispondere, rifiutare o terminare una chiamata:

- Premere il tasto **PHONE** (1) o il comando sul volante (2) per rispondere a una chiamata in arrivo.
- Per rifiutare o terminare una chiamata, premere il tasto **TELEFONO** o il comando al volante appropriato (3).

Composizione:

- Con **TELEFONO** selezionato, utilizzare la tastiera numerica per inserire un numero di telefono.
- Premere **OK** sul pannello di comando audio o sul comando telefono sul volante (2) per comporre il numero.

Volume delle chiamate:

Il volume delle chiamate viene regolato tramite il comando del volume del sistema audio.

Se il sistema audio è in funzione durante una chiamata, la modalità audio viene soppressa per tutta la durata della chiamata. Le avvertenze del sistema di assistenza parcheggio non vengono disattivate.

IMPOSTAZIONI DI ORA E DATA

Per impostare/modificare l'ora e la data:

1. Premere il pulsante **MENU** (12).
2. Selezionare **Impostazioni orologio** nel menu sullo schermo utilizzando il comando di navigazione nei menu (10).
3. Selezionare una funzione dell'orologio e apportare le modifiche.
4. Dopo aver apportato la modifica, premere **OK**.

RIPRODUZIONE DEI FILE MP3

I dischi MP3 offrono la possibilità di registrare un numero maggiore di brani musicali rispetto ai CD convenzionali, poiché durante la registrazione ciascun brano può essere compresso in misura maggiore.

La sequenza di riproduzione normale sui CD con cartelle multiple consiste nel riprodurre dapprima il livello superiore, quindi i brani contenuti nelle eventuali sottocartelle.

***Nota:** il lettore CD potrebbe richiedere molto tempo per caricare un disco MP3 se contiene molti brani.*

Per selezionare un brano dall'elenco brani MP3

1. Premere il lato destro del comando di navigazione nei menu (10) per accedere alla cartella in corso di riproduzione MP3. Se necessario, premere il lato sinistro del pulsante per accedere all'elenco della cartella.