

Tableau de bord

- Consommation moyenne de carburant du trajet
- Consommation actuelle de carburant.
- Autonomie en fonction du carburant restant
- Écran vierge

Pour remettre les valeurs de l'ordinateur de bord à zéro, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **i**.

Pour remettre à zéro la consommation de carburant, appuyez de façon prolongée sur le bouton **i** jusqu'à ce que la valeur s'efface.

Les valeurs de distance, de vitesse moyenne et de consommation moyenne pour les trajets A et B peuvent être réinitialisées. Réglez l'affichage de l'ordinateur de bord de façon à afficher le trajet que vous souhaitez réinitialiser, puis appuyez sur le bouton **i** jusqu'à ce que le message **Resetting trip** (Remise à zéro trajet) s'affiche.

La mémoire Auto ne peut être réinitialisée manuellement. Elle se réinitialise automatiquement à chaque fois que le contact est établi.

Vous pouvez additionner les trajets pour obtenir un enregistrement continu ou les supprimer ensemble. Appuyez sur la touche **i** pendant plus d'une seconde lorsque les valeurs d'enregistrement automatique de trajet relatives à la distance, à la vitesse moyenne ou à l'économie de carburant moyenne sont affichées ; **Ajouter dernier trajet** ou **Supprimer dernier trajet** s'affiche alors à l'écran. Appuyez sur la touche **i** pendant plusieurs secondes ; les informations relatives au trajet précédent seront alors ajoutées au trajet en cours ou supprimées de celui-ci, et le nouveau total s'affichera.

DISTANCE PARTIELLE

Distance parcourue depuis la dernière remise à zéro de la mémoire. L'indication maximale pour un trajet est de 9 999,9 (kilomètres ou miles). L'ordinateur repasse automatiquement à zéro si cette distance est dépassée.

AUTONOMIE

Estimation de la distance, en kilomètres ou miles, que le véhicule devrait parcourir avec la quantité de carburant restante, sur la base d'une consommation constante.

AFFICHAGE EN UNITÉS MÉTRIQUES/IMPÉRIALES/MIXTES

Le menu **Ordinateur de bord** du menu du tableau de bord vous permet de spécifier un affichage des unités en mesures métriques, impériales ou combinées. Voir page **32**, **MENU DU TABLEAU DE BORD**.

Remarque : la température peut être affichée en °C (Celsius) ou °F (Fahrenheit) indépendamment des unités métriques ou impériales.