

couvercles d'airbag.....	179
gicleurs de lave-glace.....	167
intérieur.....	178
soubassement.....	177
Nettoyage extérieur.....	177
Nettoyage intérieur.....	178
couvercles d'airbag.....	179
Numéro de châssis.....	221
Numéro VIN.....	221

O

Ordinateur de bord.....	33
consommation de carburant.....	33
distance du trajet.....	34
gamme de carburant.....	34
réinitialisation.....	33
vitesse moyenne.....	33
Ouverture du capot.....	165
Ouvre-porte de garage.....	48
assistance.....	50
effacement de toute la programmation.....	49
portail d'entrée.....	50
programmation.....	48
programmation d'un dispositif à code tournant.....	49
programmation d'un seul bouton.....	50

P

Panne de carburant.....	156
Pare-brise (chauffants).....	59
Pare-brise et lunette arrière (chauffants).....	59
Pare-brise et lunette arrière chauffants.....	59
Passage des rapports par palettes.....	77
Pentes raides	
sélection de la fonction HDC.....	89
utilisation de la fonction HDC.....	89
Phares.....	39
circulation à l'étranger.....	40
condensation.....	40
dépose.....	168
faisceau lumineux.....	40
feux de jour.....	40
identification de l'ampoule.....	168

lave-glace.....	44
réglage du niveau.....	40
remplacement des ampoules.....	167, 170
spécifications des ampoules.....	229
témoin de feux de route.....	37
xénon.....	168
Phares au xénon.....	168
Pièces.....	176
Plancher de l'espace de chargement	
couvercle réversible.....	67
Pneus	
chaînes à neige.....	204
classes de vitesse.....	200
compensation de pression TPMS.....	203
crevaillon.....	202
dégradation dans le temps.....	204
de rechange.....	202
entretien des pneus.....	200
hiver.....	202
informations importantes.....	215
kit de réparation.....	208
méplats.....	204
pièces de rechange de taille normale.....	207
pression de gonflage.....	201
procédure de réparation.....	209
réglementation pour l'Inde.....	205
remplacement.....	207
repères sur le flanc.....	199
repères sur le flanc des pneus.....	199
roue de secours à usage temporaire.....	207
sécurité lors de la réparation des pneus.....	208
TPMS.....	206
témoin.....	37
utilisation de la roue de secours.....	215
utilisation du kit de réparation.....	209
valves.....	202
Pneus d'hiver.....	202
Pneus de rechange.....	202
Poids.....	227
Poids du véhicule.....	227
Points d'ancrage (bagages).....	66
Points d'ancrage (ISOFIX).....	24
Points d'ancrage de la sangle.....	25