

- Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre l'écran.
- Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu **Fonctions sup.**
- Pour modifier les raccourcis, voir page **54**, **CONFIGURATION DE L'ÉCRAN TACTILE.**
- Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le système audio.

UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE

- ⚠ Faites toujours tourner le moteur lorsque vous utilisez l'écran tactile de manière prolongée. À défaut, la batterie du véhicule risque de se décharger et vous ne pourrez plus démarrer le véhicule.
- ⚠ Évitez de renverser ou de projeter des liquides sur l'écran tactile.

ENTRETIEN DE L'ÉCRAN TACTILE

- ⚠ N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif sur l'écran tactile. Pour connaître les produits de nettoyage approuvés, adressez-vous à votre concessionnaire/réparateur agréé.

CONFIGURATION DE L'ÉCRAN TACTILE

Sélectionnez **Config.** sous le **menu d'accueil.**

L'écran de configuration est divisé en plusieurs catégories :

- Écran
- Système
- Commande vocale
- Audio

RÉGLAGES DE L'ÉCRAN

Volume pop-up (Fenêtre réglage de volume) : permet d'afficher/masquer la fenêtre de réglage du volume.

Screensaver (Économiseur d'écran) : permet de modifier l'économiseur d'écran.

Time out home (Temp. retour menu accueil) : des écrans de sélection de sous-menu peuvent être paramétrés pour retourner au **menu d'accueil** après un laps de temps prédéterminé.

Theme (Thème) : modifie l'aspect des boutons d'écran de l'écran tactile.

PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Button feedback (Son des touches) : appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le signal de confirmation des touches.

Clock adjust (Ajust. horloge) : sélectionnez un format d'horloge de **12** ou **24** heures. Réglez sur l'heure actuelle. Sélectionnez **Date** pour modifier la date ou son format. Sélectionnez **Set** (Régler) pour mémoriser les nouveaux réglages.

Remarque : il est également possible de régler l'horloge à partir de l'affichage de l'heure sur l'écran tactile.

Home menu shortcuts (Racc. accueil) : sélectionnez dans la liste affichée un maximum de deux éléments à afficher en tant que raccourcis sur le menu d'**accueil**. Sélectionnez **Clear** (Effac.) pour désélectionner les éléments en surbrillance.

Language (Langue) : sélectionnez la langue désirée. Sélectionnez une voix masculine (**Male**) ou féminine (**Female**). Appuyez sur **Change** (Modifier) pour sélectionner les alternatives de voix et d'affichage texte. Suivez les instructions à l'écran pour confirmer.

Remarque : certaines langues ne sont pas encore disponibles à la fois pour le texte d'affichage du système et le système de commande vocale. Dans ce cas, il est nécessaire de sélectionner une langue séparée pour la commande vocale.