

Volume des appels :

Vous pouvez régler le volume des appels téléphoniques grâce au bouton de réglage du volume du système audio.

Si le système audio est en cours d'utilisation au moment d'un appel téléphonique, la source audio s'interrompt pendant la durée de l'appel. Les avertissements d'aide au stationnement ne sont pas supprimés.

REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

Pour régler/modifier l'heure et la date :

1. Appuyez sur le bouton MENU (12).
2. Sélectionnez **Clock Settings** (Réglages horloge) sur l'écran menu à l'aide de la commande de navigation (10).
3. Sélectionnez l'un des paramètres de l'horloge et faites vos modifications.
4. Après le changement, appuyez sur **OK**.

LECTURE DE FICHIERS MP3

En général, les disques MP3 peuvent contenir une quantité de musique plus importante qu'un CD normal car chaque plage subit une plus grande compression pendant l'enregistrement.

La séquence de lecture normale d'un CD à dossiers multiples consiste à lire d'abord les plages du niveau supérieur, puis les plages des sous-dossiers.

Remarque : la durée de chargement d'un disque MP3 dans le lecteur de CD peut être assez longue en raison du nombre de plages que le disque contient.

Pour sélectionner une plage dans la liste des plages MP3 :

1. Appuyez sur le bouton droit de la commande de navigation (10) pour accéder au dossier MP3 en cours d'écoute. Le cas échéant, appuyez sur le bouton gauche pour accéder à la liste du dossier.

2. Appuyez sur les flèches de défilement vers le haut ou vers le bas de la commande de navigation pour sélectionner la plage ou le dossier souhaité.
3. Appuyez sur **OK** pour lire la plage sélectionnée ou ouvrir le dossier sélectionné.

REPETITION ET LECTURE ALEATOIRE MP3

Pendant la lecture d'un CD MP3, les options de lecture incluent **Repeat** (Répét.) et **Shuffle** (Aléat.).