

BOÎTE À FUSIBLES DU COMPARTIMENT MOTEUR

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
F1	-	-	-
F2	5	Beige	Module de tension
F3	80	Transparent	Ventilateurs de refroidissement
F4	60	Bleu	Bougies de préchauffage (moteurs diesel uniquement)
F5	-	-	-
F6	15	Bleu	Gestion du moteur. Sondes à oxygène
F7	5	Beige	Relais
F8	20	Jaune	Gestion du moteur
F9	10	Rouge	Gestion du moteur
F10	15	Bleu	Transmission automatique et boîte-pont
F11	10	Rouge	Gestion du moteur
F12	15	Bleu	Gestion du moteur
F13	10	Rouge	Climatisation
F14	15	Bleu	Gestion du moteur. Climatisation
F15	40	Orange	Démarrreur
F16	100	Violet	Chauffage auxiliaire électrique (moteur diesel uniquement)
F17	60	Bleu	Alimentation de la boîte à fusibles de l'habitacle
F18	60	Bleu	Alimentation de la boîte à fusibles de l'habitacle
F19	60	Bleu	Alimentation de la boîte à fusibles du coffre à bagages. Système audio
F20	60	Bleu	Alimentation de la boîte à fusibles du coffre à bagages
F21	60	Bleu	Alimentation de la boîte à fusibles du coffre à bagages
F22	30	Vert	Essuie-glace
F23	40	Orange	Alimentation de la boîte à fusibles de l'habitacle
F24	-	-	-

Fusibles

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
F25	30	Vert	Système de freinage antiblocage (ABS)
F26	40	Orange	ABS
F27	40	Orange	Alimentation de la boîte à fusibles de l'habitacle
F28	40	Orange	Soufflerie de chauffage
F29	-	-	-
F30	15	Bleu	Lave-phare
F31	15	Bleu	Avertisseurs
F32	20	Jaune	Chauffage auxiliaire (diesel uniquement)
F33	5	Beige	Relais
F34	40	Orange	Pare-brise chauffant (côté gauche)
F35	40	Orange	Pare-brise chauffant (côté droit)
F36	5	Beige	Pompe à eau de chauffage auxiliaire (diesel uniquement)
F37	20	Jaune	Pompe à carburant
F38	10	Rouge	Module d'aide au stationnement.
F39	-	-	-
F40	-	-	-
F41	-	-	-
F42	5	Beige	Commande de réglage des phares
F43	5	Beige	Feux de route automatiques. Caméras de recul
F44	10	Rouge	Volant chauffant
F45	5	Beige	Pompe à eau de chauffage auxiliaire (diesel uniquement)