

## FREINS (ROUGE)



Ce témoin s'allume brièvement dans le cadre d'un contrôle des ampoules lorsque le contact est établi. Si le témoin s'allume en cours de route, cela signifie que le niveau du liquide de frein est bas ou qu'il existe un défaut dans le système de répartition électronique du freinage (EBD).

Arrêtez le véhicule dès que vous pouvez le faire sans danger et contrôlez le niveau du liquide de frein ; faites l'appoint si nécessaire. Si le témoin reste allumé, consultez un technicien qualifié avant de reprendre la route.

## FREIN DE STATIONNEMENT (ROUGE)



Ce témoin s'allume lorsque le frein de stationnement est correctement serré. Si le témoin clignote, cela signifie qu'un défaut a été détecté. Consultez sans tarder un technicien qualifié.

## CEINTURE DE SÉCURITÉ (ROUGE)



Ce témoin s'allume lorsque le véhicule roule et que la ceinture de sécurité d'un siège avant occupé n'est pas bouclée. Il est accompagné d'un signal sonore. Le témoin s'éteint dès que la ou les ceintures en question sont bouclées.

**Remarque :** le fait de placer des objets sur le siège passager avant peut déclencher le rappel de ceinture de sécurité. Il est conseillé de maintenir tout objet placé sur le siège passager avant à l'aide de la ceinture de sécurité. Voir page 17, **UTILISATION DES CEINTURES DE SÉCURITÉ.**

## MOTEUR/TRANSMISSION (AMBRE)



Ce témoin s'allume brièvement dans le cadre d'un contrôle des ampoules lorsque le contact est établi. Si le témoin s'allume pendant que le moteur tourne, cela indique un défaut relatif aux émissions au niveau du moteur ou de la transmission. Le véhicule reste utilisable mais peut passer en mode dépannage, avec une réduction éventuelle des performances. Demandez l'aide d'un technicien qualifié dès que possible.

Si le témoin clignote pendant que le moteur tourne, réduisez immédiatement votre vitesse et consultez sans tarder un technicien qualifié.

## FREIN (AMBRE)



Ce témoin s'allume brièvement dans le cadre d'un contrôle des ampoules lorsque le contact est établi. Si le témoin s'allume après le démarrage du moteur ou en cours de route, les plaquettes de frein sont usées ou le système d'aide au freinage d'urgence (EBA) est défaillant.

Conduisez avec la plus grande prudence et consultez sans tarder un technicien qualifié.

## BOUGIES DE PRECHAUFFAGE (AMBRE)



Ce témoin s'allume au moment de l'établissement du contact pour indiquer que les bougies de préchauffage fonctionnent.