

La commande de navigation vous permet d'effectuer un déplacement vers un curseur de menu ou une mise en surbrillance.

Lorsque l'option désirée est mise en surbrillance, effleurez le bouton d'écran **OK** pour la sélection.

11. Recherche vers le bas :

Appuyez brièvement sur ce bouton pour sélectionner la station précédente sur la même gamme d'ondes ou la plage précédente de la source audio choisie.

Appuyez longuement sur ce bouton pour sélectionner le mode de recherche manuel de la radio ou pour revenir rapidement en arrière dans la plage en cours d'écoute du CD.

En mode de recherche manuelle, d'autres pressions brèves modifient la fréquence par petits incréments.

12. MENU : appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu du système audio avec les options suivantes :

- Réglages audio.
- Réglage de l'heure.
- Langue.

13. CD : appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode CD.

14. Tonalité : appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu de réglage de tonalité (graves/aigus).

15. TA : informations sur la circulation.

16. Affichage des informations du système audio.

17. MODE : appuyez sur ce bouton de manière répétée pour faire défiler les modes audio.

18. Commande d'augmentation du volume au volant.

19. Commande de réduction du volume au volant.

20. Recherche vers le bas :

Appuyez brièvement sur ce bouton pour sélectionner la station pré-réglée précédente ou la plage précédente de la source audio choisie.

Appuyez longuement sur ce bouton pour revenir rapidement en arrière dans la plage en cours d'écoute.

21. Recherche vers le haut :

Appuyez brièvement sur ce bouton pour sélectionner la station pré-réglée suivante ou la plage suivante de la source audio choisie.

Appuyez longuement sur ce bouton pour avancer rapidement dans la plage en cours d'écoute.

REGULATION AUTOMATIQUE DU VOLUME (AVC)

La fonction AVC règle le volume de façon à l'adapter au niveau de bruit ambiant selon que le véhicule roule plus ou moins vite.

***Remarque :** le réglage AVC correspond à l'augmentation du volume et non au niveau sonore du système audio.*

Si le niveau AVC est réglé sur **zéro**, le volume n'augmentera pas. Avec un réglage à bas niveau, l'augmentation du volume lors de la prise de vitesse est minime. Avec un réglage à haut niveau, l'augmentation du volume en accélération est significative.

Pour régler le niveau AVC :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** et, à l'aide de la commande de navigation (**10**), appuyez vers l'avant ou vers l'arrière pour sélectionner **AUDIO Settings** (Réglages Audio) et accéder au menu de réglage du volume. Sélectionnez **Adaptive Vol** (volume adaptatif).
2. Appuyez sur les boutons droit et gauche de la commande de navigation (**10**) pour régler le niveau AVC.