

Présélect. vol. : réglez le volume pour les systèmes disponibles (annonces, aide au stationnement, téléphone, voix, etc.).

RÉGLAGES DE COMMANDE VOCALE

- **Liste des commandes** : appuyez sur la touche "I" située à côté de chaque commande pour afficher d'autres manières d'invoquer la même commande.
- **Voicetags** (Identif. vocaux) : affichez les catégories. Sélectionnez une catégorie pour gérer les identifiants vocaux du système choisi. Voir page **114**, **IDENTIFIANTS VOCAUX**.
- **Operating guide** (Guide d'util.) : affichez de brèves instructions au sujet du système vocal. Sélectionnez **Voice tutorial** (Appr. voc.) pour des instructions détaillées (annulez via la fenêtre affichée ou en maintenant enfoncée la touche vocale).
- **Preferences** (Préférences) : sélectionnez pour modifier les réglages suivants :
 - **Voice profile** (Profil vocal) : le système vocal peut être entraîné pour une meilleure reconnaissance d'une voix ou d'un accent particulier. Le réglage par défaut est **Standard**. Pour élaborer un profil vocal pour **User 1** (Util. 1) ou **User 2** (Util. 2), il est nécessaire d'exécuter d'abord un programme d'apprentissage.
Pour le premier apprentissage, sélectionnez **User 1** (Util. 1) ou **User 2** (Util. 2) et suivez les instructions textuelles et sonores.
 - **Voice feedback** (Retour vocal) : sélectionnez **On/Off** (Activé/Désactivé).
 - **Volume de retour** : réglez le volume à l'aide des boutons +/- . Le volume ne peut pas être réglé à zéro.

- **Voice training** (Apprentissage vocal) : sélectionnez pour accéder au programme d'apprentissage vocal conçu pour permettre au système de mieux reconnaître les caractéristiques vocales d'un utilisateur. Sélectionnez **User 1** (Utilisateur 1) ou **User 2** (Utilisateur 2) et suivez les instructions textuelles et vocales. Voir page **114**, **APPRENTISSAGE VOCAL**.

La session d'apprentissage peut être annulée à tout moment en appuyant sur la fenêtre contextuelle affichée à l'écran ou en appuyant de manière prolongée sur le bouton de commande vocale au volant. Voir page **113**, **UTILISATION DU SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE**.

SÉLECTION DU MODE VOITURIER

Le mode Voiturier permet à un voiturier de conduire et de verrouiller le véhicule sans lui donner accès à l'espace de chargement. Le mode voiturier bloque l'accès à l'écran tactile afin d'empêcher toute utilisation de vos numéros de téléphone ou adresses de navigation.

Chaque fois que le mode voiturier est utilisé, un numéro d'identification personnel (PIN) doit être saisi.

1. Depuis le **Menu d'accueil**, sélectionnez **Valet** (Voiturier).
2. Entrez un code PIN à 4 chiffres facile à retenir. Vous serez invité à confirmer le code. Pour annuler le code PIN, sélectionnez **Delete** (Effacer). Si le code PIN est annulé, ou mal saisi, vous serez invité à le saisir à nouveau.
3. **Valet mode activated** (Mode voiturier activé) s'affiche pour indiquer qu'un code PIN a été accepté.