

## VERROUILLAGE SIMPLE

Appuyez brièvement sur le bouton de verrouillage de la clé intelligente pour activer le verrouillage simple. Les feux de détresse clignotent pour confirmer le changement. Le verrouillage simple empêche l'ouverture des portes de l'extérieur du véhicule. Les portes ne peuvent être déverrouillées et ouvertes que de l'intérieur du véhicule. Dans ce cas, seule l'alarme périmétrique est active.

**Remarque :** ce mode d'armement est conseillé si vous voyagez à bord d'un ferry, si vous laissez des animaux dans le véhicule ou si vous devez laisser une vitre ouverte.

**Remarque :** la trappe de remplissage du carburant ne peut être ouverte que lorsque le véhicule est déverrouillé.

## ALARME PÉRIMÉTRIQUE

Lorsqu'elle est activée, l'alarme périmétrique retentit si :

- le capot, le hayon ou une porte sont ouverts ;
- la batterie du véhicule est débranchée ;
- une tentative de déconnexion de la sirène d'alarme est détectée.

## DOUBLE VERROUILLAGE



**N'effectuez jamais de double verrouillage si des adultes, des enfants ou des animaux se trouvent à l'intérieur. En cas d'urgence, ils ne pourraient pas sortir du véhicule et les services d'urgence ne pourraient pas les faire sortir rapidement.**

Appuyez brièvement deux fois sur le bouton de verrouillage pour activer le double verrouillage. Le double verrouillage empêche l'ouverture des portes que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur du véhicule. Les portes ne peuvent être ni déverrouillées ni ouvertes de l'intérieur du véhicule en cas de double verrouillage.

Il s'agit d'une mesure de sécurité supplémentaire qui peut s'avérer utile lorsque le véhicule reste sans surveillance. Ainsi, il est impossible d'ouvrir le véhicule en actionnant les serrures de porte de l'intérieur, même après avoir cassé une vitre.

De plus, le double verrouillage entraîne l'activation du système d'alarme intégrale.

**Remarque :** la trappe de remplissage du carburant ne peut être ouverte que lorsque le véhicule est déverrouillé.

## ALARME INTÉGRALE

Lorsqu'elle est activée, l'alarme complète retentit si :

- le capot, le hayon ou une porte sont ouverts ;
- un mouvement est détecté dans l'habitacle ;
- une vitre, le pare-brise, la lunette arrière ou la vitre du toit ouvrant sont brisés ;
- le véhicule se lève ou s'incline.
- la batterie du véhicule est débranchée ;
- une tentative de déconnexion du système d'alarme est détectée.

**Remarque :** si l'alarme est armée et que vous laissez une vitre ou le toit ouvrant ouverts, l'alarme se déclenchera en raison des courants d'air qui pénétreront dans d'habitacle. Ainsi, veillez à fermer complètement les vitres et le toit ouvrant avant d'activer le double verrouillage du véhicule.