

COMMANDES CONDUCTEUR

1. Commutateur de lecteur de cartes **41**.
2. Commutateur d'éclairage intérieur principal **41**.
3. Témoin d'airbag passager **29**.
4. Commutateurs de toit ouvrant **51**.
5. Éclairage/indicateur de direction/ordinateur de bord **39**.
6. Commandes audio **92**
7. Tableau de bord, témoins lumineux et afficheur de messages **35**.
8. Commande de l'afficheur de messages.
9. Commandes d'essuie-glace/lave-glace **42**
10. Bouton START/STOP (Démarrage/Arrêt du moteur) **72**
11. Système audio et commandes **92**.
12. Écran tactile. **53**.
13. Ejection du CD **92**.
14. Contrôle dynamique de stabilité (DSC) désactivé **37**.
15. Contrôle d'adhérence en descente (HDC) **89**.
16. Verrouillage centralisé (verrouiller)
17. Verrouillage centralisé (déverrouiller)
18. Commutateur d'aide au stationnement. **83**.
19. Arrêt/démarrage intelligent **74**.
20. Feux de détresse.
21. Commande de climatisation **57**.
22. Climatisation (A/C) on/off (marche/arrêt) **57**.
23. Frein de stationnement électrique (EPB) **81**.
24. Terrain Response **87**
25. Sélecteur de rapports **76**
26. Bouton marche/arrêt du recyclage d'air de la climatisation **57**.
27. Volant chauffant
28. Téléphone et reconnaissance vocale **116**.
29. Avertisseur sonore.
30. Levier de réglage de la colonne de direction **16**
31. Commutateurs du régulateur de vitesse **86**
32. Réglage de rétroviseur extérieur **46**.
33. Commutateurs de vitre **51**
34. Interrupteur de neutralisation des vitres arrière **51**.
35. Commande d'éclairage intérieur **40**.

