

CHANGEMENT DE VITESSE (VERT)



L'indicateur de changement de vitesse s'allume brièvement au point recommandé pour le passage au rapport supérieur.

L'indicateur de changement de rapport ne s'allume pas lorsque le régulateur de vitesse est actif et qu'il n'est pas neutralisé par une pression sur la pédale d'accélérateur.

Remarque : *cet indicateur n'est qu'un guide. C'est au conducteur qu'il appartient de conduire le véhicule de manière adaptée aux conditions en vigueur.*

ARRÊT/DÉMARRAGE INTELLIGENT (VERT)



Ce témoin s'allume lorsque le moteur est coupé par le système d'arrêt/démarrage intelligent.

Remarque : *les autres témoins normalement associés à l'arrêt du moteur, comme le témoin d'allumage, ne s'allument pas pendant un arrêt du moteur effectué par le système d'arrêt/démarrage intelligent.*

FEUX DE POSITION (VERT)



Ce témoin s'allume quand les feux de position sont allumés.

PROJECTEURS ANTIBROUILLARD (VERT)



Ce témoin s'allume lorsque les projecteurs antibrouillard sont allumés.

INDICATEURS DE DIRECTION (VERT)



Le témoin clignote lorsque l'indicateur de direction droit ou gauche fonctionne.

CONTRÔLE D'ADHÉRENCE EN DESCENTE (VERT)



Il s'allume en continu lorsque le système de contrôle d'adhérence en descente (HDC) est sélectionné et que les conditions de fonctionnement de ce système sont réunies. Voir page **89**, **FONCTIONNEMENT DU HDC**.

Si le témoin clignote, cela signifie que le système HDC a été sélectionné, mais que ses conditions de fonctionnement ne sont pas satisfaites ou que le HDC se désactive progressivement.

RÉGULATEUR DE VITESSE (VERT)



Ce témoin s'allume lorsque le régulateur de vitesse est actif.

INDICATEURS DE DIRECTION DE REMORQUE (VERT)



Ce témoin s'allume dans le cadre d'un contrôle des ampoules lorsque le contact est établi et s'éteint lorsque le moteur tourne.

Si une remorque est attelée au véhicule, le témoin clignote en même temps que les indicateurs de direction. Si le témoin ne clignote pas, cela indique qu'une ampoule des indicateurs de direction de la remorque peut être défectueuse.