

VÉRIFICATIONS ESSENTIELLES POUR LE REMORQUAGE

- Lors du calcul du poids en charge de la remorque, n'oubliez pas d'inclure le poids de la remorque plus celui de la charge.
- Si la charge peut être répartie entre le véhicule et la remorque, le fait de charger plus de poids dans le véhicule améliore généralement la stabilité. Ne dépassez pas les limites de poids du véhicule.
- La pression des pneus de la remorque doit être conforme aux recommandations du constructeur de la remorque.
- Si le véhicule est chargé au poids total en charge (GVW) maximum, le poids à la flèche est limité à 150 kg (330 lb). Voir page **69, POIDS DE REMORQUAGE**.
- Si une plus grande charge à la flèche est nécessaire, le poids peut être augmenté jusqu'à 100 kg (220 lb) supplémentaires mais la charge du véhicule doit être réduite d'une charge équivalente. Ainsi, le GVW et la charge maximale sur l'essieu arrière restent dans les limites autorisées et cela permet aussi une charge à la flèche maximale de 250 kg (550 lb).
- Si nécessaire, vous pouvez augmenter le poids à la flèche jusqu'à 250 kg maximum (550 lb). La charge du véhicule doit, dans ce cas là, être diminuée en conséquence. Ainsi, le GVW et la charge maximale sur l'essieu arrière restent dans les limites autorisées.
- L'utilisation d'un câble de séparation adéquat ou d'un accouplement secondaire est essentielle. Consultez les instructions du fabricant de la remorque à titre indicatif.
- Assurez-vous que la boule de remorquage est bien fixée.

- Vérifiez le bon fonctionnement des feux de la remorque.
- Il est essentiel de charger la remorque de sorte qu'elle reste parallèle au sol. Ceci est particulièrement important pour la traction des remorques à double essieu.



N'enroulez pas le câble de séparation autour de la boule de remorquage car il pourrait glisser.



Ne dépassez pas le poids total en charge (GVW), la charge maximale sur essieu arrière, le poids maximal remorquable ou le poids à la flèche. Le dépassement de ces limites pourrait affecter la stabilité du véhicule et entraîner une perte de contrôle.

Australie uniquement :

- **Pression des pneus** : augmentez la pression des pneus arrière du véhicule tracteur au niveau recommandé au poids total en charge (GVW) maximum du véhicule.
- **Poids de la flèche** : doit être au minimum de 7 % du poids total en charge de la caravane/remorque, jusqu'à un maximum de 250 kg (550 lb).