BOÎTE À FUSIBLES DE L'HABITACLE

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
F1	5	Beige	Récepteur RF Capteur de mouvement intérieur. Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)
F2	-	-	-
F3	15	Bleu	Projecteurs antibrouillard
F4	-	-	-
F5	5	Beige	Module de commande de système antipatinage
F6	5	Beige	Alimentation du contact de la boîte à fusibles du compartiment moteur et des relais de la boîte à fusibles du coffre à bagages.
F7	-	-	-
F8	25	Transparent	Module de porte passager avant
F9	5	Beige	EPB
F10	5	Beige	Gicleurs de lave-glaces chauffants
F11	10	Rouge	Feux de recul – Remorque
F12	10	Rouge	Feux de recul. Commande de rétroviseur
F13	-	-	-
F14	5	Beige	Commutateur de la pédale de frein
F15	30	Vert	Lunette arrière chauffante
F16	-	-	-
F17	5	Beige	Module de démarrage sans clé (KVM)
F18	-	-	-
F19	5	Beige	Module de commande du groupe motopropulseur (PCM)
F20	5	Beige	Pédale d'accélérateur
F21	5	Beige	Tableau de bord Console centrale. Chauffage électrique auxiliaire
F22	5	Beige	Module de commande de transmission (TCM)
F23	-	-	-
F24	5	Beige	Feu de brouillard arrière (côté droit)

Fusibles

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
F25	5	Beige	Feu de brouillard arrière (côté gauche)
F26	-	-	-
F27	-	-	-
F28	-	-	-
F29	-	-	-
F30	-	-	-
F31	5	Beige	Module de tension. Détecteur de pluie. Témoin de désactivation d'airbag passager (PAD)
F32	25	Transparent	Module de porte conducteur
F33	-	-	-
F34	10	Rouge	Trappe du réservoir
F35	-	-	-
F36	5	Beige	Alarme sonore de débranchement de la batterie
F37	5	Beige	Péage (Singapour uniquement)
F38	15	Bleu	Lave-glaces avant
F39	25	Transparent	Module de porte arrière (côté gauche)
F40	5	Beige	Horloge Commutateur de mémoire de porte
F41	-	-	-
F42	30	Vert	Siège conducteur
F43	15	Bleu	Lave-glace de lunette arrière
F44	25	Transparent	Module de porte arrière (côté droit)
F45	30	Vert	Siège passager avant
F46	-	-	-
F47	20	Jaune	Module de toit ouvrant et store
F48	15	Bleu	Connecteur de remorque
F49	-	-	-
F50	-	-	-
F51	5	Beige	Commandes du volant
F52	20	Jaune	Allume-cigares (avant)

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
F53	-	-	-
F54	-	-	-
F55	20	Jaune	Prise auxiliaire (console arrière)
F56	10	Rouge	Module de commande des dispositifs de retenue (RCM)
F57	10	Rouge	Circuits de l'économiseur de batterie. Lampe de miroir de courtoisie. Lampe de boîte à gants. Lampe de console supérieure
F58	-	-	-
F59	-	-	-
F60	5	Beige	Module de commande de capteur de classification de l'occupant (OCSCM)
F61	5	Beige	Unité d'antenne d'antidémarrage (IAU)
F62	10	Rouge	Module de commande de climatisation
F63	20	Jaune	Prise auxiliaire (compartiment à bagages)
F64	-	-	-
F65	-	-	-
F66	5	Beige	Connecteur de diagnostic embarqué (OBD)
F67	-	-	-
F68	-	-	-
F69	-	-	-