

Remarque : du fait de la durée de la détection d'un appareil à technologie sans fil **Bluetooth®**, nous vous conseillons de désactiver la fonction de délai de retour à la page principale avant de lancer la recherche de périphériques. Pour modifier ce réglage, sélectionnez **Vehicle** (Véhicule), **Syst settings** (Régl. syst.), **Display set** (Régl. visual.), **Timeout to home screen** (Temp. retour menu accueil).

CHANGEMENT DE TÉLÉPHONE CONNECTÉ

Jusqu'à 10 téléphones portables peuvent être appariés. En revanche, vous ne pouvez connecter et utiliser qu'un seul d'entre eux à la fois.

Pour relier un autre téléphone apparié au véhicule, procédez comme suit :

1. Depuis le menu d'**accueil**, sélectionnez **Téléphone**.
2. Un menu apparaît. Sélectionnez **Change phone** (Changer tél.).
3. Identifiez et sélectionnez votre téléphone dans la liste affichée.
4. Une fois votre téléphone connecté au système, un message de confirmation s'affiche avant de passer à l'écran de numérotation.

SYMBOLES DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE



Connexion : cette fonction vous permet d'accepter un appel et d'accéder à la liste des 10 derniers appels.



Déconnexion : appuyez sur ce bouton pour mettre fin à un appel ou rejeter un appel.



Aucun téléphone connecté.



Indicateur de puissance du signal du téléphone.



Témoin de niveau de batterie de téléphone.



Bluetooth : indique qu'un dispositif à technologie sans fil **Bluetooth®** est connecté.



Coche : indique qu'un dispositif sans fil **Bluetooth®** est apparié.



Messagerie vocale : appuyez longuement sur cette touche pour composer le numéro de messagerie vocale enregistré.



Flèche de défilement vers le haut : appuyez sur cette touche pour faire défiler vers le haut la liste des téléphones détectés, des appels ou des entrées du répertoire.



Flèche de défilement vers le bas : appuyez sur cette touche pour faire défiler vers le bas la liste des téléphones détectés, des appels ou des entrées du répertoire.