

Si le service souhaité n'a pas été mémorisé sur une touche de présélection ou si la réception est impossible, vous pouvez alors passer aux autres services de l'ensemble en appuyant rapidement sur les boutons du volant (**20** ou **21**) ou sur les boutons de recherche avant ou arrière (**9** ou **11**). A la fin de l'ensemble, une pression supplémentaire affiche **Searching....** (Recherche en cours....) pendant quelques secondes puis l'ensemble suivant s'affiche. Vous pouvez ensuite circuler à travers chaque service dans ce nouvel ensemble par des pressions brèves et répétées comme plus haut. Pour mémoriser un service sur une touche de présélection :

Lorsque le service souhaité est en cours d'écoute, appuyez quelques instants sur la touche de présélection de votre choix. Un graphique à barre s'affiche, indiquant pendant combien de temps vous devez maintenir la touche. Ensuite, un message **Preset Stored** (présélection enregistrée) s'affiche. Relâchez la touche.

LISTE DES SERVICES DAB

Un moyen rapide de connaître tous les services disponibles sur les présélections et tous les autres services qui peuvent être reçus dans l'ensemble actuel consiste à utiliser le bouton de navigation gauche (**10**) pour passer à la liste des gammes d'ondes. Sélectionnez **DAB1** ou **DAB2** puis la touche de navigation du côté droit pour obtenir les listes des présélections DAB1 ou DAB2. Si l'émetteur désiré n'est pas mentionné, il existe une option **Service List** (liste des services), au sommet de la liste. Faites défiler jusqu'à l'élément **Service List** (liste des services) et appuyez sur la touche de navigation du côté droit pour afficher tous les services énumérés de l'ensemble actuel. Servez-vous des boutons de navigation pour parcourir la liste. Si vous désirez sélectionner un service, faites défiler la boîte sur le service désiré et appuyez sur **OK**.

SYNTONISATION DAB MANUELLE

Appuyez sur les boutons de recherche avant ou arrière (**9** ou **11**) ou sur les boutons du volant (**20** ou **21**) pendant 3 secondes environ pour ouvrir le menu **Manual Tuning** (Syntonisation manuelle). **Manual Tuning** (syntonisation manuelle) s'affiche. À l'aide des boutons de recherche avant ou arrière (**9** ou **11**) ou des boutons du volant (**20** ou **21**), vous pouvez alors vous déplacer à votre guise parmi tous les services et ensembles.

Si un ensemble est vide ou ne peut être reçu, le système passe au suivant. Si un ensemble est juste assez puissant pour être reçu mais que les services sont trop faibles pour être utilisés, le système s'arrête sur cet ensemble, en indique le nom et le nom du service éventuel, mais sans le son. En l'absence de son dans les 5 à 10 secondes, appuyez à nouveau sur la touche de recherche pour rechercher l'ensemble utilisable suivant.