

Dès qu'un bulletin d'informations routières est reçu, la source multimédia en cours d'écoute (CD, USB, iPod ou Radio) s'interrompt et le message **Traffic** (bulletin d'informations routières) s'affiche dans la zone principale de l'écran avec le nom de la station à l'origine de la diffusion.

Si vous sélectionnez un émetteur ne diffusant pas de bulletins d'informations routières ou si vous rappelez un émetteur préréglé, l'autoradio reste sur cet émetteur jusqu'à ce que la fonction **TA** est désactivée puis réactivée.

VOLUME DES BULLETINS D'INFORMATIONS ROUTIERES

Les bulletins d'informations routières interrompent la diffusion normale des stations à un niveau sonore minimum prédéfini qui est en général plus élevé que le volume normal d'écoute. Pour régler le volume prédéfini, utilisez le bouton de réglage du volume pendant la diffusion d'un bulletin d'informations routières. L'écran affiche le niveau sonore sélectionné.

Toutes les annonces ultérieures seront au volume réglé.

ANNULATION D'UN BULLETIN D'INFORMATION

Pour annuler la diffusion d'un bulletin d'informations routières, appuyez brièvement sur le bouton **TA** ou sur le bouton **MODE (17)** du volant pendant la diffusion. Ceci ne désactive pas la fonction TA.

Remarque : si vous appuyez sur **TA** à un autre moment, tous les bulletins d'informations routières seront désactivés.

SUPPRESSION DES BULLETINS D'INFORMATIONS ROUTIERES

Appuyez brièvement sur le bouton **TA** (le symbole **TA** disparaît tout en haut de l'écran). Cette action empêche la diffusion des bulletins d'informations routières et ce, jusqu'à ce que vous sélectionnez à nouveau cette fonction.

SELECTION DES BULLETINS D'INFORMATIONS

Comme pour la diffusion de bulletins d'informations routières, la réception d'une station peut être interrompue pour diffuser des bulletins d'actualités en provenance de stations de la bande FM ou du système de données radio (RDS), ainsi que des stations appartenant à un autre réseau étendu (EON).

Pour régler la fonction NEWS (info) :

1. Appuyez sur le bouton **MENU (12)**.
2. Sélectionnez **Réglag audio** sur l'écran menu à l'aide de la commande de navigation **(10)**.
3. Sélectionnez **News (Info)**.
4. Effleurez **OK** pour activer ou désactiver la fonction Info.

Pour annuler la diffusion d'un bulletin d'informations, reportez-vous à la page **145**,

ANNULATION D'UN BULLETIN D'INFORMATION.

Remarque : les bulletins d'informations générales et d'informations routières peuvent être sélectionnés en même temps. Toutefois, les bulletins d'informations routières restent prioritaires.