

À la fermeture, lorsque le hayon atteint sa position la plus basse, il poursuit sa course au ralenti jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé. Si le véhicule avait été verrouillé et armé, les feux de détresse clignotent pour confirmer que le véhicule s'est verrouillé et réarmé dans son état de verrouillage et d'armement précédent. Un signal sonore peut également retentir en guise de confirmation.

Remarque : si un bouton du hayon est enfoncé pendant l'ouverture ou la fermeture du hayon, tout déplacement s'arrête. En revanche, si vous appuyez sur le bouton pendant la phase finale de fermeture (au ralenti), la demande d'ouverture est ignorée.



Avant d'actionner le hayon, assurez-vous que les personnes à proximité sont suffisamment éloignées et qu'aucune partie de leur corps ne risque d'être happée. Remarquez que la phase finale de fermeture n'intègre pas la détection d'objet. Des blessures graves voire mortelles sont possibles, même avec un système de détection des obstacles.

Détection d'objet pendant l'ouverture : si un objet est détecté qui risque d'interférer avec l'ouverture du hayon, le déplacement du hayon s'arrête. Retirez les obstacles et appuyez à nouveau sur le bouton du hayon pour l'ouvrir.

Détection des obstacles à la fermeture : si un objet susceptible de gêner la fermeture du hayon est détecté, le hayon s'arrête, puis revient en position d'ouverture complète. Un avertissement sonore retentit pour signaler l'erreur de verrouillage. Retirez les obstacles et appuyez à nouveau sur le bouton du hayon pour le fermer.

HAUTEUR D'OUVERTURE DU HAYON

Il est possible de régler la hauteur d'ouverture maximale du hayon. Cette fonction est utile dans un parc de stationnement avec une hauteur de plafond limitée ou pour plus de commodité.

1. Ouvrez le hayon à la position que vous souhaitez régler comme hauteur maximale. Appuyez sur un des commutateurs d'ouverture du hayon pour arrêter l'ouverture à la position voulue. Vous pouvez ajuster la position manuellement, si nécessaire.
2. Veillez à ce que le hayon reste immobile pendant au moins 3 secondes.
3. Appuyez pendant 10 secondes sur le contacteur de fermeture du hayon afin de mémoriser la hauteur d'ouverture.
4. Fermez le hayon, puis ouvrez-le à nouveau pour vous assurer qu'il s'arrête à la hauteur programmée.

Remarque : si, après l'étape 3 du processus, le hayon se ferme automatiquement, la hauteur requise n'a pas été enregistrée. Recommencez la procédure en respectant toutes les étapes.

Pour rétablir la hauteur d'ouverture maximale, recommencez la procédure ; lorsque le hayon atteint la hauteur que vous avez réglée, relevez-le manuellement jusqu'à la position d'ouverture complète avant d'appuyer de manière prolongée sur le commutateur.

Il est possible que la mémoire de position du hayon électrique s'efface suite à plusieurs détections d'obstacles ou lorsque la tension de batterie est faible. Le fonctionnement électrique peut être neutralisé.

Pour réinitialiser le hayon :

1. Refermez le hayon à la main.
2. Appuyez sur le commutateur d'ouverture.