

- effets du débranchement.....250
remplacement.....249
symboles d'avertissement.....246
système de surveillance de la batterie.....250
- Bluetooth**
appareils portables
appariement.....161–162
lecture.....160
appariement
via le téléphone.....178
compatibilité.....177, 214
mettre fin à un appel.....216
numérotation.....216
passer des appels.....216
refuser un appel.....216
répondre à un appel.....216
sécurité.....214
téléphone.....176, 215
appariement.....178, 216
icônes.....179
présentation.....176
répertoire.....180
sécurité.....177
- Boîte à fusibles de l'habitacle.....256**
- Boîte de vitesses**
automatique.....100
défaillance.....102
échec de passage au rapport supérieur au
moyen du sélecteur de rapport.....102
manuelle.....102
témoin de changement de vitesse.....51
- Bouchon de remplissage d'essence.....219**
ouverture de secours.....219
- Boue/ornières.....132**
- Bougies de préchauffage**
témoin.....50
- Boule de remorquage**
amovible.....90
- Boule de remorquage amovible.....90**
- Branchement des câbles volants.....247**
- Bulletins d'information**
rDS audio standard.....207
- Bulletins d'information routière**
réglage du volume.....207
- C**
- Caméra arrière**
aides au stationnement.....111
assistance à l'attelage.....89
détection de la circulation en marche
arrière.....114
capteurs.....115
- Caméras**
aide au remorquage.....143
assistance à l'attelage.....89
caméra arrière.....111, 115
détection de la circulation en marche
arrière.....114
menu de l'écran tactile.....142
vue rapprochée.....142
- Caméras périphériques.....142**
aide au remorquage.....143
menu de l'écran tactile.....142
- Canal d'informations routières (TMC).....195**
- Capacités.....291**
- Capot**
fermeture.....226
ouverture.....226
- Capteur d'inclinaison.....17**
- Capteurs**
obstruction (BSM).....68
- Caractéristiques techniques**
parallélisme des roues.....293
poids.....293
roues et pneus.....297
- Carburant et ravitaillement.....219**
bouchon de remplissage.....219
capacité du réservoir.....221
consommation.....221
diesel.....218
essence.....217
essence reformulée.....218
éthanol.....217
ether méthyltertiobutylque (MTBE).....218
indice d'octane.....217
mesures de sécurité.....217
méthanol.....217
panne de carburant.....219

- sécurité de ravitaillement de carburant.....220
- spécification du carburant.....221
- teneur en soufre du diesel.....218
- Carte.....191
 - écran divisé.....186
 - zoom automatique.....187
- Casques.....168
- Ceintures de sécurité.....28, 237
 - avertissement de rappel.....31
 - contrôles.....30
 - prétensionneurs.....29
 - réglage.....28
 - sécurité.....30
 - témoin.....49
- Centres d'intérêt (CI).....192
 - mes CI.....192
 - recherche.....193
- Chaînes à neige.....268
- Changement d'une roue
 - avertissements de sécurité.....277
 - capteur d'inclinaison.....279
 - écrous de roues antivol.....279
 - informations importantes.....278
 - procédure recommandée.....279
 - roue de secours.....278
 - roue de secours à usage temporaire.....278
 - trousse à outils.....277
 - utilisation de la roue de secours.....278
- Changement d'un téléphone connecté.....179
- Chargement de CD.....212
- Chargement de la batterie du véhicule.....249
- Chauffage à combustion de carburant.....81
- Chauffage auxiliaire.....81
- Chauffage et ventilation.....78
 - aérations.....79
 - avant.....78
 - chauffage à combustion de carburant.....81
 - climatisation temporisée.....81
 - piles de la télécommande.....83
 - sièges chauffants.....80
 - sièges chauffants et climatisés.....80
 - télécommandes de climatisation
 - temporisée.....83
 - utilisation de la télécommande.....82
- Commande de climatisation
 - aérations.....79
 - avant.....78
 - chauffage à combustion de carburant.....81
 - climatisation temporisée.....81
 - piles de la télécommande.....83
 - sièges chauffants.....80
 - sièges chauffants et climatisés.....80
 - télécommandes de climatisation
 - temporisée.....83
 - utilisation de la télécommande.....82
- Commande de climatisation avant.....78
- Commande électronique antipatinage (ETC).....105
- Commandes
 - système audio standard.....201
- Circulation à l'étranger
 - faisceau lumineux.....55
 - phares.....55
- Clé intelligente
 - émetteurs.....298
 - entretien.....13
 - mémoire de position de conduite.....21
 - remplacement de la pile.....12
 - verrouillage simple.....14
- Clignotants
 - témoin.....51
- Climatisation
 - aérations.....79
 - avant.....78
 - piles de la télécommande.....83
 - utilisation de la télécommande.....82
- Climatisation temporisée.....81
 - autres télécommandes.....83
 - piles de la télécommande.....83
 - programmation.....81
 - utilisation de la télécommande.....82
- Code postal
 - saisie d'une destination.....190
- Coffre à bagages
 - points d'ancrage.....87
- Colonne de direction
 - dépannage du véhicule.....9
 - verrouillage.....9
- Commande de climatisation
 - aérations.....79
 - avant.....78
 - chauffage à combustion de carburant.....81
 - climatisation temporisée.....81
 - piles de la télécommande.....83
 - sièges chauffants.....80
 - sièges chauffants et climatisés.....80
 - télécommandes de climatisation
 - temporisée.....83
 - utilisation de la télécommande.....82
- Commande de climatisation avant.....78
- Commande électronique antipatinage (ETC).....105
- Commandes
 - système audio standard.....201

- Commandes audio
 sélection de la langue.....207
- Commandes au volant
 téléphone.....179
- Commandes de l'appareil portable
 audio standard.....201
- Commandes des éco-données.....99
- Commande vocale.....173
 apprentissage du système.....174
 catégories CI de navigation.....174
 didacticiel.....174
 identifiants vocaux.....174
 reconnaissance de la voix.....174
 réglages
 apprentissage vocal.....76
 guide d'utilisation.....76
 identifiants vocaux.....76
 liste de commandes.....76
 préférences.....76
- Compartiment moteur
 emplacements de remplissage de
 liquides.....239
- Compartiments de stockage
 boîte à gants.....84
- Composer un numéro.....216
- Compte-tours.....44
- Compteur de vitesse.....44
- Condensation (phares).....55
- Conditions de conduite difficiles.....223
- Conduite
 activation de l'arrêt/démarrage
 intelligent.....97
 aide au freinage d'urgence.....107
 aide au stationnement
 sortie d'un emplacement de
 stationnement.....118
 aides
 avertisseur de sortie de voie.....139
 reconnaissance de la signalisation
 routière.....138
 après une collision.....285
 arrêt automatique de l'ACC.....125
 assistance de suivi avec l'ACC.....124
 avant de démarrer.....285
 basse pression d'huile.....48
 changement d'écart de l'ACC.....124
 commande de frein avec l'ABS.....107
 commande en pente raide avec l'ABS.....107
 conditions difficiles.....223
 conseils de conduite avec l'ACC.....126
 contrôle des angles morts.....65
 détection des véhicules à l'approche.....67
 contrôles hebdomadaires.....222
 contrôles quotidiens.....222
 dépannage de l'aide au stationnement.....120
 dépassement de la vitesse programmée et
 neutralisation du mode convoi avec
 l'ACC.....124
 désactivation de l'arrêt/démarrage
 intelligent.....97
 détecteur de pluie.....61
 détection avant.....128
 détection avant avec l'ACC.....128
 dysfonctionnement de l'ACC.....127
 informations importantes relatives aux
 freins.....107
 limites de l'aide au stationnement.....119
 messages de contrôle des angles morts.....68
 mode convoi avec l'ACC.....123
 mode dynamique.....103
 position assise correcte.....21
 problèmes du faisceau de détection radar de
 l'ACC.....127
 régulateur de vitesse adaptatif.....122
 répartition électronique de la force de
 freinage.....107
 reprise de la vitesse programmée avec
 l'ACC.....125
 reprise du mode convoi avec l'ACC.....125
 sélection de l'aide au stationnement.....116
 système de freinage d'urgence intelligent avec
 l'ACC.....129
 témoin de changement de vitesse.....51
 témoin de détection avant.....51
 témoin DSC actif.....49
 utilisation de l'ACC.....122
 utilisation du régulateur de vitesse.....121