

effets du débranchement.....	250
remplacement.....	249
symboles d'avertissement.....	246
système de surveillance de la batterie.....	250
Bluetooth	
appareils portables	
appariement.....	161–162
lecture.....	160
appariement	
via le téléphone.....	178
compatibilité.....	177, 214
mettre fin à un appel.....	216
numérotation.....	216
passer des appels.....	216
refuser un appel.....	216
répondre à un appel.....	216
sécurité.....	214
téléphone.....	176, 215
appariement.....	178, 216
icônes.....	179
présentation.....	176
répertoire.....	180
sécurité.....	177
Boîte à fusibles de l'habitacle.....	256
Boîte de vitesses	
automatique.....	100
défaillance.....	102
échec de passage au rapport supérieur au	
moyen du sélecteur de rapport.....	102
manuelle.....	102
témoin de changement de vitesse.....	51
Bouchon de remplissage d'essence.....	219
ouverture de secours.....	219
Boue/ornières.....	132
Bougies de préchauffage	
témoin.....	50
Boule de remorquage	
amovible.....	90
Boule de remorquage amovible.....	90
Branchement des câbles volants.....	247
Bulletins d'information	
rDS audio standard.....	207
Bulletins d'information routière	
réglage du volume.....	207

C

Caméra arrière	
aides au stationnement.....	111
assistance à l'attelage.....	89
détection de la circulation en marche	
arrière.....	114
capteurs.....	115
Caméras	
aide au remorquage.....	143
assistance à l'attelage.....	89
caméra arrière.....	111, 115
détection de la circulation en marche	
arrière.....	114
menu de l'écran tactile.....	142
vue rapprochée.....	142
Caméras périphériques.....	142
aide au remorquage.....	143
menu de l'écran tactile.....	142
Canal d'informations routières (TMC).....	195
Capacités.....	291
Capot	
fermeture.....	226
ouverture.....	226
Capteur d'inclinaison.....	17
Capteurs	
obstruction (BSM).....	68
Caractéristiques techniques	
parallélisme des roues.....	293
poids.....	293
roues et pneus.....	297
Carburant et ravitaillement.....	219
bouchon de remplissage.....	219
capacité du réservoir.....	221
consommation.....	221
diesel.....	218
essence.....	217
essence reformulée.....	218
éthanol.....	217
ether méthyltertiobutylque (MTBE).....	218
indice d'octane.....	217
mesures de sécurité.....	217
méthanol.....	217
panne de carburant.....	219

sécurité de ravitaillement de carburant.....	220	Circulation à l'étranger	
spécification du carburant.....	221	faisceau lumineux.....	55
teneur en soufre du diesel.....	218	phares.....	55
Carte.....	191	Clé intelligente	
écran divisé.....	186	émetteurs.....	298
zoom automatique.....	187	entretien.....	13
Casques.....	168	mémoire de position de conduite.....	21
Ceintures de sécurité.....	28, 237	remplacement de la pile.....	12
avertissement de rappel.....	31	verrouillage simple.....	14
contrôles.....	30	Clignotants	
prétensionneurs.....	29	témoin.....	51
réglage.....	28	Climatisation	
sécurité.....	30	aérations.....	79
témoin.....	49	avant.....	78
Centres d'intérêt (CI).....	192	pires de la télécommande.....	83
mes CI.....	192	utilisation de la télécommande.....	82
recherche.....	193	Climatisation temporisée.....	81
Chaînes à neige.....	268	autres télécommandes.....	83
Changement d'une roue		pires de la télécommande.....	83
avertissements de sécurité.....	277	programmation.....	81
capteur d'inclinaison.....	279	utilisation de la télécommande.....	82
écrous de roues antivol.....	279	Code postal	
informations importantes.....	278	saisie d'une destination.....	190
procédure recommandée.....	279	Coffre à bagages	
roue de secours.....	278	points d'ancrage.....	87
roue de secours à usage temporaire.....	278	Colonne de direction	
trousse à outils.....	277	dépannage du véhicule.....	9
utilisation de la roue de secours.....	278	verrouillage.....	9
Changement d'un téléphone connecté.....	179	Commande de climatisation	
Chargement de CD.....	212	aérations.....	79
Chargement de la batterie du véhicule.....	249	avant.....	78
Chauffage à combustion de carburant.....	81	chauffage à combustion de carburant.....	81
Chauffage auxiliaire.....	81	climatisation temporisée.....	81
Chauffage et ventilation.....	78	pires de la télécommande.....	83
aérations.....	79	sièges chauffants.....	80
avant.....	78	sièges chauffants et climatisés.....	80
chauffage à combustion de carburant.....	81	télécommandes de climatisation	
climatisation temporisée.....	81	temporisée.....	83
pires de la télécommande.....	83	utilisation de la télécommande.....	82
sièges chauffants.....	80	Commande de climatisation avant.....	78
sièges chauffants et climatisés.....	80	Commande électronique antipatinage	
télécommandes de climatisation		(ETC).....	105
temporisée.....	83	Commandes	
utilisation de la télécommande.....	82	système audio standard.....	201

Commandes audio		basse pression d'huile.....	48
sélection de la langue.....	207	changement d'écart de l'ACC.....	124
Commandes au volant		commande de frein avec l'ABS.....	107
téléphone.....	179	commande en pente raide avec l'ABS.....	107
Commandes de l'appareil portable		conditions difficiles.....	223
audio standard.....	201	conseils de conduite avec l'ACC.....	126
Commandes des éco-données.....	99	contrôle des angles morts.....	65
Commande vocale.....	173	détection des véhicules à l'approche.....	67
apprentissage du système.....	174	contrôles hebdomadaires.....	222
catégories CI de navigation.....	174	contrôles quotidiens.....	222
didacticiel.....	174	dépannage de l'aide au stationnement.....	120
identifiants vocaux.....	174	dépassement de la vitesse programmée et	
reconnaissance de la voix.....	174	neutralisation du mode convoi avec	
réglages		l'ACC.....	124
apprentissage vocal.....	76	désactivation de l'arrêt/démarrage	
guide d'utilisation.....	76	intelligent.....	97
identifiants vocaux.....	76	détecteur de pluie.....	61
liste de commandes.....	76	détection avant.....	128
préférences.....	76	détection avant avec l'ACC.....	128
Compartiment moteur		dysfonctionnement de l'ACC.....	127
emplacements de remplissage de		informations importantes relatives aux	
liquides.....	239	freins.....	107
Compartiments de stockage		limites de l'aide au stationnement.....	119
boîte à gants.....	84	messages de contrôle des angles morts.....	68
Composer un numéro.....	216	mode convoi avec l'ACC.....	123
Compte-tours.....	44	mode dynamique.....	103
Compteur de vitesse.....	44	position assise correcte.....	21
Condensation (phares).....	55	problèmes du faisceau de détection radar de	
Conditions de conduite difficiles.....	223	l'ACC.....	127
Conduite		régulateur de vitesse adaptatif.....	122
activation de l'arrêt/démarrage		répartition électronique de la force de	
intelligent.....	97	freinage.....	107
aide au freinage d'urgence.....	107	reprise de la vitesse programmée avec	
aide au stationnement		l'ACC.....	125
sortie d'un emplacement de		reprise du mode convoi avec l'ACC.....	125
stationnement.....	118	sélection de l'aide au stationnement.....	116
aides		système de freinage d'urgence intelligent avec	
avertisseur de sortie de voie.....	139	l'ACC.....	129
reconnaissance de la signalisation		témoin de changement de vitesse.....	51
routière.....	138	témoin de détection avant.....	51
après une collision.....	285	témoin DSC actif.....	49
arrêt automatique de l'ACC.....	125	utilisation de l'ACC.....	122
assistance de suivi avec l'ACC.....	124	utilisation du régulateur de vitesse.....	121
avant de démarrer.....	285		