VERROUILLAGE DU VEHICULE ET ARMEMENT DE L'ALARME

- ⚠ ATTENTION : aucune modification ni addition ne peut être apportée au système antivol. Ces modifications peuvent entraîner un mauvais fonctionnement du système.

Il existe 2 niveaux de sécurité :

- Verrouillage simple : lorsque toutes les portes et le hayon sont fermés, appuyez une fois sur la touche de verrouillage de la clé intelligente pour un verrouillage simple du véhicule et l'activation de l'alarme périphérique. La LED d'alarme du tableau de bord commence à clignoter et les feux de détresse clignotent une fois pour confirmer le verrouillage. Les rétroviseurs escamotables se replient (si cette fonction est activée).
- Double verrouillage : appuyez une deuxième fois dans les 3 secondes pour déclencher le double verrouillage du véhicule et l'activation du système d'alarme complet. Les feux de détresse clignotent à nouveau pour confirmer le double verrouillage. Un signal sonore peut également retentir. Le signal sonore peut être activé/désactivé au moyen de l'option **Avert. sonore verrou** du menu **Config. véhicule**. Voir page 44, **MENU DU TABLEAU DE BORD**.

- ⚠ Le véhicule ne se ferme pas si une porte, le hayon ou le capot restent ouverts, ou si le contact est mis. Aucun feu ne clignote et si la demande de verrouillage provient de la clé intelligente, un signal sonore d'erreur de verrouillage retentit.

- ⚠ Assurez-vous que la clé intelligente ne se trouve plus dans le véhicule avant de fermer celui-ci. Si le véhicule se trouve dans une zone d'interférences RF localisées ou si la clé intelligente est blindée par des objets métalliques, le véhicule peut se fermer et se verrouiller sans se rouvrir.

- ⚠ Retirez les éventuelles clés intelligentes supplémentaires du véhicule avant de le verrouiller.

Remarque : la trappe de remplissage du carburant ne peut être ouverte que lorsque le véhicule est déverrouillé.

VERROUILLAGE SIMPLE

Le verrouillage simple empêche l'ouverture des portes de l'extérieur du véhicule. Il reste possible de déverrouiller et d'ouvrir les portes en utilisant les serrures intérieures de porte et les manettes de déverrouillage. Dans ce cas, seule l'alarme périmétrique (extérieure) est active. Lorsque le véhicule est protégé par simple verrouillage et l'alarme armée, cette dernière retentit si le capot, le hayon ou une porte sont ouverts.

Sur certains marchés où l'alarme sonore de débranchement de la batterie est montée, les événements suivants déclenchent également l'alarme :

- la batterie du véhicule est débranchée ;
- une tentative de déconnexion de la sirène d'alarme est détectée.

Remarque : ce mode de verrouillage est conseillé si vous voyagez à bord d'un ferry, si vous laissez des animaux dans le véhicule ou si vous devez laisser une vitre ouverte.