

Remarque : examinez le cric de temps à autre, nettoyez et graissez les pièces mobiles, en particulier le filetage de la vis pour éviter la corrosion.

RETRAIT DE LA ROUE DE SECOURS

 Sortez la roue de secours avant de lever le véhicule avec le cric pour éviter de déstabiliser le véhicule levé.

 La roue de secours est lourde et peut entraîner des blessures en cas de mauvaise manipulation. Faites très attention en soulevant ou manipulant les roues.

 La roue de secours, ou la roue déposée, doit toujours être fixée correctement à l'aide du boulon de retenue.

 N'utilisez pas d'outil électrique pour desserrer la roue de secours. Vous risquez d'endommager le mécanisme de la roue.

1. Pour accéder à la roue de secours à usage temporaire, repliez vers l'avant la partie arrière du cache, puis retirez celui-ci.
2. Tournez l'anneau de verrouillage de la roue de secours afin d'accéder à la vis de retenue.
3. Tournez la vis de retenue de la roue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et dévissez-la complètement.
4. Retirez la roue de secours à usage temporaire.

IMPORTANT – UTILISATION DE LA ROUE DE SECOURS

 Lisez et respectez les instructions indiquées sur l'étiquette d'avertissement apposée sur la roue de secours à usage temporaire. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'affecter la stabilité du véhicule et/ou de provoquer une défaillance des pneus.

 La roue de secours ne peut servir que **TEMPORAIREMENT**. Conduisez prudemment lorsque la roue de secours à usage temporaire est montée sur votre véhicule. Veillez à la remplacer par une roue et un pneu de taille normale dès que possible.

 Ne montez pas plus d'une roue de secours en même temps sur le véhicule.

 La roue de secours à usage temporaire doit être gonflée à 4,2 bars (420 kPa, 60 psi) et n'est pas réparable.

 Avec la roue de secours temporaire, la vitesse maximale est de 80 km/h (50 mi/h).

 Le DSC doit être activé quand la roue de secours à usage temporaire est utilisée.

 L'utilisation de chaînes à neige n'est pas autorisée avec une roue de secours à usage temporaire.

UTILISATION DE CALES DE ROUE

Remarque : les cales de roues ne sont pas fournies dans la trousse à outils.

Il est utile d'ajouter des cales de roue à la trousse à outils du véhicule. Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez les cales de roue.