

- 5. Menu** : appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu vidéo. Sur certains écrans, elle peut être remplacée par une touche **Browse** (Parcourir).
- 6.** Recherche vers le haut : appuyez sur cette touche pour afficher le chapitre DVD suivant ou pour faire défiler des fichiers du média vidéo.
- 7.** Sélectionnez pour interrompre la lecture. Appuyez une seconde fois pour arrêter complètement la lecture du DVD.
- 8.** Appuyez sur cette touche pour lancer/relancer la lecture.
- 9.** Recherche vers le bas : appuyez sur cette touche pour afficher le chapitre DVD précédent ou pour faire défiler des fichiers du média vidéo.

Pour plus d'informations sur l'emplacement de chargement des CD/DVD et le bouton d'éjection, ainsi que sur l'utilisation des commandes Audio/Vidéo sur le système audio et au volant, reportez-vous à la page **144, COMMANDES AUDIO/VIDÉO**.

### NEUTRALISATION DU MÉDIA VIDÉO PENDANT LA CONDUITE DU VÉHICULE

Lorsque le véhicule roule, l'image vidéo est automatiquement neutralisée. L'écran tactile affiche **TV/Ma vidéo** et le message de sécurité concerné s'affiche. Si le double affichage est disponible, un message d'activation du double affichage pour le passager est affiché. Voir page **168, DOUBLE AFFICHAGE**.

### VUE PLEIN ÉCRAN

Lorsque le mode plein écran est sélectionné, les commandes de recherche fonctionnent comme en mode de prévisualisation.

À l'aide de la touche appropriée, sélectionnez l'option **4:3**, **16:9** ou **Zoom** pour agrandir l'image.