

- ⚠ Lorsque vous retirez un couvercle de boîte à fusibles, prenez soin de protéger la boîte de l'humidité et remettez le couvercle en place aussitôt que possible.

Les fusibles sont accessibles comme suit :

1. Boîte à fusibles du compartiment moteur
 - Pour accéder à la boîte à fusibles : déposez les 2 fixations en plastique (reportez-vous à l'illustration) et tirez le tube vers le haut pour le dégager de la boîte à vent.
 - Dégagez les languettes (fléchées) pour déposer le couvercle de la boîte à fusibles.
Les numéros des fusibles du compartiment moteur ainsi que leur emplacement sont indiqués à l'intérieur du couvercle de la boîte à fusibles.
2. Boîte à fusibles de l'habitacle (supérieur) : ouvrez la boîte à gants et retirez le panneau de la garniture de la boîte à gants. Sur le panneau, une étiquette montre les circuits protégés et l'emplacement des fusibles.
3. Boîte à fusibles de l'habitacle (inférieur) : retirez le panneau d'accès inférieur.
4. Boîtes à fusibles du coffre à bagages (supérieur et inférieur) : retirez le panneau situé dans la partie gauche de la garniture du coffre à bagages. Sur le panneau, une étiquette montre les circuits protégés et l'emplacement des fusibles.
5. Boîte à fusibles du coffre à bagages (sous le plancher) (le cas échéant) : soulevez le plancher du coffre à bagages et retirez la roue de secours/le boîtier du kit de réparation des pneus (reportez-vous à l'illustration). Les numéros des fusibles s'affichent sur la boîte à fusibles.

REMPACEMENT D'UN FUSIBLE

- ⚠ Coupez toujours le contact et le circuit électrique affecté avant de remplacer un fusible.
- ⚠ N'utilisez que des fusibles de rechange homologués par Land Rover, de même type et de même ampérage, et présentant les mêmes spécifications. Si vous n'utilisez pas le bon fusible, vous risquez d'endommager le circuit électrique du véhicule et de provoquer un incendie.
- ⚠ Si le fusible de rechange saute après installation, faites examiner le circuit électrique par votre concessionnaire/réparateur agréé.

Remarque : Land Rover conseille de faire remplacer les relais par un technicien qualifié.

La pince pour retirer les fusibles se trouve dans la boîte à fusibles de l'habitacle. Pincez la tête du fusible et tirez pour enlever le fusible. Si le fil à l'intérieur du fusible est cassé, cela veut dire que le fusible a sauté.

La boîte à fusibles de l'habitacle contient des fusibles de rechange. Pour plus de détails, reportez-vous à l'étiquette de la boîte à fusibles.