

Si le système capte une station locale alternative, cette station sera diffusée automatiquement au bout de quelques secondes. Si aucun émetteur n'est capté au bout de quelques secondes, le message **No reception** (Aucune réception) s'affiche. Le mot **Link** (Lien) s'affiche en haut de l'écran tactile lorsque **Link DAB** (Lien rad num) est actif.

- Sélectionnez **DAB country** (R num pays) si vous entrez dans un autre pays. Parcourez les options proposées afin de sélectionner le pays voulu. La fonction de réglage automatique se déclenche automatiquement.

***Remarque** : cette option est désactivée lorsque le véhicule est en mouvement.*

- Sélectionnez **DAB format** (R num format) si vous entrez dans une région qui utilise une autre bande numérique. Les formats disponibles sont les suivants :
  - Bande L.
  - Bande III.
  - Bandes III et L.
  - Bande L Canada.
  - Bandes III et L Canada

La fonction de réglage automatique se déclenche automatiquement.

***Remarque** : cette option est désactivée lorsque le véhicule est en mouvement.*

Si la réception est perdue alors que le véhicule est en mouvement, celui-ci peut être hors de portée de l'ensemble. Pour construire une nouvelle liste d'ensembles, sélectionnez **Synt. auto**.

## ENSEMBLES

Contrairement à la radio AM/FM, la radio numérique DAB transmet plusieurs stations sur une même fréquence. Ce bouquet de stations est appelé "ensemble". Certaines stations de l'ensemble peuvent avoir des sous-stations offrant plusieurs options d'écoute.