

## METHODE DE DEPANNAGE

Pour transporter ou remorquer le véhicule, faites appel à un camion ou une remorque de transport prévus à cet effet.

-  Assurez-vous que le transport/dépannage est effectué par une personne qualifiée et que le véhicule est bien attaché.
-  Le technicien de réparation DOIT activer le système de déverrouillage de secours du frein de stationnement avant de procéder au dépannage. Cette procédure est expliquée dans un document distinct destiné au personnel d'entretien. Le fait de ne pas désactiver le système de déverrouillage de secours du frein de stationnement peut causer d'important dégâts au niveau de la transmission.
-  Ce véhicule ne doit pas être remorqué sur les 4 roues et ne doit pas être dépanné avec les roues avant ou arrière suspendues. Vous pourriez endommager gravement la transmission.