

FREIN DE STATIONNEMENT (ROUGE)



Ce témoin s'allume lorsque le frein de stationnement est correctement serré. Si le témoin clignote, cela signifie qu'un défaut a été détecté. Consultez sans tarder un technicien qualifié.

CHARGE DE LA BATTERIE (ROUGE)



Ce témoin s'allume dans le cadre d'un contrôle des ampoules lorsque le contact est établi et s'éteint lorsque le moteur tourne.

Si le témoin reste allumé ou s'allume en cours de route, le circuit de charge de la batterie est défaillant. Consultez sans tarder un technicien qualifié.

CEINTURE DE SÉCURITÉ (ROUGE)



Ce témoin s'allume lorsque le véhicule roule et que la ceinture de sécurité d'un siège avant occupé n'est pas bouclée. Il est accompagné d'un signal sonore. Le témoin s'éteint dès que la ceinture en question est bouclée.

Remarque : le fait de placer des objets sur le siège passager avant peut déclencher le rappel de ceinture de sécurité. Il est conseillé de maintenir tout objet placé sur le siège passager avant à l'aide de la ceinture de sécurité. Voir page 28, **UTILISATION DES CEINTURES DE SÉCURITÉ.**

MOTEUR/TRANSMISSION (AMBRE)



Ce témoin s'allume brièvement dans le cadre d'un contrôle des ampoules lorsque le contact est établi. Si le témoin s'allume pendant que le moteur tourne, cela indique un défaut relatif aux émissions au niveau du moteur ou de la transmission. Le véhicule reste utilisable mais peut passer en mode dépannage, avec une réduction éventuelle des performances. Demandez l'aide d'un technicien qualifié dès que possible.

Si le témoin clignote pendant que le moteur tourne, réduisez immédiatement votre vitesse et consultez sans tarder un technicien qualifié.

FREIN (AMBRE)



Ce témoin s'allume brièvement dans le cadre d'un contrôle des ampoules lorsque le contact est établi. Si le témoin s'allume après le démarrage du moteur ou en cours de route, les plaquettes de frein sont usées ou le système d'aide au freinage d'urgence (EBA) est défaillant.

Conduisez avec la plus grande prudence et consultez sans tarder un technicien qualifié.

CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ (DSC) (AMBRE)



Ce témoin clignote lorsque le DSC est actif.