

- L'alarme d'urgence peut également être annulée si une clé intelligente valide se trouve dans le véhicule lorsque vous appuyez sur la touche START/STOP.
5. Éclairage d'approche :
    - Lorsque vous vous approchez du véhicule dans la pénombre, appuyez pour allumer l'éclairage d'approche. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.
    - La durée de l'éclairage d'approche, réglée en usine, est de 30 secondes. Ce délai peut être configuré pour un éclairage de 0 et 240 secondes. Voir page **44, MENU DU TABLEAU DE BORD**.

**Remarque :** sur certains marchés, les phares ainsi que les feux de recul s'allument lorsque vous appuyez une deuxième fois sur cette touche. Vous devez donc appuyer une troisième fois pour éteindre l'éclairage d'approche.
  6. Accès à la clé de secours : faites coulisser le cache latéral pour le dégager, puis retirez-le.
  7. Retirez la clé de secours et dépliez-la.
  8. Si la clé intelligente ne parvient pas à ouvrir le véhicule, insérez la clé de secours dans la fente à la base du cache de la serrure de porte. Le cache de la serrure de porte est marqué d'un symbole en forme de clé. Pour ouvrir le couvercle, relevez doucement la clé de secours. Tournez la clé avec précaution pour dégager les agrafes de retenue du cache. Insérez la clé dans la serrure ainsi dégagée et tournez-la pour verrouiller ou déverrouiller la porte. L'alarme retentit. Pour désarmer l'alarme, reportez-vous à **96, SOLUTION DE SECOURS DE DÉMARRAGE SANS CLÉ**.

**Remarque :** lors du remplacement du cache de la serrure de porte, repérez les attaches supérieures avant de mettre le cache en position.

**Remarque :** si vous déverrouillez la porte avant gauche avec la clé de secours, l'alarme retentit jusqu'à ce que vous placiez la clé intelligente dans la bonne position.

**Remarque :** vous pouvez vous procurer une clé intelligente de rechange uniquement auprès d'un concessionnaire/réparateur agréé. Le concessionnaire réparateur agréé vous demandera une preuve d'identification et de propriété.

En cas de vol ou de perte d'une clé intelligente, informez-en immédiatement votre concessionnaire/réparateur agréé.

### 9. Entrée/sortie sans clé :

- Les poignées de portes extérieures disposent de capteurs de verrouillage et déverrouillage séparés. Le capteur de déverrouillage se trouve sur la face interne de la poignée.

## DÉVERROUILLAGE D'UNE SEULE/DE PLUSIEURS PORTES

Lorsque vous appuyez sur la touche de déverrouillage, le véhicule se déverrouille selon une des deux méthodes suivantes :

1. Accès simple : déverrouille la porte du conducteur et la trappe à carburant uniquement. Une seconde pression est nécessaire pour déverrouiller les autres portes et le hayon.
2. Accès multiple : déverrouille toutes les portes, la trappe à carburant et le hayon dès la première pression.