

ANNULATION DU MODE VOITURIER

1. Lorsque vous entrez dans le véhicule, sélectionnez l'écran de mode **voiturier**.
2. Saisissez votre code PIN à 4 chiffres facile à retenir et appuyez sur la touche **OK**.

Valet mode deactivated (Mode voiturier désactivé) : s'affiche pour indiquer qu'un code PIN a été accepté.

- Le coffre à bagages retourne aux dernières conditions de sécurité réglées.
- L'écran tactile est activé.

Remarque : si vous oubliez le code PIN, le mode voiturier ne peut être désactivé que par un concessionnaire/réparateur agréé.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Ce menu permet l'affichage de fonctionnalités supplémentaires sélectionnées en vue de leur réglage ou de leur activation/désactivation, ou à des fins d'information.

Le système offre davantage de fonctions que l'écran ne peut en contenir. Celles-ci sont donc affichées par ordre alphabétique. Utilisez les touches d'avance ou de retour pour passer d'un écran à l'autre.