

- Destination précédente.....191
- Détecteur de pluie.....61
- Détection avant.....128
- Détection avant avec l'ACC  
   détection d'objet.....128
- Détection des véhicules à l'approche.....67
- Déverrouillage.....17
- colonne de direction.....27
- effets des émetteurs sur les équipements  
   médicaux.....8
- entrée sans clé.....8
- mode.....5
- mode entrée et sortie.....22
- ouverture du hayon.....9–10
- ouverture générale.....5, 8
- plusieurs portes.....5, 7
- porte conducteur.....5
- toutes les portes.....5
- une seule porte.....5, 7
- Diesel
- bouchon de remplissage.....219
- ouverture de secours.....219
- bougies de préchauffage  
   témoin.....50
- carburant.....218
- sécurité de ravitaillement de carburant.....220
- spécification.....221
- teneur en soufre.....218
- Dimensions.....295
- Disque compact.....146
- Domicile (navigation).....190
- Données électroniques.....285
- Double affichage.....168
- commandes.....167
- Double verrouillage.....15
- Dynamique adaptative.....106
- E**
- Échec de passage au rapport supérieur au  
 moyen du sélecteur de rapport.....102
- Éclairage
- emplacement des lampes intérieures.....57
- intensité des éclairages intérieurs.....58
- lumière ambiante.....58
- Éclairage extérieur
- remplacement des ampoules.....228
- spécifications des ampoules.....297
- Éclairage intérieur.....57
- intensité.....58
- lumière ambiante.....58
- remplacement des ampoules.....228
- spécifications des ampoules.....297
- type.....57
- Écran de cartographie divisé.....186
- Écran tactile.....238
- affichage désactivé.....166
- appareils portables  
   commandes.....156
- appariement d'appareils portables..161–162
- bouton retour.....75
- caméras périphériques.....142
- changement d'appareil portable.....162
- chauffage à combustion de carburant.....81
- commande de climatisation avant.....78
- commandes audio/vidéo.....144
- commandes de la TV.....163
- commandes du double affichage.....167
- commandes du lecteur de DVD.....165
- commandes du lecteur vidéo.....165
- commandes radio.....151
- configuration.....75
- connexion d'appareils portables....158–159
- connexion de plusieurs appareils  
   portables.....160
- données relatives à l'économie de  
   carburant.....99
- double affichage.....168
- éco-données.....99
- entretien de l'écran tactile.....75
- fonctionnement.....75
- fonctions supplémentaires.....77
- horloge.....75
- lecture d'appareils portables.....160
- menu 4x4i.....136
- menu principal.....74
- mode voiturier.....76
- paramètres du système.....75
- préréglages de volume.....75

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| raccourcis.....                             | 75  | boîte à fusibles (habitacle).....         | 256 |
| radio DAB.....                              | 153 | boîte à fusibles du coffre à bagages..... | 258 |
| réglages de l'écran.....                    | 75  | boîte à fusibles du compartiment          |     |
| sélection de la langue.....                 | 75  | moteur.....                               | 254 |
| sièges chauffants.....                      | 80  | capacités.....                            | 291 |
| sièges chauffants et climatisés.....        | 80  | conditions de conduite difficiles.....    | 223 |
| téléphone                                   |     | contrôle de la pression des pneus après   |     |
| appariement.....                            | 178 | réparation.....                           | 275 |
| répertoire.....                             | 180 | contrôles hebdomadaires.....              | 222 |
| Écrous de roues antivol.....                | 279 | contrôles quotidiens.....                 | 222 |
| Effets du débranchement de la batterie..... | 250 | démarrage à l'aide de câbles.....         | 249 |
| Embrayage                                   |     | emplacement des étiquettes.....           | 286 |
| niveau de liquide.....                      | 243 | enregistrement des données.....           | 285 |
| Embrayage et freins                         |     | fermeture du capot.....                   | 226 |
| réglage.....                                | 294 | filtre à particules diesel (DPF).....     | 223 |
| Émetteur-récepteur de porte                 |     | kit de réparation des pneus.....          | 272 |
| assistance.....                             | 71  | nettoyage                                 |     |
| effacement de toute la programmation.....   | 70  | capteurs.....                             | 235 |
| ouvre-porte de garage.....                  | 69  | capteurs de stationnement.....            | 111 |
| programmation.....                          | 69  | ceintures de sécurité.....                | 237 |
| programmation d'un dispositif à code        |     | cuir.....                                 | 236 |
| tournant.....                               | 70  | extérieur.....                            | 235 |
| programmation d'un seul bouton.....         | 71  | intérieur.....                            | 236 |
| programmation de l'ouvre-porte de           |     | lunette arrière.....                      | 236 |
| garage.....                                 | 69  | roues en alliage.....                     | 236 |
| Émetteurs                                   |     | soubassement.....                         | 235 |
| clé intelligente.....                       | 298 | vitre.....                                | 236 |
| Émetteurs de la clé.....                    | 8   | niveau d'huile moteur.....                | 240 |
| Émissions à l'échappement.....              | 227 | niveau de liquide d'embrayage.....        | 243 |
| Emplacement des étiquettes.....             | 286 | niveau de liquide de frein.....           | 243 |
| Enregistrement                              |     | niveau de liquide de lave-glace.....      | 244 |
| données d'entretien.....                    | 285 | niveau de liquide de refroidissement du   |     |
| données sur les événements.....             | 285 | moteur.....                               | 241 |
| Enregistrement des données.....             | 285 | pile de la clé intelligente.....          | 12  |
| Enregistrement des données du véhicule..... | 285 | plaquettes de frein.....                  | 223 |
| Enregistrement des données sur les          |     | procédure de réparation des pneus.....    | 273 |
| événements.....                             | 285 | remplacement d'un fusible.....            | 253 |
| Entrée/sortie d'autoroute                   |     | remplacement des ampoules.....            | 228 |
| réglage de l'itinéraire.....                | 191 | réparation de peinture.....               | 238 |
| Entrée sans clé.....                        | 8   | spécifications de liquides et de          |     |
| Entretien                                   |     | lubrifiants.....                          | 289 |
| airbags.....                                | 43  | spécifications des ampoules.....          | 297 |
| appoint d'huile.....                        | 240 | système de carburant.....                 | 227 |
| après la conduite tout-terrain.....         | 235 |   |     |