Système audio standard

Le RDS permet au système audio de recevoir les bulletins d'informations routières et d'actualités sur la bande FM. Le RDS permet également la syntonisation automatique des émetteurs liés au même réseau, à condition que ce réseau le permette.

***Remarque :** toutes les stations radio FM ne diffusent pas les données RDS. Si vous écoutez un émetteur sans RDS, les fonctions RDS ne sont pas disponibles.*

REGIONALISATION (REG)

Lorsque vous traversez différentes zones de transmission radio, le RDS syntonise automatiquement la radio sur le signal le plus puissant. Lorsque la fonction REG est active, le syntoniseur se verrouille sur la station de radio locale actuellement à l'écoute. Lorsque la fonction REG est inactive, le syntoniseur peut diffuser une station appartenant à un autre réseau étendu (EON) plus puissant si le signal de la station du réseau EON actuellement à l'écoute faiblit.

Pour mettre en marche REG :

1. Appuyez sur le bouton **MENU (2)**.
2. Sélectionnez **Réglages audio**.
3. Sélectionnez **Régionalisation**.
4. Appuyez sur **OK** pour activer ou désactiver REG.

AUTRES FREQUENCES (AF)

Certaines stations radio diffusent sur des fréquences différentes selon les différentes régions du pays dans lequel vous circulez. Si le signal de la station sélectionnée faiblit, le système recherche automatiquement une autre fréquence (AF) plus puissante, le cas échéant. Cette fonction est particulièrement utile lors de longs trajets au cours desquels le véhicule traverse différentes zones d'émission diffusant la même station de radio.

Pour activer/désactiver la fonction AF :

1. Appuyez sur la touche **MENU (2)**.
2. Sélectionnez **Réglages audio**.
3. Sélectionnez **ALTERNAT.FREQ.**(Fréquence alternative). Activez ou désactivez la fonction AF.
4. Appuyez sur **OK**.

SELECTION DE LA FONCTION DE DIFFUSION DES BULLETINS D'INFORMATIONS ROUTIERES

La réception d'un émetteur peut être interrompue pour diffuser des bulletins d'informations routières en provenance de stations de la bande FM ou du système de données radio (RDS) ainsi que des émetteurs appartenant à un autre réseau étendu (EON).

Lorsqu'un émetteur radio capable de transmettre des informations routières est sélectionné, l'indicateur **TP** s'affiche dans le haut de l'écran.

Appuyez brièvement sur la touche **INFO (6)** pour sélectionner la fonction d'information routière (TA). Le témoin **TA** s'affiche en haut de l'écran.

Dès réception de l'annonce routière, le divertissement audio en cours est interrompu et **Traffic** s'affiche avec le nom de l'émetteur fournissant l'information.

Si vous sélectionnez un émetteur ne diffusant pas de bulletins d'informations routières ou si vous rappelez un émetteur pré-réglé, l'autoradio reste sur cet émetteur jusqu'à ce que la fonction **TA** est désactivée puis réactivée.

Pour annuler une information routière, appuyez brièvement sur la touche **INFO** ou alternativement sur la touche **MODE** du volant, pendant l'annonce. Ceci ne désactive pas la fonction **TA**.