

Prises électriques.....	85
Prises électriques auxiliaires.....	85
Problèmes du faisceau de détection.....	127
Programmation de la climatisation temporisée.....	81
Programme général.....	131
Programme sable.....	132
Protection antipincement vitres.....	73
Protection de l'intérieur du véhicule désactivation temporaire.....	17

R

Radio	
commandes.....	151
DAB.....	153
réglages.....	154
stations.....	155
resynchronisation automatique de la station.....	152
Radio (standard).....	207
autres fréquences.....	206
bulletins d'information.....	207
commandes.....	201, 204
information routière.....	206
liste des services DAB.....	209
mémorisation automatique de la station.....	205
messages DAB.....	209
présélections de la radio DAB.....	208
recherche d'ensemble DAB.....	208
régulation automatique du volume.....	202
resynchronisation automatique de la station.....	205
synchronisation manuelle de la radio DAB.....	209
tonalité.....	202
touches de présélection.....	205
verrouillage de la station.....	206
volume des informations routières.....	207
Radio DAB.....	153
audio standard.....	207
ensembles.....	155, 208
messages affichés.....	209
présélections de la radio standard.....	208
recherche d'ensemble.....	208
réglages.....	154
synchronisation manuelle.....	209
Rappel (ceinture de sécurité).....	31
Ravitaillement	
diesel.....	218
essence.....	217
essence reformulée.....	218
éthanol.....	217
indice d'octane.....	217
mesures de sécurité.....	217
méthanol.....	217
MTBE.....	218
panne de carburant.....	219
teneur en soufre du diesel.....	218
RDS	
bulletins d'information.....	207
information routière.....	206
TMC.....	195
icônes.....	194
présentation.....	193
Reconnaissance de la signalisation.....	138
Reconnaissance de la signalisation routière.....	138
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière.....	138
Redémarrage du moteur en marche.....	96
Redémarrage en roulant.....	96
Réglage d'un programme de climatisation temporisée.....	81
Réglages de l'écran	
délai de mise en veille.....	75
économiseur d'écran.....	75
fenêtre de volume.....	75
thème.....	75
Réglages de l'horloge	
audio standard.....	207
Réglages sonores.....	146
Régulateur de vitesse.....	121
changement d'écart de l'ACC.....	124
conseils de conduite avec l'ACC.....	126
dépassement de la vitesse programmée et neutralisation du mode convoi avec l'ACC.....	124

détection avant avec l'ACC.....	128
dysfonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif.....	127
mode convoi.....	123
mode convoi avec l'ACC.....	123
problèmes du faisceau de détection radar de l'ACC.....	127
régulateur de vitesse adaptatif.....	122
reprise de la vitesse programmée avec l'ACC.....	125
reprise du mode convoi avec l'ACC.....	125
système de freinage d'urgence intelligent avec l'ACC.....	129
témoin.....	51
utilisation de l'ACC.....	122
Régulateur de vitesse adaptatif.....	122
arrêt automatique.....	125
assistance de suivi.....	124
changement d'écart de l'ACC.....	124
conseils de conduite.....	126
dépassement de la vitesse programmée et neutralisation du mode convoi.....	124
détection avant.....	128
dysfonctionnement.....	127
mode convoi.....	123
problèmes du faisceau de détection radar.....	127
reprise de la vitesse programmée.....	125
reprise du mode convoi.....	125
système de freinage d'urgence intelligent.....	129
Réinitialisation des vitres.....	234
Remorquage	
assistance à l'attelage.....	89
attelage de remorque.....	91
boule de remorquage amovible.....	90
branchements électriques de la remorque.....	89
contrôle de stabilité.....	89
contrôles	
boule de remorquage.....	88
câble de séparation.....	88
calcul du poids.....	88
éclairages.....	88
poids maximum à la flèche.....	88
principaux contrôles.....	88
dimensions de la barre de remorquage.....	93
options de boule de remorquage.....	91
poids	
poids maximum.....	88
points de fixation de la barre de remorquage.....	93
remorque.....	88
tangage de la remorque.....	89
Remorque	
aide au remorquage.....	143
branchements électriques.....	89
poids	
poids maximum.....	88
tangage.....	89
Remplacement d'une ampoule.....	228
Remplacement d'un fusible.....	253
Réparation des dégâts de peinture.....	238
Réparations de peinture mineures.....	238
Répartition électronique de la force de freinage.....	107
Répétition et lecture aléatoire du CD.....	212
Reprise de la vitesse et du mode convoi (ACC).....	125
Restauration des paramètres de navigation par défaut.....	190
Resyntonisation automatique du système de données radio.....	152
Retrait de la roue de secours.....	278
Rétroviseurs.....	63
chauffage automatique.....	64
contrôle des angles morts.....	65
capteurs.....	68
détection des véhicules à l'approche.....	67
inclinaison en marche arrière.....	64
rétroviseurs extérieurs.....	63
Rétroviseurs extérieurs	
chauffant.....	64
contrôle des angles morts.....	65
capteurs.....	68
détection des véhicules à l'approche.....	67
électriques.....	63