

JUMELAGE ET CONNEXION DES APPAREILS PORTABLES À L'AIDE DE L'ÉCRAN TACTILE

Pour plus d'informations sur la technologie sans fil **Bluetooth®**, voir page **176, INFORMATIONS SUR LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH®**.

1. Activez la connexion **Bluetooth®** de votre appareil à technologie sans fil. Il doit être en mode détectable **Bluetooth®**, ou découverte (reportez-vous au manuel de votre appareil pour en savoir plus).
2. Mettez le contact et vérifiez que l'écran tactile est actif.
3. Dans le menu d'accueil, sélectionnez **Audio/Vidéo** puis **Ma musique**.
4. Appuyez sur **Bluetooth**.
5. Un menu apparaît. Sélectionnez **Change device** (Changer appar.).
6. Sélectionnez l'option **Vehicle to device** (Véh. vers app.).
7. Identifiez votre appareil dans la liste affichée et sélectionnez l'option correspondante **Pair and connect** (Jum. et conn.).

***Remarque** : si plus de 5 téléphones sont détectés, il peut être nécessaire d'utiliser la barre de défilement pour voir toute la liste.*

8. À l'invite, saisissez le code PIN (numéro d'identification personnel) dans votre appareil. Pour plus d'informations, consultez le manuel de votre appareil.
9. Une fois votre appareil apparié et raccordé au système, un message de confirmation s'affiche avant de passer à l'écran **Ma musique, Bluetooth®**.

***Remarque** : du fait de la durée de la détection **Bluetooth®**, nous vous conseillons de désactiver la fonction de délai de retour à la page principale avant de lancer la recherche de périphériques **Bluetooth®**. Ce réglage peut être modifié sous **Set-up (Config.) > Screen (Écran) > Time out home (Temp. retour menu accueil)**.*

CHANGEMENT/DÉCONNEXION D'UN APPAREIL

1. Depuis le menu **Bluetooth**, sélectionnez **Change device** (Changer appar.).
2. Sélectionnez **Disconnect** (Déconnect.). Une fenêtre de confirmation apparaît et l'option **Search new** (Nouv. rech.) est proposée ou vous pouvez sélectionner un autre appareil dans la liste des appareils appariés.